

## Felfújható LED-es figura



## Kedves Vásárlónk!

A LED-es figura anyaga nagyon vékony műanyag szálakból készült, hogy a pumpa teljesítményét és ezáltal az áramfogyasztást a minimumon tartsuk. Az anyag ellenáll az időjárás viszontagságainak, azonban mechanikus behatások és hő/nyílt láng hatására könnyen megsérül – ezért óvatosan bánjon a termékkel, hogy sokáig örömet lelje benne.

A figura anyaga kézzel varrt és kissé légátteresztő, ezért csak működő pumpával nyeri el a formáját.

A pumpa folyamatos használatra lett kialakítva, a LED-es figurát azonban időzítő funkcióval is használhatja.

Szép téli időszakot kívánunk!

## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

### Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A terméket csak díszítésre tervezték, helyiségek megvilágítására vagy kültéri lámpaként való használatra nem alkalmas.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készüléket.
- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi fokozatnak, amely a burkolatba dróttal történő behatolás elleni, illetve por és fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent, azonban óvja erős esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnal rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. A LED-ek fényereje nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályozós csatlakozóaljzathoz.
- Ne helyezze a terméket olyan mélyedésbe, ahol gyűlhet össze. Óvja a pumpát is esetleges olvadt hótól.
- A pumpa levegőnyílásai mindig legyenek szabadon. Nagyobb hóesés és erősebb szél esetén is ügyeljen arra, hogy felgyülemlett hó vagy levelek stb. nem takarják-e el a nyílásokat, és rendszeresen távolítsa el az akadályokat.
- Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely alkalmas a szabadban való használatra, és használható a termék hálózati adapterével. Szükség esetén kérjen tanácsot szakembertől.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzataból, majd ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adatterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, ...  
... ha használat közben üzemszavar lép fel,  
... vihar esetén,  
... mielőtt megtisztítja a terméket.  
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a kábelt.
- A termék használata csak a mellékelt hálózati adapterrel engedélyezett.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a terméket az áramellátásról. Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető

legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.

- Ne használja a terméket, ha a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt sem szabad saját kezűleg kicserélni. A csatlakozókábel sérülése esetén javíttassa meg a terméket egy szakszervizben vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában, és üzemeltetés közben ne takarja le.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltérben, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Mindig rögzítse a LED-es figurát a mellékelt feszítőkötelekkel és cövekekkel. Egy kontrollálatlanul mozgó figura jelentős veszélyt jelenthet pl. a közúti forgalomra.  
Ha a terméket az erkélyen helyezi el, szorosan kösse ki a feszítőkötelekkel.
- A termék erős szélnek, viharnek vagy hasonlóknak nem képes ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar közeleg.
- A LED-es figura nagyon vékony műanyagból készült, hogy a pumpa teljesítményét és ezáltal az áramfogyasztás mértékét a minimumon tartjuk. A külső anyag ezért nagyon érzékeny. Tartsa távol a figurát nyílt lángtól, égő cigarettától, gyertyától, fáklyától és hasonlóktól, hegyes, éles vagy érdes tárgyaktól és felületektől. Különösen pl. a házfalakhoz, kezeletlen fafelületekhez való állandó súrlódás következtében, vagy ha a figura bokrokhoz és hasonlókhöz nyomódik, tartósan megrongálódhat a külső anyag.  
Lehetőleg szabadon állítsa fel a terméket, és megfelelően rögzítse, nehogy hozzányomódjon a környezetben található tárgyakhoz.

## Tisztítás és tárolás

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Törölje le a terméket egy puha, enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával.
3. A külső anyagot kiterítve hagyja teljesen megszáradni, mielőtt összehajítja és elpakolja a terméket.
4. A terméket száraz, hűvös, védett helyen tárolja, óvja közvetlen napsütéstől.

## Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!


Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.


## Műszaki adatok

Modell: 367 057 / 367 058

Hálózati adapter

Bemenet: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 12 V  1000 mA, 12 W

Érintésvédelmi osztály: II 

Védelmi fokozat: IP44

Izzó: LED-ek

Környezeti hőmérséklet: -20 bis +40 °C


Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)



## Csatlakoztatás, elhelyezés és rögzítés

1. Lehetőleg olyan helyet válasszon a figura elhelyezéséhez, amely védve van az időjárás viszontagságaitól, egy csatlakozóaljzat közelében található, és a termék szabadon áll. Javasoljuk, hogy olyan füves vagy földes területet válasszon, amelyben a cövekeket könnyen rögzíteni lehet.
2. Terítse szét a külső anyagot, és a felpumpálásához tartsa ebben a helyzetben, hogy szabadon felvehesse formáját.



3. Az ábrázolt módon rögzítse a csatlakozókábelt a hálózati adapterhez, és dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A pumpa beindul és a figura megtöltődik levegővel.
  - ▷ Biztosítsa, hogy a pumpa levegőnyílásait ne takarja le és ne blokkolja semmi!
4. A figura lábainál található 3 hurkon keresztül rögzítse a figurát a mellékelt cövekekkel a talajhoz.
5. Csomózza a 3 feszítőkötelet a 3 felső hurokhoz, és feszítse ki őket az ábrázolt módon a többi cövekkel (lásd az ábrát).
  - ▷ Ha a talajba nem lehet beszúrni a cövekeket, akkor a terméket a feszítőkötelekkel kell kikötni. Az alsó 3 huroknál is feszítse ki a kötelekkel.

A pumpa állandó használatra lett kialakítva. A külső anyag nem zár légmentesen, a pumpált levegő nem durranthatja szét a terméket.

Amíg a hálózati adapter be van dugva a csatlakozóaljzatba, a pumpa folyamatosan levegőt pumpál a termékbe. Amint kihúzza a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, a levegő távozik a figurából.

## Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

Az időzítő funkció a figurában található LED-eket és a pumpát is szabályozza.

▷ Nyomja meg a gombot a hálózati adapteren ...

... **1-szer**, a figura tartós bekapcsolásához.

... **2-szer**, a figura bekapcsolásához az időzítő funkcióval. A kapcsolóban található zöld LED világít.

... **3-szor**, a termék kikapcsolásához.

**Időzítő funkció:** A figura a következő ritmusban kapcsolódik ki és be:

bekapcsol: 6 órára

kikapcsol: 18 órára

bekapcsol: 6 órára stb.

Ha a terméket az időzítő funkcióval használja, akkor ellenőrizze, hogy az árammentes időszakban nem-e került hó vagy más nehezék a termék anyagára.

Az ismételt bekapcsolás során a terméknek szabadon fel kell tudnia állni.



## Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

### Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal.** A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

**A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.**

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

# Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsé ki!

Termék megnevezése

---

Jótállás kezdete

---

**Gyártó:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

**Importőr:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

**Forgalmazó:**

Tchibo Budapest Kft.  
2040 Budaörs  
Neumann János u. 1.  
MAGYARORSZÁG

---

**Cikkszám: 367 057** Téalapó  
**367 058** Hóember

---