

Nafukovacia postava s LED



Vážení zákazníci,

Plášť vašej novej postavy s LED je vyrobený z veľmi tenkých, ľahkých vlákien z umelej hmoty, ktoré podporujú nízky výkon pumpy a tým i nízku spotrebu energie. Materiál je odolný voči poveternostným vplyvom, ale citlivý na pôsobenie mechanických vplyvov a horúčavy/otvoreného plameňa – s výrobkom preto zaobchádzajte opatrne, aby ste mali z neho čo najdlhšie radosť.

Plášť je ručne šitý a mierne prepúšťa vzduch, preto si postava vytvorí svoju formu len pri zapnutej pumpke. Pumpa je koncipovaná na trvalú prevádzku, postava sa dá nastaviť aj prostredníctvom funkcie časovača.

Želáme vám krásny zimný čas.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovejte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie miestností alebo exteriérov.
- Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu pred vniknutím drôtom a proti striekajúcej vode, ako napr. pri daždi. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Výrobok zapájajte len do predpísovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy nie sú stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
- Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky. Chráňte pumpu pred roztopenou vodou.
- Otvory pumpy na nasávanie vzduchu musia byť vždy voľné. Pri silnom snežení a vetre kontrolujte, či sa netvorí záveje alebo kopy popadaného lístia a pod. a pravidelne ich odstraňujte.
- Používajte len predĺžovací kábel schválený na použitie v exteriéri a vhodný k sieťovému adaptéru na postave s LED. Príp. sa poradte v špecializovanej predajni.
- Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
 - ... pri poruchách počas prevádzky,
 - ... pri búrkach a
 - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
- Výrobok používajte len s priloženým sieťovým adaptérom.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
- Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vyťahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby mohli rýchlo vyťahnúť sieťový adaptér.
- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo na sieťovom adaptéri.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla sa obráťte na predajné miesto alebo na odbornú prevádzku.



- Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepokýnali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas prevádzky ho nezakrývajte.
- Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
- Postavu s LED upevnite vždy s priloženými lankami a kolíkmi do zeme. Nekontrolovateľne vejúca postava môže predstavovať značné nebezpečenstvo napr. pre cestnú premávku. Ak výrobok umiestnite na balkóne, dobre ho priviažte lankami.
- Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
- Postava s LED je vyrobená z veľmi tenkých, ľahkých vlákien z umelej hmoty, ktorá podporuje nízky výkon pumpy a tým i nízku spotrebu energie. Plášť je preto veľmi citlivý na poškodenia. Postavu udržiajte mimo dosahu otvorených plameňov, horiacich cigariet, sviečok, faklíc a pod., horúcich povrchov, špicatých, ostrých a drsných objektov a povrchov. Plášť výrobku sa môže poškodiť trvalým trením napr. o steny domu, neošetrené drevené povrchy, alebo keď sa postava pritlačí ku kríkom a pod.

Postavu umiestnite podľa možností voľne do priestoru a dostatočne ju upevnite, aby sa nemohla dať pritlačiť k okolitým objektom.

Čistenie a uschovanie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
3. Pred poskladaním a uschovaním nechajte plášť výrobku v rozloženom stave dobre uschnúť.
4. Výrobok skladujte na suchom, chladnom mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením.

Technické údaje

Model:	367 057 / 367 058
Sieťový adaptér	
Vstup:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	12 V  1000 mA, 12 W
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP44
Zdroj svetla:	LED diódy
Teplota prostredia:	-20 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnovších technologických postupov a podrobený prísnej kontrole kvality. Zaručujeme bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby nedostatok, výrobok reklamujte cez distribútora, u ktorého ste ho zakúpili (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, na diely

podliehajúce rýchlemu opotrebeniu ani na spotrebný materiál.


V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce zo zákona.

Číslo výrobku: **367 057** Mikuláš
367 058 Snehuliak

Postavenie, zapojenie a upevnenie

1. Zvoľte si podľa možností miesto v blízkosti zásuvky chránené pred poveternostnými vplyvmi, na ktorom postava môže voľne stáť. Ako podklad je vhodná pôda alebo trávnik, do ktorého sa dajú upevniť kolíky do zeme.
2. Plášť rozprestrite a držte ho pri nafukovaní v pozícii, aby sa dal voľne rozvinúť.



3. Prípojný kábel upevnite podľa zobrazenia k sieťovému adaptéru a ten zasuňte do zásuvky. Spustí sa pumpa a plášť sa naplnia vzduchom.
 - ▷ Zabezpečte, aby otvory na nasávanie vzduchu pumpy neboli prikryté alebo blokované!
4. 3 pútka upevnite dole na nohách postavy priloženými kolíkmi do zeme.
5. 3 lanká zauzlíte na horných 3 pútkach a natiahnite ich ďalšími kolíkmi do zeme (pozri obr.).
 - ▷ Ak podklad nie je vhodný na pripevnenie kolíkov do zeme, musíte postavu dobre pripevniť lankami. Aj 3 spodné pútka pripevnite vhodnými šnúrami.

Pumpa je koncipovaná na trvalú prevádzku. Plášť nie je celkom vzduchotesný, pumpujúci vzduch ho nemôže prasknúť. Pokiaľ je sieťový adaptér zasunutý v zásuvke, tak je pumpa zapnutá a permanentne pumpuje do plášťa vzduch. Keď sieťový adaptér vyťahujete zo zásuvky, pumpa sa vypne a z postavy uniká vzduch.



Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača

Funkcia časovača funguje súčasne s LED, ako aj s pumpou.

▷ Stlačte spínač na sieťovom adaptéri ...

... **1x** na trvalé zapnutie postavy.

... **2x** na zapnutie postavy funkciou časovača.

Zelená LED v spínači svieti.

... **3x** na vypnutie postavy.

Funkcia časovača: Postava sa zapína a vypína v nasledovnom cykle: zapnutá: 6 hodín, vypnutá: 18 hodín, zapnutá: 6 hodín atď.

Ak postavu prevádzkujete s funkciou časovača, pravidelne kontrolujte, či sa vo vypnutých cykloch na plášť nedostal sneh alebo iná záťaž. Plášť sa pred opätovným zapnutím výrobku musí dať voľne rozvinúť.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.