

Modell: BV3825DST
1,0 L

Schwanenhals- Wasserkessel

bonavITA



Der Wasserkessel aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, um Wasser zu erhitzen. Der Wasserkessel kann direkt auf die Herdplatte gestellt werden; er ist jedoch nicht für Induktionsherde geeignet. Dank der Schwanenhalsstülle kann gezielt gegossen und exakt portioniert werden. Der Wasserkessel ist einfach zu reinigen und spülmaschinenfest.

Wichtige Hinweise

Anleitung vor Gebrauch des Wasserkessels lesen und gut aufbewahren. Wenn der Wasserkessel weitergegeben wird, auch die Anleitung mitgeben.

Den Wasserkessel vor dem ersten Gebrauch reinigen (siehe „Reinigung vor dem ersten Gebrauch“).

Vorsicht beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten – Verbrühungsgefahr. Heiße Flüssigkeiten immer langsam ein- und ausgießen. Den Wasserkessel immer im Blick behalten, wenn Wasser erhitzt wird.

Nur Wasser einfüllen. Kohlensäurehaltige Flüssigkeiten, Milch und andere Getränke und Flüssigkeiten dürfen nicht eingefüllt werden.

In den Wasserkessel darf nicht mehr als 1 Liter Wasser eingefüllt werden, weil kochendes Wasser sonst herauspritzen könnte. Auf die Markierung für den maximalen Füllstand achten.

Wasser nur bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. Der Deckel darf nicht abgenommen werden, wenn das Wasser kocht.

Der Wasserkessel wird heiß. Nur am Griff und am Deckel anfassen.

Der Wasserkessel darf nicht auf die Herdplatte gestellt werden, wenn er leer ist. Der Wasserkessel darf nicht in einen Backofen oder eine Mikrowelle gestellt werden.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten dürfen den Wasserkessel unter Aufsicht verwenden, sofern ihnen der sichere Umgang gezeigt wurde und sie die Gefahren abschätzen können. Kinder unter 8 Jahren dürfen den Wasserkessel nicht verwenden.

Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.

Der Wasserkessel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist oder ein Leck aufweist.

Reinigung vor dem ersten Gebrauch

Wasserkessel mit 1 Liter kaltem Wasser füllen. Den Deckel aufsetzen. Die Löcher im Deckel müssen zum Griff weisen. Den Wasserkessel auf eine Herdplatte stellen und das Wasser zum Kochen bringen. Das Wasser ausgießen und den Wasserkessel 1 Minute lang abkühlen lassen. Danach noch weitere 2 Mal jeweils 1 Liter Wasser zum Kochen bringen.

Richtiger Gebrauch

Wasserkessel mit kaltem Wasser füllen. Den Deckel aufsetzen. Die Löcher im Deckel müssen zum Griff weisen. Den Wasserkessel auf eine Herdplatte stellen und das Wasser zum Kochen bringen.

Reinigung

Den Wasserkessel mit Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen. Die Außenseite des Wasserkessels kann mit einem feuchten weichen Tuch gereinigt werden. Aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Nach einiger Zeit kann sich im Wasserkessel Kalk ablagern. Die Kalkablagerungen können entfernt werden, am besten mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel. Dabei die Angaben zum Entkalkungsmittel beachten.

Entsorgung

Wenn der Wasserkessel nicht mehr gebraucht wird, muss er fachgerecht entsorgt werden. Er kann entweder in die Wertstoffsammlung gegeben oder beim Recyclinghof abgegeben werden.

Wenn das Verpackungsmaterial nicht mehr gebraucht wird, muss es fachgerecht entsorgt werden. Pappe und Kunststoff können recycelt werden.

Kundendienst

Kontakt: bonavitaworld.com/contact