



Emaye orba tenceresi

tr rn bilgisi

Deęerli Msterimiz!

Tencereniz iki kez emaye edilmiř elikten retilmiřtir. Bu malzeme ısıyı alır, tutar ve tencere kenarına kadar yayar, ardından piřirilecek malzemeye eřit Őekilde daęıtır.

Tencere gazlı, elektrikli, endksiyon ve cam seramik ocaklarda ayrıca fırında kullanım iin uygundur. Maks. +400 C'ye kadar fırına dayanıklıdır.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım



Yanma/yanđın UYARISI

- Kullanım esnasında tencere ok ısınır! Tencere, kapađı ve tencere kulplarını sadece tencere tutacađı vb. ile tutun!
- Tencereyi, apı byk olan ocak gzne yerleřtirmeyin, aksi halde kulplar ok fazla ısınabilir.
- Gazlı ocak kullanımında ocađın alevi, tencere tabanından dıřarı tařmamalıdır.
- Tencereyi rosto, buđulama veya kızartma iin kullanacaksınız:
Sıvı veya katı yađları ısıtırken **kapađı** tencerenin zerine **yerleřtirmeyin**.
Tencereyi asla iinde kızgın yađ varken gzetimsiz bırakmayın!
Kızgın yađ ok kolay tutuřabilir. Yanđın tehlikesi vardır!
- Alev almıř yađı asla su ile sndrmeye alıřmayın. Patlama tehlikesi sz konusu!
Kızgın yađın neden olduđu bir yanđını sndrmek iin yemek yađı yanđınlarını sndrmeye uygun olan bir yanđın sndrc kullanın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Tencereyi bir seramik ocađın zerinde kullandıđınızda tencerenin kendi ađırlıđını dikkate alın.
Tencereyi her zaman dikkatli bir Őekilde bir yere bırakın. Tencereyi cam seramik yzeyin zerinden kaydırmayın.
- elik emaye, ok sert fakat abuk kırılan bir malzemedir. Bir dřmede veya sert bir darbeye emaye kaplama atlayabilir.

DİKKAT - Ařırı ısınmadan dolayı maddi hasar

- Tencereyi bořken ısıtmayın ve iindeki sıvının tam olarak buharlařmasını nleyin. Bundan dolayı malzeme ařırı ısınabilir ve kalıcı Őekilde renk deđiřtirip tencere hasar grebilir.

- Enerji tasarrufu için tencere tabanının çapına uygun bir ocak gözü seçmelisiniz. Tencere doğru sıcaklığa ulaştıktan sonra ocağın ayar düğmesini daha düşük bir kademeye getirebilirsiniz.
- Tencereye bir indüksiyonlu ocakta kullanırsanız, istediğiniz ısıya gelinceye kadar sadece kademeli olarak arttırın. Hızlı ısıtma veya aşırı ısıtma tencereye hasar verebilir.
- Kullanımdan önce tencere altının ve ocağın temiz olduğundan emin olun.
- Pişirme esnasında tencerenin içinde sadece ahşap, ısıya dayanıklı plastik veya silikon gereçler kullanın. Metal gereçler kullanmayın, doğrudan tencerenin içerisinde kesmeyin ve temizlemek için aşındırıcı süngerler veya tel sünger kullanmayın. Bunlar emaye yüzeye zarar verebilir.
- Tencereye şok sıcaklıklar uygulamayın. Sıcak tencereyi örn. asla soğuk veya ıslak bir altlığın üzerine yerleştirmeyin ve sıcak tencereye soğuk su doldurmayın. Çok hızlı soğutma emaye yüzeye zarar verebilir.
- Sıcak tencereyi her zaman düz, ısıya dayanıklı bir altlığın üzerine yerleştirin.

Temizleme ve Bakım

İlk kullanım öncesi

- Tüm etiketleri çıkarın ve tencerede yakl. 5 ila 10 dakika sirkeli çözelti kaynatın. Bunun için tencereye 3/4 su doldurun ve içerisinde 2-3 YK sirke ilave edin.
- Tencereyi sonradan sıcak su ve yumuşak bir bulaşık deterjanı ile yıkayın. Temiz su ile durulayın ve tencereyi kurulaştırın.

Her kullanımdan sonra

- Tencere, kullanıldıktan sonra sıcak su, hassas bir deterjan ve yumuşak bir süngerle temizlenmelidir. Temizlemek için aşındırıcı temizleme maddeleri ve keskin veya sivri yardımcı maddeler, örn. tel süngerler veya fırçalar, parlatma çelik tel, seramik partiküllü temizleme süngeri vb. kullanmayın. Bunlardan dolayı emaye kaplama, cam gibi parlaklığını kaybedebilir.
- Eğer tencerenin dibi tutarsa: Tencerde biraz su ısıtıp, 2-3 tatlı kaşığı tuz veya kabartma tozu ekleyin ve kısa süre kaynamaya bırakın. Sonrasında tencereyi tarif edildiği gibi temizleyin.
- Tencere bulaşık makinesinde yıkamak için de uygundur, ancak biz hassas şekilde elde yıkanmasını öneririz. Böylece emaye kaplamanın parlaklığını elde edersiniz.
- Doğal kireç kalıntılarından oluşan lekeleri önlemek için tencereyi yıkadıktan sonra hemen kurulaştırın. Olası kireç lekeleri sirkeli su ile sorunsuz şekilde giderilebilir.
- Tencereyi kuru bir yerde muhafaza edin.
- Emaye yüzeydeki çizikler parlaklığın kaybına neden olur ancak tencerenin fonksiyonuna etki etmez. Bu kısıtlama olmadan kullanılmaya devam edilebilir.

Ürün ile ilgili sorularınız varsa, bize danışın.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün numarası

377 039

Net ağırlık (kapak dahil)

~ 2,8 kg

Dolum miktarı

~ 8 L

Taban çap ölçüsü

Ø ~ 22,5 cm

Ürün numaralarını tencere tabanında bulabilirsiniz!



www.tchibo.com.tr/kılavuzlar