



Alüminyum tencere

(tr) Ürün bilgisi

Değerli Müşterimiz!

Alüminyumdan üretilmiş yeni tencereniz ocakta hızlı bir şekilde ısınır ve ısıyı eşit şekilde dağıtır. Tencereye yapışmaz kaplama uygulanmıştır – yağsız kızartma ve kolay temizlik için ideal.

Tencerenin tabanında paslanmaz çelikten oluşan bir plaka bulunmaktadır, böylece tencere hem gazlı, elektrikli ve vitrosamik ocaklarda hem de induksiyonlu ocaklarda kullanılabilir.

Tencere maks. +180°C'ye kadar sıcaklıkta fırında kullanılabilir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın ve afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz

Kullanım



Yanma/yangın UYARISI

- Kullanım esnasında tencere çok ısınır! Tencereyi, kulbunu ve kapağını sadece mutfak beziyle vb. tutun!
- Gazlı ocak kullanımında ocağın alevi, tencere tabanından dışarı taşmamalıdır.
- Tencereyi roto, buğulama veya kızartma için kullanacaksanız:
Sıvı veya katı yağları ısıtırken **kapağı tencerenin üzerine yerleştirmeyin**. Tencereyi asla içinde kızgın yağ varken gözetimsiz bırakmayın!
Kızgın yağ çok kolay tutuşabilir. Yangın tehlikesi vardır!
- Alev almış yağı ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Patlama tehlikesi vardır! Kızgın yağın neden olduğu bir yangını söndürmek için yemek yağı yangınlarını söndürmeye uygun olan bir yangın söndürücü kullanın.

DİKKAT - Aşırı ısınmadan dolayı maddi hasar

- Tencereyi boşken ısıtmayın ve içindeki sıvının tam olarak buharlaşmasını önleyin. Tencerenin aşırı ısınması, malzemenin renk değişmesine ve ayrıca tencerenin kalıcı olarak hasar görmesine neden olabilir.



Tencere (her çelik tencere gibi), yüksek sıcaklıklardan dolayı renk değiştirebilir. Bu bir malzeme hatası değildir ve tencerenin kalitesini ve fonksiyonunu etkilemez.

- Kullanımdan önce tencere altının ve ocağın temiz olduğundan emin olun.
- Enerji tasarrufu için tencere tabanının çapına uygun bir ocak gözü seçmelisiniz. Tencere doğru sıcaklığa ulaştıktan sonra ocağın ayar düğmesini daha düşük bir kademeye getirebilirsiniz.
- İndüksiyonlu ocaklarda, tencere tabanının çapına uygun bir pişirme alanı seçilmelidir. Eğer tencere tabanı küçük gelirse ya da tencere, pişirme alanının ortasına yerleştirilmezse tencere, pişirme alanı tarafından algılanamayabilir. Ocağın modeline göre bir hata mesajı görüntülenebilir.
- İndüksiyonlu bir ocak kullanıyorsanız, ocağın elektromanyetik özelliğinden kaynaklanan alışılmamış sesler meydana gelebilir.

- Yüksek kaliteli yapışmaz kaplama malzemenin yapışmamasını veya yanmamasını sağlamaktadır. Yapışmaz kaplamayı korumak için pişirme ve temizleme sırasında, aşırı kirlenme varsa bile, keskin kenarlı ya da sivri uçlu nesnelere kullanmayın. Pişirme esnasında tencerenin içinde sadece ahşap veya ısıya dayanıklı plastik gereçler kullanın. Metal mutfak gereçleri, tencerenin ömrünü azaltır ve yüzeyi çizebilir. Pişirdiklerinizi doğrudan tencerenin içinde kesmeyin.
- Sıcak suya tuz eklerken mutlaka tencereyi karıştırın.
- Sıcak tencereyi servis sırasında daima düz, ısıya dayanıklı bir altlık üzerine yerleştirin.

Alüminyum tencere ve tavaların cam seramik ocaklardaki kullanımı

- Tencere ve tavalarda pişirme yüzeyi üzerinde sert hareket ettirildiklerinde iz bırakabilir. Bu alüminyum izlerini piyasada satılan bir cam seramik ocak temizleyicisi ile temizleyebilirsiniz.

Bakım önerileri

- Tencereyi **ilk kullanımdan önce** içine su koyarak kaynatın. Ardından yapışmaz özellikli kaplamayı biraz yağlayın, ör. sıvı yağ ile.
- Tencereyi kullandıktan sonra sıcak su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger vb. ile temizleyin.
- Tencere ve kapak, bulaşık makinesinde de yıkanabildiği için bakımı özellikle kolaydır. Tavsiyemiz: Sıvı bulaşık deterjanı kullanın. Düşük sıcaklıklı yıkama programı seçin. Bu sayede tencerenizi ve çevreyi korumuş olursunuz.
- Temizleme için aşındırıcı, çelik yünü, toz bulaşık deterjanı veya fırın temizleyicisi kullanmayın.
- Lekelerin oluşmasını önlemek için tencereyi temizledikten sonra hemen kurulaştırın.

Ürünle ilgili sorularınız olduğunda bize başvurun.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası	Dolum miktarı	Taban çapı	Tabandaki induksiyon yüzeyi
327 088	~ 2,3 L	Ø ~ 15,8 cm	Ø ~ 15,0 cm
327 090	~ 4 L	Ø ~ 18,7 cm	Ø ~ 17,6 cm
327 089	~ 5,5 L	Ø ~ 20,8 cm	Ø ~ 19,0 cm



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar