



YOU-RISTA (+MILK MASTER)



Sicherheits-
hinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Lies die Sicherheitshinweise und benutze die Maschine nur wie beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahre die Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Maschine ist auch die Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck und Einsatzort

Die Maschine ist für folgende Verwendungszwecke konzipiert:

- Brühen von Kaffee und Espresso mit Kapseln der Marke Qbo.
- Zubereiten von Kaffee-/Milchspezialitäten (letzteres nur mit dem zusätzlichen MILK MASTER möglich).

Die Maschine ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen,
- von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.

Wenn die Maschine gewerblich eingesetzt wird, muss sie von geschultem Personal beaufsichtigt und gereinigt werden. Eine über die Reinigung hinausgehende Wartung ist für die Maschine nicht erforderlich.

Benutze die Maschine nicht im Freien. Stelle die Maschine in einem trockenen Innenraum auf. Vermeide hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halte Kinder unter 8 Jahren und Tiere von Gerät und Netzkabel fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Stelle die Maschine für Kinder unerreichbar auf.
- Halte Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauche Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Reinige die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl und stelle sie nicht so auf, dass sie mit einem Wasserstrahl gereinigt werden könnte. Fasse den Netzstecker nie mit feuchten Händen an.
- Lass die Maschine in eingeschaltetem Zustand nie unbeaufsichtigt.
- Schließe die Maschine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Maschine übereinstimmt.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halte es fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Benutze die Maschine nicht, wenn Maschine, Netzkabel oder Stecker beschädigt sind oder die Maschine heruntergefallen ist.
- Stelle keine Getränke oder andere Gegenstände oben auf die Maschine.

- Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn eine Störung auftritt,
... wenn du die Maschine längere Zeit nicht benutzt,
... bevor du Teile der Maschine herausnimmst und reinigst bzw. das Gehäuse der Maschine abwischst.

Ziehe dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.

- Nimm keine Veränderungen an Maschine, Netzkabel oder anderen Teilen vor. Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Lass Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt oder im Qbo Service Center durchführen.

WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen/Brand

- Decke die Maschine während des Betriebes nicht ab (z.B. durch Zeitschriften, Decken, Kleidung o.Ä.).
- Berühre während sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht den Kaffee-Auslauf. Vermeide den Kontakt mit herauslaufendem Kaffee.
- Öffne während des Betriebs nicht den Hebel und ziehe nicht den Kapsel-Auffangbehälter aus der Maschine.

VORSICHT vor Verletzungen oder Sachschäden

- Verwende ausschließlich Original Qbo-Kapseln. Verwende keine Kapseln anderer Hersteller, keine beschädigten oder deformierten Kapseln und fülle auch niemals losen Kaffee ein, da dies die Maschine beschädigt. Eine Reparatur wird in diesem Fall nicht von der Garantie abgedeckt.

- Verwende die Maschine nur mit eingesetztem Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfgitter.
- Fülle nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wassertank. Verwende kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entkalke die Maschine, sobald dies angezeigt wird.
- Hebe die Maschine nicht am Hebel hoch. Um die Maschine zu bewegen, fass sie seitlich am äußeren Gehäuse an.
- Stell die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche, die gut ausgeleuchtet und gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
- Stell die Maschine nicht auf eine Herdplatte, direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., damit das Gehäuse nicht schmilzt.
- Verlege das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Lass es nicht über eine Kante hängen, damit die Maschine nicht daran heruntergezogen werden kann.
- Die Maschine ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen. Lege ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Maschine.
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 4 °C ausgesetzt werden. Das Restwasser im Heizsystem könnte gefrieren und Schäden verursachen.
- Schalldruckpegel <70dB(A).