



## Bortskaffelse

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug. **Elapparater** må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune. **Batterier** må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier/genopladelige batterier på en genbrugsstation eller i en forretning, der sælger batterier.

**OBS!** Dette apparat indeholder et batteri, som af sikkerhedsmæssige årsager er fast indbygget og ikke kan tages ud, uden at kabinettet ødelægges. Usagkyndige forsøg på at tage batteriet ud udgør en sikkerhedsrisiko. Du skal derfor aflevere apparatet uåbnet på indsamlingsstedet; her bliver apparatet og batteriet bortskaffet på korrekt og forsvarlig vis.

---

Varenummer: 386 251 / 382 152