



BENUTZERHANDBUCH



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND RICHTLINIEN

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass kein Bier verschwendet wird und Sie von Anfang bis Ende ein reibungsloses Erlebnis haben.

GEFAHR durch Elektrizität bei Netzadapter-Betrieb:

Schließen Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen mit dem beiliegenden Netzadapter an das Stromnetz an.

Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.

Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...

- ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
- ... nach dem Gebrauch,
- ... bei Gewitter und
- ... bevor Sie das Gerät reinigen.

Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass das Gerät nicht versehentlich heruntergerissen werden kann.

Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.

Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Bei Batteriebetrieb:

Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie können dabei explodieren.

Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.

Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.

Reinigen Sie die Batterie- und -Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

- DraftPour wurde für die Verwendung mit kohlenensäurehaltigem Bier und Apfelwein entwickelt (zur Reinigung kann Wasser verwendet werden).
- Versuchen Sie nicht, mit dem Spender eine andere Art von Getränk zu verwenden, einschließlich Wein, alkoholfreie Getränke, Saft, Kaffee, Tee oder Milchprodukte. **Andernfalls erlischt die eingeschränkte Garantie von Fizzics.**
- Gießen Sie niemals Flüssigkeit direkt in das System des Spenders. Der Inhalt Ihres Bieres muss in der Dose oder Flasche bleiben.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie einige grundlegende

Sicherheitsrichtlinien für den Betrieb des DraftPour-Bierspenders:

- Verwenden Sie DraftPour nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb als freistehender Spender vorgesehen. Bauen Sie den Fizzics in keinem Fall in ein anderes geschlossenes System ein.
- Das System muss für den Betrieb mit dem Ständer befestigt sein.
- Betreiben Sie Ihren DraftPour nicht, wenn Dämpfe/Brände in Ihrer Umgebung sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

- DraftPour Dispenser ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen, um die Verletzungsgefahr mit dem Bierspender zu verringern.



GEHEIMNISSE FÜR EIN „PERFEKTES FRISCH GEZAPFTES“ MIT DEM FIZZICS

- Verwenden Sie immer ein sauberes Bierglas, idealerweise, aber nicht erforderlich, das speziell für die Art des Bieres entwickelt wurde, das Sie genießen.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, spülen Sie Ihr Glas vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser ab.
- Trocknen Sie die Innenseite des Glases nicht mit einem Handtuch oder Lappen.
- Frieren Sie Ihr Glas nicht ein oder bereifen Sie es nicht, um den Geschmack zu erhalten.
- Halten Sie das Glas in einem Winkel von 60 Grad, während Sie den Zapfhahn nach vorne ziehen, um „einzuschenken“. Hören Sie auf einzuschenken, sobald Ihr Glas zu 2/3 gefüllt ist, damit noch Bier in der Dose oder Flasche ist, um Ihr Meisterwerk mit Köstlichem Mikroschaum zu toppen.
- Bringen Sie das Glas wieder in die vertikale Position und geben Sie die gewünschte Menge an Mikroschaum hinzu, indem Sie den Zapfgriff nach hinten drücken.
- Ziehen Sie den Zapfgriff immer nach vorne, um das Bier zuerst einzuschenken, und drücken Sie ihn dann nach hinten, um das Bier aufzufüllen.
- Prost!

ANDERE ARTEN VON GETRÄNKEN

Ihr DraftPour-Spender wurde speziell für die Verwendung mit kohlenensäurehaltigem Bier und Apfelwein entwickelt. Dazu gehören die meisten einheimischen und ausländischen Biere, darunter Lager, Porters, Ales, Stouts, IPAs, Weizen, Hard Ciders, Light und alkoholfreie Biere.

Experimentieren Sie nicht mit anderen Getränken, einschließlich Wein, alkoholfreien Getränken, Saft, Kaffee, Tee, Milch oder Sahne. Andernfalls erlischt die eingeschränkte Garantie von Fizzics.

RICHTIGE LAGE

Während des Betriebs sollte der Spender auf einer sauberen, ebenen Fläche aufgestellt werden, die keiner Hitze ausgesetzt ist und auf der Sie über und um das Gerät herum viel Platz haben, um bequem Bier einschenken und genießen zu können.

Ihr DraftPour ist portabel,, darf jedoch im Freien weder Wasser noch extremem Wetter ausgesetzt werden.



VORBEREITUNG DES FIZZICS FÜR DEN ERSTEN EINSATZ

Sie können den Fizzics DraftPour mit zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgen.

Hinweis: Das USB-Kabel versorgt das Gerät nur während des Betriebs mit Strom und lädt keine AA-Batterien auf.

Hinweis: Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien im Fizzics Draft Pour wird nicht empfohlen

1. Legen Sie die AA-Batterien ein, indem Sie die kleine Abdeckung auf der Rückseite des Gehäuses öffnen und die Batterien einlegen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität von „+“ und „-“. Sie können das Gerät auch mit Strom versorgen, indem Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Gehäuses einstecken und_ an eine Wandsteckdose anschließen.
2. Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn, um es von der Basis zu entfernen. Stellen Sie ein warmes Glas Wasser in das System.
3. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf die Basis, und stellen Sie sicher, dass das Saugrohr in das Wasserglas eingesetzt ist. Drehen Sie das System im Uhrzeigersinn zurück auf den Ständer.
4. Halten Sie ein leeres Glas unter den Wasserhahn und ziehen Sie den Zapfgriff für 4-5 Sekunden nach vorne, um Wasser durch die Maschine laufen zu lassen.
HINWEIS: Wenn die Pumpe läuft und wenig oder kein Wasser fließt verwenden Sie ein Glas mit einem weniger dicken Boden.
5. Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn, um es vom Ständer zu entfernen und das Glas zu entfernen.
6. Sie können loslegen! Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung.

REINIGUNG

Befolgen Sie die Schritte 2-5 von oben, um den Fizzics zwischen den Einsätzen zu reinigen. Die antimikrobielle Tropfmatte und das Gehäuse sind für eine einfache Reinigung getrennt. Wischen Sie die Oberseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.

WICHTIG: KEIN TEIL DES DISPENSERS IN EINE SPÜLMASCHINEN ZUR REINIGUNG GEBEN. KANN NUR VON HAND GEWASCHEN WERDEN.

WICHTIG: GIESSEN SIE KEINE FLÜSSIGKEIT DIREKT IN DAS SYSTEM. WENN ERFORDERLICH REINIGEN SIE DAS SYSTEM IM INNENGEHÄUSE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Was ist, wenn ich Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb habe?

A: Bei Fragen zum Betrieb können Sie sich per E-Mail an unser Servicecenter wenden. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr EST unter support@fizzicsgroup.com erreichbar.

F: Kann ich die Batterien im Gerät belassen, wenn ich das USB-Kabel und Stromanschluss zum Gebrauch verwende? A: Ja. Dies schadet den Batterien nicht. Hinweis: wiederaufladbare Batterien werden für die Verwendung im Fizzics DraftPour nicht empfohlen.

F: Wie lange sollten neue Batterien im Normalbetrieb halten? A: Neue Batterien sollten ungefähr für 200 Zapfvorgänge reichen.

F: Wenn ich den DraftPour über ein USB-Kabel an eine Stromquelle anschlieÙe, werden dann auch die Batterien aufgeladen?

A: Nein, der USB-Stecker liefert nur Strom, wenn er eingesteckt ist. Die zwei AA-Batterien versorgen den Spender mit Strom, wenn er ausgesteckt ist.

F: Welche Biergrößen kann der DraftPour aufnehmen?

A: DraftPour funktioniert mit allen Dosen und Flaschen, einschließlich 500 ml und 750 ml Flaschen!

F: Wie viel wiegt der DraftPour?

A: Der Spender wiegt nur knapp 2 kg, die perfekte Größe für Partys, den Strand oder Campingtrips!

F: Wie oft sollte der Spender gereinigt werden?

A: Nach dem Gebrauch muss warmes Wasser durch den Spender laufen, um ihn zu reinigen. Dies garantiert die beste Erfahrung und stellt sicher, dass Ihr DraftPour viele Jahre hält.

F: Warum ist noch Bier in der Flasche, nachdem ich ein Bier eingegossen habe?

A: Aufgrund der unterschiedlichen Formen und Dicken von Flaschen und Dosen ist das Saugrohr etwas kürzer, um diese Unterschiede auszugleichen. Eventuell übrig gebliebenes Bier kann direkt in Ihr Bierglas eingeschenkt werden.



FEHLERBEHEBUNG

1. Kein Strom (DraftPour funktioniert nicht)

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien neu sind und in der richtigen Richtung in DraftPour eingelegt sind, oder schließen Sie den Fizzics an eine Steckdose an.

2. Ich höre die Pumpe, aber es wird kein Bier oder Schaum ausgegeben

Ist das System vollständig auf der Basis "verriegelt"? Wenn ja, und das Bier fließt nicht oder nur sehr langsam, öffnen Sie das System und verändern Sie die Position der Dose oder Flasche nach hinten oder zur Seite auf dem Ständer.

3. Woher weiß ich, wann ich mit dem Gießen aufhören und wann ich Schaum hinzufügen muss? Beginnen Sie, indem Sie ein normales 350-500ml Glas zu ungefähr 2/3 voll füllen. Dann fügen Sie Ihren Mikroschaum hinzu. Das Verhältnis von Bier zu Mikroschaum ist letztendlich eine persönliche Vorliebe. Wenn Sie also zusätzlichen Mikroschaum mögen, ist das kein Problem!

4. Warum bekomme ich zu viel Schaum, wenn ich den Zapfgriff nach vorne ziehe, um ein Bier einzuschenken?

Wir empfehlen, das Glas in einem Winkel von 60 Grad direkt unter den Zapfhahn zu halten, um ein Aufschäumen während des anfänglichen Einschenkens zu verhindern.

5. Warum bekomme ich zu viel Mikroschaum?

Vielleicht halten Sie den Zapfgriff zu lange zurück. Wir empfehlen 1-2 Sekunden, je nach Bierart.

6. Wie soll der DraftPour aufbewahrt werden?

DraftPour sollte auf einer ebenen Fläche in einem gut luftdurchlässigen Raum gelagert werden. Wenn Sie Ihren Spender länger als 60 Tage lagern, empfehlen wir, die Batterien aus dem Gerät zu entfernen.

7. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte ich treffen, wenn ich DraftPour im Freien verwende?

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät auf einer ebenen Fläche an einem Ort aufbewahren, an dem es weder Feuchtigkeit noch extremen Temperaturen ausgesetzt ist.

