



sv Produktinformation

Artikelnummer	Stekpannans diameter	Bottenytans diameter
370 777	Ø 24 cm	Ø 18,4 cm
Artikelnumret står även i bottenytan.		

Denna högkvalitativa stekpanna i smitt aluminium med släpp-lätt-beläggning är lämplig för gas-, el- eller glaskeramikspis. Den kan även användas i ugn i **max. 180°C**.

Stekpannan är ej lämplig för induktionsspis.

Tack vare sin höga kant är stekpannan perfekt för att tillaga större mängder mat.

Stek energisnått och välj en kokplatta som motsvarar bottenytans diameter. När stekpannan har uppnått den rätta temperaturen kan du reglera ner kokplattan ett steg.

VARNING för brännskador/brandfara

- Använd alltid grytlorpar när du hanterar stekpannan om den används i ugnen! Både stekpannan och handtaget blir väldigt varma.
- Om du använder stekpannan på gasspis får gasflammorna ej sticka ut från stekpannans botten.
- Lämnar aldrig stekpannan med hett fett i utan uppsikt. Hett fett fattar lätt eld. Brandfara!
- Släck aldrig brinnande fett med vatten. Explosionsrisk! Släck fettbränder med en brandsläckare som är lämplig för släckning av matolja- och matfettbränder.
- Låt stekpannan svalna helt innan du rengör den.

Användning av kokkärl i aluminium

- Se till att bottenytan av stekpannan och kokytan är rena. Salt, socker och sandkorn som t.ex. uppstår när du rengör grönsaker kan orsaka repor i synnerhet på glaskeramikspisar om de hamnar under stekpannans bottenyta.
- Stekpannor kan lämna repor och spår på kokytan om de hanteras grovt. Undvik överdrivna rörelser av stekpannan.
- Den högkvalitativa non släpp-lätt-beläggningen ser till att maten inte fastnar eller bränns vid. För att skydda beläggningen, använd ej vassa eller spetsiga föremål. Använd endast kökstillbehör i trä eller värmebeständig plast i stekpannan. Kökstillbehör i metall förkortar stekpannans livslängd och kan repa ytan. Skär ej direkt i stekpannan.
- Stekpannan kan missfärgas av höga temperaturer. Detta är inget materialfel och påverkar ej stekpannans kvalitet och funktion.
- Undvik överhettning: Materialet kan överhettas när stekpannan värms utan innehåll eller om vätskan i maten som tillagas har förångats helt. Detta kan leda till missfärgning av den inre beläggningen samt att släpp-lättegenskaper påverkas.
- Ställ den varma stekpannan på ett jämnt, värmebeständigt underlag vid servering.

Skötselråd

- Koka ur stekpannan med vatten innan du använder den första gången. Smörj släpp-lätt-beläggningen lätt efteråt t.ex. med en droppe matolja.
- Stekpannan kan diskas i diskmaskin men vi rekommenderar handdisk eftersom det är skonsammare. Rengör stekpannan med hett vatten, ett mildt diskmedel och en mjuk svamp eller liknande när du har använt den. Låt i synnerhet bottenytan torka helt innan du använder stekpannan igen.
- Använd inga slipande medel, stålull, pulverdiskmedel eller ugnrensmedel. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål, inte ens när stekpannan är mycket smutsig.
- Torka alltid av stekpannan direkt efter att du har rengjort den för att undvika att fläckar uppstår.

Kontakta oss om du har frågor som gäller produkten.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se



www.tchibo.se/bruksanvisningar