



VORSICHT - Verletzungsgefahr

Berühren Sie nicht die scharfen Seiten der Klingen.

Wir empfehlen Ihnen, folgende Punkte zur Pflege zu beachten:

- Lassen Sie den Universalschäler nicht mit anhaftenden Speiseresten liegen, sondern reinigen Sie ihn grundsätzlich gleich nach dem Gebrauch. Verwenden Sie zum Reinigen nur milde Spülmittel. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Klingen beim Spülen sehen können.
- Der Universalschäler kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Nehmen Sie ihn nach dem Reinigen möglichst bald aus der Spülmaschine heraus und trocknen Sie ihn ggf. gut ab.

Artikelnummer: 663 861

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany