



(sl) Informacije o izdelku

Priporočamo vam, da upoštevate naslednje točke za vzdrževanje:

- Ne puščajte ležati valovitega rezalnika s sprijeto hrano, temveč ga očistite načeloma zmeraj takoj po uporabi. Če izdelka ne morete očistiti takoj, ga na kratko poplaknite s toplo vodo.
- Za čiščenje uporabljajte samo blago sredstvo za pomivanje, nato pa valoviti rezalnik spolirajte z mehko krpo. Tako boste preprečili madeže, ki bi lahko nastali zaradi naravnega odlaganja apnenca.
- Valovitega rezalnika je mogoče očistiti tudi v pomivalnem stroju. Po končanem pomivanju ga čimprej vzemite iz pomivalnega stroja in po potrebi dobro posušite.

- Drobni delci rje loncev, ponev ali okvarjenih košaric za posodo se pogosto nalagajo na kovinske dele in sprva vidni kot madeži rje. Odstranite te madeže z negovalnim sredstvom za kovino, da se izognete njihovem nadaljnjemu širjenju.
- Za shranjevanje vedno namestite zaščito rezila na rezilo.
- Hranite izven dosega otrok.

Vaš Tchibo team

Številka artikla: SL 707 742

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Servisna linija Tchibo
Pon. – pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15