



sl Informacije o izdelku

Priporočamo vam, da upoštevate naslednje točke za vzdrževanje:

- Na nožih ne puščajte ostankov hrane, temveč jih temeljito očistite takoj po uporabi. Če nožev ne morete očistiti takoj, jih na kratko poplaknite s toplo vodo.
- Za čiščenje uporabljajte samo blago sredstvo za pomivanje, nato pa nože spolirajte z mehko krpo. Tako boste preprečili madeže, ki bi lahko nastali zaradi naravnega odlaganja apnenca.
- Nože lahko pomijete tudi v pomivalnem stroju. Po končanem pomivanju jih čimprej vzemite iz pomivalnega stroja in po potrebi dobro posušite.
- Drobní delci rje iz loncev, ponev ali poškodovanih košar se pretežno nalagajo na kovinske dele in so na začetku vidni kot rjast madež. Odstranite te madeže z negovalnim sredstvom za kovino, da se izognete nadaljnjemu širjenju le-teh.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Servisna linija Tchibo
Pon. - pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15