

Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihren neuen Glasschüsseln können Sie Lebensmittel garen, aufwärmen, frischhalten und einfrieren, aber auch transportieren und servieren. Mit den dazugehörigen Deckeln sind Ihre Lebensmittel luftdicht und auslaufsicher verpackt. Lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren neuen Glasschüsseln haben.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer : 613 006

Wichtige Hinweise



Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und alle Folien.

- Die Glasschüsseln eignen sich sowohl zum Garen und Erhitzen als auch zum Transportieren und Einfrieren von Speisen. Sie sind - ohne Deckel - für den Gebrauch im Backofen und in der Mikrowelle sowie - mit Deckel - im Kühlschrank und im Gefriergerät geeignet.
- Die **Glasschüsseln** sind temperaturbeständig von -40 °C bis +230 °C.
Die **Deckel** sind temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
- Verwenden Sie die Glasschüsseln beim Erhitzen im Backofen und in der Mikrowelle immer **ohne Deckel**. Lassen Sie die Glasschüsseln und die Speisen abkühlen, bevor Sie die Deckel aufsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Silikon-Dichtung jeweils korrekt in den Deckeln eingesetzt ist, bevor Sie die Deckel aufsetzen.
- Stellen Sie die Glasschüsseln nicht in offene Flammen, auf heiße Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere Wärmequellen.
- Wenn Sie in den Glasschüsseln Lebensmittel erhitzen bzw. kochen, fassen Sie sie nur mit einem Backhandschuh o.Ä. an.
Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Wenn Sie die Glasschüsseln aus dem Ofen holen, halten Sie sie gut fest, damit sie Ihnen nicht aus den Händen rutschen.
- Die heißen Glasschüsseln dürfen nicht schockartig abgekühlt werden, da dann das Glas brechen kann. Es besteht Verletzungsgefahr!
Stellen Sie die heißen Glasschüsseln z.B. nie auf eine kalte oder nasse Unterlage.
- Stellen Sie die heißen Glasschüsseln immer auf eine geeignete, hitzebeständige Unterlage.
- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Glasschüsseln.
- Reinigen Sie die Glasschüsseln und Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder Scheuerschwämme. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab. Die Glasschüsseln und Deckel sind auch spülmaschinengeeignet.
Sortieren Sie die Deckel nicht direkt über den Heizstäben ein.
- Zur gründlichen Reinigung nehmen Sie die Dichtungen aus den Deckeln heraus. Lassen Sie die Deckel und die Dichtungen vollständig trocknen, bevor Sie die Dichtungen wieder einsetzen.
- Die Dichtungen können sich aus den Deckeln lösen. Setzen Sie die Dichtungen einfach wieder ein und verwenden Sie die Deckel wie gewohnt.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen auf der Unterseite der Deckel kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion der Deckel.

Glass Dishes with Lid

Product information

Dear Customer

You can use your new glass dishes to cook, heat up, store and freeze food, as well as transport and serve it.

The lids keep your food stored airtight and make the dishes leak-proof.

Read the following information carefully so that you can enjoy your new glass dishes for a long time.

Your Tchibo Team

Product number: 613 006

Important information



Remove all packaging materials and films before using for the first time.

- The glass dishes are suitable for heating and cooking food, as well as transporting and freezing it. Without the lids, the dishes are suitable for use in the oven and microwave, and with the lids, they are suitable for use in the fridge and freezer.
- The **glass dishes** can be used at temperatures from -40°C to +230°C.
The **lids** can be used at temperatures from -20 °C to +80 °C.
- When heating the glass dishes in the oven or microwave, be sure to do so **without the lid**. Let the glass dishes and food cool down before putting on the lids.
- Make sure that the silicone seals are correctly fitted in the lids before putting the lids onto the dishes.
- Do not place the glass dishes over open flames, on a hot stove, on the base of an oven or on any other sources of heat.
- If you are using the glass dishes to heat or cook food, ensure that you wear oven gloves or other protection before touching the dishes.
There is a risk of burns!
- When removing the glass dishes from the oven, take hold of them firmly so that they cannot slip out of your hands.
- The hot glass dishes must not be cooled suddenly as this can cause the glass to break.
There is a risk of injury! Never place the hot glass dishes on a cold or wet surface.
- Always place the hot glass dishes on a suitable, heat-resistant surface.
- Set the glass dishes down gently.
- Clean the glass dishes and lids with hot water and a few drops of washing-up liquid before using them for the first time and after each use.
Do not use any caustic products, hard brushes, sharp implements or abrasive sponges for cleaning. Dry all parts thoroughly afterwards.
The glass dishes and lids are also dishwasher-safe. Never place the lids directly above heating elements.
- To clean the lids thoroughly, remove the seals from the lids. Let the lids and seals dry completely before reinserting the seals.
- The seals may come loose from the lids. Simply reinsert them and continue using the lids as usual.
- Food with intense colours (e.g. carrots) may discolour the bottom of the lids. This is neither harmful to your health nor does it impair the quality or function of the lids.



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen")

Plats en verre avec couvercle

fr Fiche produit

Chère cliente, cher client!

Vos nouveaux plats en verre, de deux tailles différentes, vous permettent de cuire, réchauffer, conserver ou congeler des aliments, mais aussi de les transporter et de les servir. Grâce à leurs couvercles individuels, vos aliments seront bien emballés et à l'abri de l'air. Pour profiter de vos plats en verre le plus longtemps possible, lisez attentivement les instructions suivantes.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 613 006

Remarques importantes



Retirez soigneusement tous les films et matériaux d'emballage avant la première utilisation.

- Les plats en verre conviennent aussi bien pour cuire et réchauffer des aliments que pour les transporter et les congeler. Sans leurs couvercles, vous pouvez les utiliser au four et au micro-ondes, ainsi qu'au réfrigérateur et au congélateur munis de leurs couvercles.
- Les **plats en verre** résistent à une température de -40 °C à +230 °C. Les **couvercles** résistent à une température de -20 °C à +80 °C.
- Utilisez toujours les plats en verre **sans les couvercles** pour réchauffer des aliments au four ou au micro-ondes. Laissez les plats en verre et les aliments refroidir avant de les fermer avec les couvercles.
- Avant de fermer les plats avec les couvercles, vérifiez que les joints en silicone sont correctement insérés dans les couvercles.
- Ne placez pas les plats en verre sur des flammes ouvertes, des foyers chauds, le fond du four ou d'autres sources de chaleur.
- Lorsque vous réchauffez ou cuisez des aliments dans les plats en verre, utilisez toujours des gants de cuisine ou un accessoire similaire pour manipuler les plats. Il y a risque de brûlure!
- Lorsque vous sortez les plats en verre du four, tenez-les fermement afin qu'ils ne vous glissent pas des mains.
- Lorsque les plats en verre sont chauds, ne les faites pas refroidir de manière brutale car le verre pourrait se briser. Il y a risque de blessure! Ne posez jamais les plats en verre encore chauds sur une surface froide ou humide.
- Posez toujours les plats en verre chauds sur une surface appropriée résistante à la chaleur.
- Evitez tout choc violent contre les plats en verre.
- Avant la première utilisation et après toute utilisation suivante, nettoyez les plats en verre et les couvercles à l'eau très chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergent agressif, de brosse dure, d'objet pointu ou d'éponge récurante. Ensuite, essuyez bien toutes les pièces. Les plats en verre et les couvercles peuvent aussi être lavés au lave-vaisselle. Ne mettez pas les couvercles directement au-dessus des résistances chauffantes.
- Pour un nettoyage plus en profondeur, retirez les joints des couvercles. Laissez les couvercles et les joints sécher complètement avant de remettre les joints en place.
- Il peut arriver que les joints se détachent des couvercles. Remettez simplement les joints en place et utilisez les couvercles normalement.
- Les aliments fortement colorés comme les carottes peuvent déteindre sur la face inférieure des couvercles. Ces taches ne sont pas nocives et ne nuisent pas à la qualité ou aux fonctions des couvercles.

Skleněné misky s víky

CS Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

ve Vašich nových skleněných miskách můžete vařit, ohřívat, uchovávat, zmrazovat a také přepravovat a servírovat potraviny. S dodávanými víky budou Vaše potraviny zabaleny vzduchotěsně a vodotěsně.

Pozorně si přečtěte následující pokyny, abyste měli ze skleněných mís dlouho radost.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 613 006

Důležité pokyny



Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a všechny fólie.

- Skleněné misky se hodí nejen pro přípravu a ohřívání, ale také pro přepravu a zmrazování pokrmů. Je možné je používat - bez víka - v klasické troubě i mikrovlnné troubě a také - s víkem - v lednici a mrazničce.
- **Skleněné misky** odolávají teplotám od -40 °C do +230 °C.
Víka odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Při ohřívání v klasické a mikrovlnné troubě používejte skleněné misky vždy **bez vík**. Než budete skleněné misky zakrývat víkem, nechte je a pokrmy vychladnout.
- Před nasazením vík se přesvědčte, že je v nich silikonové těsnění správně usazené.
- Skleněné misky nepokládejte do otevřeného ohně, na horké plotýnky sporáku, na dno trouby ani na jiné zdroje tepla.
- Když budete ve skleněných miskách ohřívat nebo vařit potraviny, dotýkejte se jich pouze v kuchyňských rukavicích apod. Hrozí nebezpečí popálení!
- Pokud chcete skleněné misky vytáhnout z trouby, dobře je uchopte, aby Vám nemohly vyklouznout z rukou.
- Horké skleněné misky nesmíte chladit šokem, protože sklo by mohlo prasknout. Hrozí nebezpečí poranění!
Horké misky např. nikdy nestavte na studený nebo vlhký podklad.
- Skleněné misky pokládejte vždy na vhodnou, žáruvzdornou podložku.
- Skleněné misky chraňte před silnými nárazy.
- Před prvním použitím skleněných mís a vík je vyčistěte a po každém použití je opláchněte horkou vodou a trochou mycího prostředku. K čištění nepoužívejte ostré čistící prostředky ani tvrdé kartáče, špičaté předměty nebo abrazivní houbičky. Potom všechny díly dobře osušte. Skleněné misky a víka jsou vhodné také do myčky. Víka neumísťujte přímo nad topné tyče myčky.
- Chcete-li dosáhnout důkladného vyčištění, sejměte z vík těsnění. Víka a těsnění nechte řádně oschnout a teprve poté těsnění znovu nasadíte.
- Těsnění se mohou z vík uvolnit. Těsnění stačí pouze znovu nasadit a víka použít opět jako obvykle.
- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení spodní strany vík. Toto zabarvení však není zdraví škodlivé, ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci formy.

Szklane miski z pokrywką

pl Informacje o produkcie

Droży Klienci!

Państwa nowe szklane miski w dwóch różnych wielkościach umożliwiają przyrządzanie, podgrzewanie, przechowywanie i zamrażanie żywności, a także przenoszenie i serwowanie potraw. Dołączone w komplecie pokrywki zapewniają szczelne zapakowanie żywności w miskach. Należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, aby móc dłużej cieszyć się z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Numer artykułu : 613 006

Ważne wskazówki



Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały opakowaniowe oraz wszystkie folie.

- Szklane miski nadają się zarówno do przyrządzania i podgrzewania potraw, jak i do ich transportu oraz zamrażania. Miski bez pokrywek nadają się do użytku zarówno w piekarniku, jak i w kuchence mikrofalowej, a z pokrywką – do użytku w lodówce i zamrażarce.
- **Szklane miski** są odporne na temperatury z zakresu od -40°C do +230°C.
Pokrywki są odporne na temperatury z zakresu od -20°C do +80°C.
- Przy podgrzewaniu potraw w piekarniku lub kuchence mikrofalowej miski powinny być używane zawsze **bez pokrywek**. Przed nałożeniem pokrywek należy zaczekać, aż szklane miski oraz zawarte w nich potrawy ostygną.
- Przed założeniem pokrywek należy upewnić się, że silikonowe uszczelki są prawidłowo umieszczone w pokrywkach.
- Nie wolno wystawiać misek na działanie otwartego ognia, stawiać na gorących płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani na innych źródłach ciepła.
- Jeśli w miskach podgrzewana lub gotowana jest żywność, należy je chwycić tylko przez rękawicę kuchenną itp. Istnieje ryzyko poparzenia!
- Gdy miski wyjmowane są z piekarnika, należy je stabilnie trzymać, tak aby nie wyszłygnęły się z rąk.
- Gorące szklane miski nie mogą być gwałtownie schładzane, ponieważ może to spowodować pęknięcie szkła. Istnieje niebezpieczeństwo skażenia! Nigdy nie stawiać gorącej miski np. na zimnym lub mokrym podłożu.
- Gorące miski należy zawsze stawiać na odpowiednim, odpornym na wysokie temperatury podłożu.
- Nie uderzać miskami o twarde powierzchnie.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu należy umyć miski i pokrywki w gorącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie należy używać ostrych środków czyszczących ani twardych szczotek, spiczastych przedmiotów lub szorujących gąbek. Następnie dobrze osuszyć wszystkie elementy. Miski oraz pokrywki nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń. Należy przy tym pamiętać, aby nie układać pokrywek bezpośrednio nad elementami grzejnymi.
- W celu dokładnego wyczyszczenia należy wyjąć uszczelki z pokrywek. Przed ponownym założeniem uszczelek należy odczekać, aż pokrywki oraz uszczelki całkowicie wyschną.
- Może się zdarzyć, że uszczelki samoczynnie odłączą się od pokrywek. Wystarczy ponownie założyć uszczelki i używać pokrywek jak zwykle.
- Produkty spożywcze o intensywnej barwie własnej (np. marchew) mogą spowodować zafarbowanie spodów pokrywek. Nie jest to jednak ani szkodliwe dla zdrowia, ani nie wpływa negatywnie na jakość lub funkcjonalność pokrywek.

Sklenené misy s vekom

sk Informácia o výrobku

Vážení zákazníci!

Vo vašich nových sklenených misách môžete tepelne upravovať potraviny, zohrievať ich, udržiavať čerstvé a zamraziť, ale aj prenášať a servírovať. S príslušnými vekami sú vaše potraviny vzduchotesne uzatvorené a zabezpečené proti vytečeniu. Aby ste sa mohli dlho tešiť z týchto sklenených mís, pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku: 613 006

Dôležité upozornenia



Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a všetky fólie.

- Sklenené misy sú vhodné na varenie a zohrievanie, ako aj na prenášanie a zmrazovanie jedál. Bez veka sú vhodné na používanie v rúre a v mikrovlnnej rúre, s vekom sú vhodné na používanie v chladničke a v mrazničke.
- **Sklenené misy** sú odolné proti teplotám od -40 °C až do +230 °C.
Veká sú odolné proti teplotám od -20 °C až do +80 °C.
- Sklenené misy používajte pri zohrievaní v rúre a v mikrovlnnej rúre vždy **bez veka**. Pred nasadením veka nechajte sklenené misy a pokrmy vychladnúť.
- Skôr ako nasadíte veká, uistite sa, že silikónové tesnenia sú v nich správne vložené.
- Neumiestňujte sklenené misy do otvoreného plameňa, na horúce varné dosky, na dno rúry na pečenie alebo na iné zdroje tepla.
- Sklenené misy, v ktorých zohrievate, resp. varíte potraviny, chytajte iba kuchynskými chňapkami a pod. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Ak vyberáte sklenené misy z rúry, držte ich dostatočne pevne, aby sa vám nevyšmykli z rúk.
- Horúce sklenené misy sa nesmú prudko ochladzovať, pretože môže dôjsť k prasknutiu ich skla. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Nikdy nekladte horúce sklenené misy na studený alebo mokrý podklad.
- Horúce sklenené misy položte vždy na vhodnú teplovzdornú podložku.
- Chráňte sklenené misy pred tvrdými nárazmi.
- Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite sklenené misy a veká horúcou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy, ostré predmety alebo drsné špongie. Následne všetky diely dôkladne osušte. Sklenené misy a veká sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu. Neukladajte však ich veká priamo nad vyhrievacie tyče.
- Na dôkladné čistenie vyberte tesnenia z viek. Skôr ako tesnenia vložíte späť, nechajte veká úplne uschnúť.
- Tesnenia sa môžu z viek uvoľniť. Tesnenia znovu vložte do viek a veká používajte ako zvyčajne.
- Pri potravinách, ktoré obsahujú intenzívne farbivá (napr. mrkva) môže dôjsť k sfarbeniu na spodnej strane viek. Nie je to zdraviu škodlivé, ani to nemá vplyv na kvalitu a funkciu viek.

Üvegtálak fedéllel

 Termékismertető

Kedves Vásárlónk!

Az új üvegtálakban elkészítheti, felmelegítheti, frissen tarthatja, lefegyaszthatja, de akár szállíthatja és tárolhatja is az ételeket. A hozzájuk tartozó fedelekkal az élelmiszereket légmentesen és szivárgásmentesen lezárhatja.

Ahhoz, hogy sokáig örömet lelhesse a termékben, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám: 613 006

Fontos tudnivalók

-  Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot és fóliát.
- Az üvegtálak élelmiszerek sütésére, felmelegítésére, és akár szállítására és lefegyasztására is használhatók. Fedél nélkül a sütőben és a mikrohullámú sütőben, és fedéllel a hűtőszekrényben és a fagyasztóban használhatók.
- Az **üvegtálak** -40 °C és +230 °C közötti hőmérsékleten hőállóak.
A **fedelek** -20 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten hőállóak.
- A sütőben vagy mikrohullámú sütőben való melegítéshez az üvegtálakat mindig **fedél nélkül** használja. Mielőtt felhelyezi a fedeleket, hagyja lehűlni az üvegtálakat és az ételt.
- A fedelek felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a szilikon tömítések megfelelően vannak behelyezve a fedelekekbe.
- Az üvegtálakat ne helyezze nyílt lángba, forró főzőlapra, a sütő aljára vagy más hőforrásra.

- Amikor élelmiszert melegít vagy főz az üvegtálakban, akkor csak sütőkesztyűvel vagy hasonlóval fogja meg őket.
Égési sérülések veszélye áll fenn!
- Amikor kiveszi az üvegtálakat a sütőből, biztosan tartsa meg őket, nehogy kicsúszzanak a kezéből.
- A forró üvegtálakat nem szabad nagyon hirtelen lehűteni, mivel ennek hatására az üveg megrepedhet. Sérülésveszély áll fenn!
Soha ne helyezze a forró tálat pl. hideg vagy nedves felületre.
- A forró üvegtálakat mindig egy arra alkalmas, hőálló alátétre helyezze.
- Ügyeljen arra, hogy az üvegtálak ne ütdjének oda erősen semmihez.
- Az üvegtálakat és a fedeleket az első használat előtt és minden használat után mosogassa el meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
A tisztításhoz ne használjon maró hatású tisztítószer, durva kefé, hegyes tárgyakat vagy súrolószivacsot. Végül alaposan törölje szárazra a részeket. Az üvegtálak és a fedelek mosogatógépben is tisztíthatók, azonban a fedeleket ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé.
- A különösen alapos tisztításhoz vegye ki a tömítéseket a fedelekből. Hagyja teljesen megszáradni a fedeleket és a tömítéseket, mielőtt visszahelyezi a tömítéseket.
- Előfordulhat, hogy a tömítések leválnak a fedelekről. Egyszerűen helyezze vissza őket, és a szokásos módon használja tovább a fedeleket.
- Intenzív színező anyagokkal rendelkező élelmiszerek (pl. sárgarépa) elszíneződést okozhatnak a fedelek alján. Ezeknek nincs egészségkárosító hatásuk, illetve nem befolyásolják a fedelek minőségét vagy funkcióját.

Kapaklı cam kase

tr Ürün bilgisi

Değerli Müşterimiz!

Yeni cam kaselerinizle besinleri pişirebilir, ısıtabilir, taze şekilde saklayabilir ve dondurabilirsiniz, ayrıca bir yere taşıyabilir ve servis de edebilirsiniz. Kapakları sayesinde yemekleriniz hava almayacak ve sızmayacak şekilde paketlenir. Yeni cam kaselerinizi uzun süre keyifle kullanmak için aşağıdaki talimatları dikkatli şekilde okuyun.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası: 613 006

Önemli bilgiler



İlk defa kullanmadan önce bütün ambalaj malzemelerini ve folyoları çıkarın.

- Cam kaseler besinlerin pişirilmesi ve ısıtılması için olduğu gibi taşınması ve dondurulması için de uygundur. Kapaksız şekilde fırında ve mikrodalgada kullanmak ve ayrıca kapakla buzdolabında ve derin dondurucuda kullanmak için uygundur.
- **Cam kaseler** -40 °C ila +230 °C sıcaklığa dayanıklıdır.
- **Kapaklar** -20 °C ila +80 °C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Fırında ve mikrodalgada ısıtmak için cam kaseleri daima **kapaksız şekilde** kullanın. Kapağı yerleştirmeden önce cam kaselerin ve besinlerin soğumasını bekleyin.
- Kapağı kapatmadan önce silikon contanın kapağa doğru şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Cam kaseleri açık alevlerin, sıcak ocakların, fırın tabanının veya diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Cam kaselerde yiyecek ısıttığınızda veya pişirdiğinizde, bunları sadece bir fırın eldiveni vb. ile tutun.
Yanma tehlikesi söz konusudur!
- Cam kaseleri fırından çıkardığınızda sıkıca tutun, bu şekilde ellerinizden kayıp düşmez.
- Sıcak cam kaseleri ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde cam kırılabilir. Yaralanma tehlikesi oluşur!
Sıcak cam kaseleri asla soğuk ya da ıslak olabilecek bir altlık üzerine yerleştirmeyin.
- Sıcak cam kaseleri her zaman uygun, ısıya dayanıklı bir altlığın üstüne koyun.
- Cam kaselere sert darbe gelmesini önleyin.
- Cam kaselerini ve kapağını ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile temizleyin.
Güçlü temizlik maddesi; sert fırça, sivri cisim veya bulaşık süngeri kullanmayın. Ardından tüm parçaları iyice kurulayın. Cam kaseler ve kapak bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.
Ancak kapakları doğrudan ısıtıcı çubukların üzerine yerleştirmeyin.
- İyice temizlemek için contaları kapaklardan çıkarın. Contaları yeniden yerine takmadan önce kapak ve contaların tamamen kurumalarını sağlayın.
- Contalar kapaklardan çıkabilir. Contaları yeniden yerine takın ve kapakları alışıldığı gibi kullanın.
- Yoğun rengi olan gıdalar (örn. havuç) kapağın alt kısmında renklenme yapabilir. Kapağın kalitesini veya fonksiyonunu hiçbir şekilde etkilemez ve ayrıca sağlığa zararı yoktur.