



Glasschüsseln mit Deckel

 Produktinformation

Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihren neuen Glasschüsseln in zwei unterschiedlichen Größen können Sie Lebensmittel garen, aufwärmen, frischhalten und einfrieren, aber auch transportieren und servieren. Mit den dazugehörigen Deckeln sind Ihre Lebensmittel luftdicht und auslaufsicher verpackt.

Lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren neuen Glasschüsseln haben.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 376 526

Wichtige Hinweise



Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und alle Folien.

- Die Glasschüsseln eignen sich sowohl zum Garen und Erhitzen als auch zum Transportieren und Einfrieren von Speisen. Sie sind - ohne Deckel - für den Gebrauch im Backofen und in der Mikrowelle sowie - mit Deckel - im Kühlschrank und im Gefriergerät geeignet.
- Die **Glasschüsseln** sind temperaturbeständig von -40 °C bis +230 °C. Die **Deckel** sind temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
- Verwenden Sie die Glasschüsseln beim Erhitzen im Backofen und in der Mikrowelle immer **ohne Deckel**. Lassen Sie die Glasschüsseln und die Speisen abkühlen, bevor Sie die Deckel aufsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Silikon-Dichtung jeweils korrekt in den Deckeln eingesetzt ist, bevor Sie die Deckel aufsetzen.
- Stellen Sie die Glasschüsseln nicht in offene Flammen, auf heiße Herdplatten, auf den Boden des Backofens oder auf andere Wärmequellen.
- Wenn Sie in den Glasschüsseln Lebensmittel erhitzen bzw. kochen, fassen Sie sie nur mit einem Backhandschuh o.Ä. an. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Wenn Sie die Glasschüsseln aus dem Ofen holen, halten Sie sie gut fest, damit sie Ihnen nicht aus den Händen rutschen.
- Die heißen Glasschüsseln dürfen nicht schockartig abgekühlt werden, da dann das Glas brechen kann. Es besteht Verletzungsgefahr! Stellen Sie die heißen Glasschüsseln z.B. nie auf eine kalte oder nasse Unterlage.
- Stellen Sie die heißen Glasschüsseln immer auf eine geeignete, hitzebeständige Unterlage.
- Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Glasschüsseln.
- Reinigen Sie die Glasschüsseln und Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder Scheuerschwämme. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab. Die Glasschüsseln und Deckel sind auch spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie die Deckel nicht direkt über den Heizstäben ein.
- Zur gründlichen Reinigung nehmen Sie die Dichtungen aus den Deckeln heraus. Lassen Sie die Deckel und die Dichtungen vollständig trocknen, bevor Sie die Dichtungen wieder einsetzen.
- Die Dichtungen können sich aus den Deckeln lösen. Setzen Sie die Dichtungen einfach wieder ein und verwenden Sie die Deckel wie gewohnt.
- Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu Verfärbungen auf der Unterseite der Deckel kommen. Diese sind weder gesundheitsschädlich noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion der Deckel.