



sl

Dragi kupec!

Priporočamo vam, da upoštevate naslednje točke za vzdrževanje:

- Preprečite, da na nožu ostanejo ostanki hrane.
Očistite ga načeloma zmeraj takoj po uporabi.
Če noža ne morete očistiti takoj, ga na kratko poplaknite s toplo vodo.
- Za čiščenje uporabljajte samo blago sredstvo za pomivanje, nato pa nož spolirajte z mehko krpo. Tako boste preprečili madeže, ki bi lahko nastali zaradi naravnega odlaganja apnenca.

- Nož lahko pomijete tudi v pomivalnem stroju. Po končanem pomivanju ga čimprej vzemite iz pomivalnega stroja in po potrebi dobro posušite.
- Drobni delci rje loncev, ponev ali okvarjenih košaric za posodo se pogosto nalagajo na kovinske dele in sprva delujejo kot madeži rje. Odstranite te madeže z negovalnim sredstvom za kovino, da se izognete njihovemu nadaljnjemu širjenju.
- Za shranjevanje vedno namestite zaščito rezila na rezilo.
- Hranite izven dosega otrok.

Vaš Tchibo team

Številka artikla: SL 707 370

Servisna linija Tchibo
Pon. – pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15