

Liebe Hobbyschneiderin!

Ihre Nähmaschine wurde in der Fabrik getestet und mit Öl versorgt, sodass eine einwandfreie Nutzung sofort möglich ist.

Wir empfehlen, mit einem Stück Probe-Stoff die Maschine ein paar Minuten einzunähen, um eventuelle Ölrückstände zu beseitigen.

Wir wünschen ein gutes Gelingen und viel Spaß beim Nähen.

Ihr Singer® Team

Care appassionate del cucito!

La vostra macchina per cucire è stata testata e lubrificata in fabbrica per consentirne un facile utilizzo sin da subito.

Vi consigliamo di cucire alcuni minuti con un pezzo di tessuto prova per verificare che non siano rimasti residui di grasso.

Vi auguriamo un buon lavoro e buon divertimento con il cucito.

Il vostro team Singer®

Modell / Modello:

Singer® 6699

Hergestellt von / Prodotto da

VSM Deutschland GmbH, An der Raumfabrik 34, 76227 Karlsruhe, Germany

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Diese Maschine ist nur für den Haushalt gedacht.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt (siehe Typenschild).
- Um die Maschine vom Netz zu trennen, schieben Sie zuerst den Schalter auf „0“, dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
- Den Stecker der Nähmaschine aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim Schmieren oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgeführt werden.
- Selbstständige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende Einstellungen notwendig sein, ist die zuständige Singer-Vertretung zu kontaktieren.
- Den Fußanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen.
- Maschine ausschließlich am Tragegriff heben und bewegen.
- Die Maschine nicht direkter Sonneneinstrahlung oder sehr warmem bzw. feuchtem Raumklima aussetzen.
- Die Maschine, der Fußanlasser und das Netzkabel dürfen nicht mit nassen Händen, nassen Tüchern oder sonstigen nassen Gegenständen angefasst werden.
- Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschließen, an die mehrere andere Netzkabel anderer Geräte angeschlossen sind.
- Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.
- Vor jeder Inbetriebnahme Freiarm- und Greiferraumdeckel der Maschine schließen.
- Nähfuß und Nadeln für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Maschine nicht selbsttätig auseinanderbauen oder verändern.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, Händler bzw. durch eine sonstige qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

Modell / Modello:

Singer® 6699

Hergestellt von / Prodotto da

VSM Deutschland GmbH, An der Raumfabrik 34, 76227 Karlsruhe, Germany

Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e utilizzare l'articolo solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso, per evitare lesioni o danneggiamenti involontari. Conservare le istruzioni per consultarle in un secondo momento.

In caso di cessione dell'articolo, anche le presenti istruzioni per l'uso devono essere consegnate.

Questa macchina è destinata esclusivamente all'uso domestico.

- Collegare l'articolo solo ad una presa di corrente installata conformemente alle prescrizioni vigenti la cui tensione di rete corrisponda esattamente ai dati tecnici dell'articolo (vedi targhetta).
- Per staccare la macchina dalla rete, portare innanzitutto l'interruttore su "0", quindi togliere la spina dalla presa.
- In caso di rimozione di protezioni, operazioni di lubrificazione o altri interventi di manutenzione descritti nelle presenti istruzioni eseguiti dall'utente, staccare la spina della macchina da cucire dalla presa.
- Non è consentito impostare in autonomia la cinghia del motore. Qualora fosse necessario gestire le relative impostazioni, contattare un centro autorizzato Singer.
- Utilizzare il comando a pedale con cautela. Evitarne la caduta a terra.
- Sollevare e spostare la macchina solo dalla maniglia di trasporto.
- Non esporre la macchina alla luce solare diretta o ad un ambiente molto caldo o umido.
- Non toccare la macchina, il comando a pedale e il cavo di rete con mani bagnate, panni umidi o altri oggetti bagnati.
- Non collegare la spina di alimentazione ad una presa multipla con diversi altri cavi di alimentazione collegati ad altri dispositivi.
- Utilizzare la macchina solo su una tavola piana e stabile.
- Prima di ogni messa in funzione della macchina, chiudere il coperchio del braccio libero e della zona del crochet.
- Tenere i bambini lontani da aghi e piedino.
- Non smontare né modificare autonomamente la macchina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal rivenditore o da un'altra persona qualificata per eliminare una potenziale fonte di pericolo.
- Spegnerne la macchina per cucire ("0") nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione relativa all'ago, ad esempio l'infilatura dell'ago o del filo della bobina, la sostituzione dell'ago o del piedino, ecc.