Beachten Sie zusätzlich zur Bedienungsanleitung folgende Sicherheitshinweise bei der Verwendung der Feuerstelle:

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie die Anleitung und dieses Beiblatt zum späteren Nachlesen auf.

Verwendungszweck

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

WARNUNG – Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist. Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

GEFAHR einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – die Feuerschale darf NIEMALS in geschlossenen Räumen betrieben werden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller oder auf einem Dachboden oder Boot.

Verwenden Sie die Feuerschale niemals unter Markisen, Sonnenschirmen oder in Pavillons.

BRANDGEFAHR – es kann zu Funkenflug kommen.

WARNUNG - Verwenden Sie KEIN Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befeuerung. Benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH Grillanzünder, welche die EN 1860-3 erfüllen.

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung mit unbehandeltem Holz, Holzscheiten oder Holzkohle geeignet.

Verwenden Sie KEINE Steinkohle in diesem Artikel.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Abstand von mindestens 2 m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass ein Abstand von mindestens 2 m über der Feuerschale eingehalten wird.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung - nur als Terrassenheizer.

ACHTUNG – Das Produkt wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sicherheitswerkzeug und hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit der Funkenschutz-Abdeckung

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Feuerschale vor dem Gebrauch immer auf Schäden und Fehler überprüfen und diese sofort beheben. Wenn Sie die Feuerschale trotz Schäden weiterverwenden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.