

Liebe Hobbyschneiderin!

Ihre Nähmaschine wurde in der Fabrik getestet und mit Öl versorgt, sodass eine einwandfreie Nutzung sofort möglich ist.

Wir empfehlen, mit einem Stück Probe-Stoff die Maschine ein paar Minuten einzunähen, um eventuelle Ölrückstände zu beseitigen.

Wir wünschen ein gutes Gelingen und viel Spaß beim Nähen.

Ihr Singer® Team



Sicherheitshinweise

- Um auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf „0“, dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Glühbirne austauschen. Verwenden Sie immer 15 Watt Glühbirnen des angegebenen Typs.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen und in dieser Anleitung abgebildeten Ersatzteile.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Maschine darf nur mit einem Pedal vom Typ GTC (220-240V), GTE (100-120V), hergestellt von DANYANG GUOTI MOTOR & APPLIANCE CO., LTD, benutzt werden.