

Informacije o izdelku

Sklede

Pomembni napotki!

- Sklede so primerne za prenašanje in serviranje hladne hrane.
- Sklede niso primerne za segrevanje, kuhanje ali pečenje. Ne uporabljajte jih na štedilniku, v mikrovalovni pečici ali pečici!
- Ne režite hrane na silikonskih pokrovih in ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov. To bo poškodovalo pokrove.
- Sklede so neprepustne, ko je pokrov pravilno zaprt. Vendar pa ni mogoče izključiti možnosti, da bi tekoča hrana, kot je kompot, lahko puščala. Zato sklede vedno hranite pokonci, še posebej med prenašanjem.
- Na zaprte sklede ne postavljajte ničesar. To lahko povzroči, da se silikonski pokrovi vdolbijo in ločijo!
- Pred prvo uporabo in po vsaki naslednji uporabi sklede temeljito očistite z vročo vodo in malo detergenta za pomivanje posode. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ostrih predmetov.
Po uporabi sklede skrbno posušite, da preprečite madeže.
Izdelek je primeren tudi za pomivanje v pomivalnem stroju.
Pokrovov ne postavljajte neposredno na grelne elemente.
- Predmet očistite čim prej po uporabi, saj se ostanki hrane nato zlahka odstranijo.
- Sklede in pokrove vedno takoj po čiščenju posušite, da preprečite nastanek madežev.
- Živila z intenzivno naravno barvo (npr. korenje) lahko povzročijo razbarvanje površine silikonskih pokrovov. To ni škodljivo za vaše zdravje in ne vpliva na kakovost ali delovanje izdelka.
- Sklede shranjujte na suhem mestu z odprtimi silikonskimi pokrovi, da preprečite nastanek plesni.

Številka artikla: 714 916

Servisna linija Tchibo

Pon. – pet. od 9. do 12. ure

Tel.: 01 600 14 15