TCHBO OFFICE Betriebsanleitung

Deutsch





Unsere Kaffee-Lösung für Ihr Business

Original-Betriebsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit dem Tchibo Office Kaffeevollautomaten genießen Sie perfekten Espresso, Caffè Crema und leckere Kaffee-/Milchspezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato. Kein Problem mit dem Kaffeevollautomaten vom Kaffee-Experten: Die Maschine ist perfekt voreingestellt für unsere Tchibo Kaffees.

Ihr Tchibo Team



Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Wir prüfen jede Maschine sorgfältig und testen sie mit Kaffee und Wasser. Trotz gründlicher Reinigung ist es möglich, dass sich noch minimale Reste von Kaffee oder Wasser in der Maschine befinden. Dies ist kein Zeichen mangelnder Qualität – das Gerät befindet sich in einwandfreiem Zustand.



1. INHALTSVERZEICHNIS

2. ZU DIESER ANLEITUNG	5
3. SICHERHEIT	6
3.1 Aufstellort	12
3.2 Auspacken	12
3.3 Inbetriebnahme-Programm	13
3.4 Aufbau und Prüfung	13
3.4.1 Betriebsbedingungen	13
4. PRODUKTBESCHREIBUNG	16
4.1 Produkteinführung Kaffeevollautomat	16
4.2 Technische Daten	17
4.2.1 Technisches Datenblatt	17
4.3 Zubenor	18
5. INSTALLATION UND ERPROBUNG	20
5.1 Installation	20
5.2 Verbindung	20
5.2.1 Milchschlauchanschluss	20
5.3 1 Stromanschluss der Kaffeevollautomat	Z1 21
	21
6. ARBEITSVORBEREITUNGEN	
6.1 Füllung	22
6.1.1 Bonnenbenaner-Befüllung	ZZ
6.2 Kaffeevollautomat einschalten	22
6.3 Standardeinstellung	23
6.4 Kaffeevollautomat ausschalten	24
7. GETRÄNKEHERSTELLUNG	27
7.1 KaffeeGetränk	27
7.2 Mahlwerkeinstellung	28
7.3 Milchgetränk	28
7.3.1 Einstellung der Milchtemperatur	30
7.4 Heisses wasser	31
8. SPÜLEN UND PFLEGEN	32
8.1 Reinigungsplan	32
8.2 Tägliche Reinigung	33
8.2.1 Wisch-Schutz	33
6.2.2 Μιτατsystem-Sputung 8.2.3 Entfernen und Reinigen der Milchschaumeinheit	33 21
8.2.4 Brühsystem-Spülung	35



9. SERVICE-MENÜ	36
9.1 Einloggen	36
9.2 Wartung	37
9.2.1 Milchsystem-Intensiv-Reinigung	37
9.2.2 Brühsystem-Intensiv-Reinigung	38
9.2.3 Entkalken	38
9.2.4 Wasserentleerung	38
9.2.5 Wasserfilter	39
9.2.6 Wasserfilter Einsatzhilfe	40
9.2.7 Messung der Wasserhärte und Einstellung des Aromarings	41
9.2.8 Einstellen der Wasserfilterpatrone	42
9.3 Getränke-Einstellungen	43
9.3.1 Getränke einstellen	43
9.3.2 Mahlgradindex	43
9.3.3 Kaffee (ml)	43
9.3.4 Heiße Milch (s)	44
9.3.5 Milchschaum (s)	44
9.3.6 Heißes Wasser (ml)	44
9.3.7 Extraktionskontrolle	44
9.3.8 Vorbrühung	44
9.3.9 Wiederholungen	44
9.3.10 Arbeitsmodus	44
9.3.11 Temperaturniveau	45
9.3.12 Getränkeschloss	45
9.3.13 Positionsänderung	45
9.4 Maschineneinstellung	46
9.4.1 Sprache	46
9.4.2 Wartung	47
9.4.3 Automatisches Ausschalten	49
9.4.4 Eco-Modus	50
9.4.5 Einheit	50
9.4.6 Passwort	51
9.4.7 Prozesssteuerung	51
9.5 Technische Einstellungen	52
9.5.1 Mahlwerkkalibrierung	52
9.5.2 Mahlwerk-Index	53
9.5.3 Wasserversorgung	53
9.5.4 Werkseinstellungen	54
9.6 Informationen	55
9.6.1 Gesamttassen	55
9.6.2 Wartungsaufzeichnungen	55
9.6.3 Soft. Version	55
10. WARNUNGEN	56
10.1 Wassertank ist leer	56
10.2 Kaffeesatzcontainer ist voll	56
10.3 Bohnentrichter leer	56



10.4 Auffangschale ist nicht vorhanden	. 57
10.5 Auffangschale ist voll	. 57
10.6 Warmwasserboiler überhitzt	. 57
10.7 Dampfkessel überhitzt	. 57
10.8 Prüfung des Umleitventils	. 58
10.9 Umgebungstemperatur ist zu niedrig	. 58
10.10 Wassermangel	. 58
10.11 System-Überdruck	. 59
10.12 Mahlwerk-Kalibrierung	. 59
10.13 Brühertest	. 59
10.14 Brühsystem-Intensivreinigung erforderlich	. 60
10.15 Milchsystem-Intensiv-Reinigung erforderlich	. 60
10.16 Entkalkung erforderlich	. 60
11. FEHLERBEHEBUNG	. 61
11.1 Fehler mit Hinweisen auf dem Bildschirm	61
11.1.1 Fehler bei der Wasserversorgung	61
11.1.2 Fehler beim Brühsystem	61
11.1.3 HMI-Kommunikationsfehler	. 62
11.1.4 Heißwasserboiler NTC-Fehler	. 62
11.1.5 Dampfkessel NTC-Fehler	. 62
11.1.6 Boilerheizdauer überschritten	. 62
11.1.7 Dampfkesselheizdauer überschritten	. 63
11.1.8 Fehler beim Umleitventil	. 63
11.2 Fehler ohne HINWEISE AUF DEM Bildschirm	. 63
11.2.1 Maschine kann nicht eingeschaltet werden	. 63
11.2.2 Keine Milch	. 63
11.2.3 Kein Milchschaum, nur warme Milch	. 64
11.2.4 Kein Kaffee	. 64
11.2.5 Softwaresystem abgestürzt	. 64
11.2.6 Flüssigkeitsaustritt	. 64
12. WICHTIGE HINWEISE	.65
13. TAUSCH UND REPARATUR	.66
14. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	68

2. ZU DIESER ANLEITUNG

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

3. SICHERHEIT

(I) WARNUNG

FEHLERHAFTE VERWENDUNG



Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu ernsten Verletzungen führen.

» Alle Sicherheitshinweise beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für den Bediener

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den wichtigsten Produktmerkmalen. Die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen ist nur gewährleistet, wenn Folgendes beachtet wird:

- » Vor Gebrauch die Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- » Berühren Sie keine heißen Maschinenteile.
- » Die Kaffeevollautomat nicht verwenden, wenn sie nicht einwandfrei arbeitet oder wenn sie beschädigt ist.
- » Die Kaffeevollautomat nur verwenden, wenn sie vollständig montiert ist.
- » Die eingebauten Sicherheitseinrichtungen dürfen unter keinen Umständen verändert werden.
- » Unter ständiger Aufsicht kann dieses Gerät von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, nachdem sie bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- » Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- » Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Trotz Sicherheitseinrichtungen bleibt jede Kaffeevollautomat bei unsachgemäßem Umgang mit einem Gefahrenpotenzial behaftet. Beachten Sie bitte folgende Hinweise im Umgang mit der Kaffeevollautomat, um Verletzungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden:





LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG



 Innerhalb der Kaffeevollautomat besteht Lebensgefahr durch Netzspannung!

- » Niemals das Gehäuse öffnen.
- » Niemals Schrauben lösen und keine Gehäuseteile entfernen.
- » Beschädigungen am Netzanschlusskabel vermeiden. Nicht knicken und quetschen.
- » Niemals ein beschädigtes Netzanschlusskabel verwenden. Ein beschädigtes Netzanschlusskabel muss durch den Hersteller oder seinen Service ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- » Niemals den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über den Netzstecker gießen. Den Netzstecker stets trocken halten.
- » Den Gerätestecker auf der Rückseite der Kaffeevollautomat erst abziehen, nachdem das Netzkabel vom Stromnetz getrennt wurde.
- » Vor der Wartung und der Reparatur muss die Kaffeevollautomat von der Stromversorgung getrennt werden. Dazu den Stecker ziehen. Die Person, welche die Wartung bzw. Reparatur ausführt, muss stets durch freien Sichtkontakt kontrollieren können, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.



VERBRENNUNGSGEFAHR/VERBRÜHUNGSGEFAHR

 Während der Ausgabe von Getränken und Dampf tritt heiße Flüssigkeit aus den Ausläufen. Dabei werden die angrenzenden Oberflächen und Ausläufe heiß.



» Während der Ausgabe von Getränken oder Dampf nicht unter die Ausläufe fassen.



- » Die Ausläufe nicht unmittelbar nach der Ausgabe berühren.
 - » Vor der Getränkeausgabe immer ein passendes Gefäß unter den Auslauf stellen.

VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR



 Besonders längere Haare könnten sich im Mühlenkopf verfangen und so in die Kaffeevollautomat gezogen werden.

» Die Haare immer mit einem Haarnetz schützen.





QUETSCHGEFAHR / VERLETZUNGSGEFAHR



• In der Kaffeevollautomat sind bewegliche Teile, die Finger oder Hände verletzen könnten.

» Immer die Kaffeevollautomat ausschalten und den Netzstecker ziehen, bevor Sie in die Kaffeemühle oder in die Öffnung der Brüheinheit greifen.



GESUNDHEITSGEFAHR



» Nur Produkte, die für den Verzehr und die Verwendung mit der Kaffeevollautomat geeignet sind, verarbeiten.

» Der Pulverbehälter, die Bohnenbehälter und der Handeinwurf dürfen nur mit Materialien für die bestimmungsgemäße Verwendung befüllt werden.



GESUNDHEITSGEFAHR

reizend.



• Der Milchsystemreiniger und die Reinigungstabletten sind

- » Die Schutzmaßnahmen auf den Verpackungen der Reinigungsmittel befolgen.
- » Die Reinigungstablette nur nach Meldung auf dem Display einwerfen.



GESUNDHEITSGEFAHR/REIZ- UND VERBRÜHUNGSGEFAHR



- Während der Reinigung fließen aus den Ausläufen heiße Reinigungsflüssigkeit und heißes Wasser.
- Die heißen Flüssigkeiten können die Haut reizen und durch die Hitze besteht Verbrühungsgefahr.
- In der Tropfschale können heiße Flüssigkeiten sein.
- » Niemals während der Reinigung unter die Ausläufe greifen.
- » Dafür sorgen, dass niemals jemand Reinigungsflüssigkeit trinkt.
- » Die Tropfschale vorsichtig bewegen.





RUTSCHGEFAHR



 Flüssigkeiten können bei unsachgemäßer Verwendung oder bei Fehlern aus der Kaffeevollautomat austreten. Diese Flüssigkeiten können zu einer Rutschgefahr führen.



» Regelmäßig prüfen, ob die Kaffeevollautomat dicht ist und kein Wasser ausläuft.

Bestimmungsgemäße Verwendung



FEHLERHAFTE VERWENDUNG



- Wird die Maschine nicht bestimmungsgemäß verwendet, könnte dies zu einer Verletzungsgefahr führen.
- » Die Kaffeevollautomat darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Tchibo Office ist dazu bestimmt, Getränke aus Kaffee und/oder Milch in geeignete Gefäße auszugeben.
- Die verwendeten Produkte (Kaffeebohnen und Milch) müssen für die Verarbeitung in Kaffeevollautomaten geeignet sein. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen die Produkte nicht mehr verarbeitet werden.
- Dieses Gerät ist für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt und für den Gebrauch durch Fachleute oder geschulte Anwender in Läden, Büros, der Gastronomie, Hotellerie oder ähnlichen Einsatzorten vorgesehen.

AUFSTELLORT

- Das Gerät darf im Selbstbedienungsbereich eingesetzt werden, wenn es von geschultem Personal beaufsichtigt wird. Das Gerät muss gut einsehbar aufgestellt sein.
- Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und wärmeunempfindlichen Unterlage aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Das Gerät muss vor Spritzwasser geschützt aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht auf einer Fläche aufgestellt werden, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder Ähnlichem gespritzt oder gereinigt wird.



UMGEBUNGSTEMPERATUR

Umgebungstemperatur +5 °C bis maximal +35 °C

VERWENDUNG

- Die Verwendung des Gerätes unterliegt der vorliegenden Betriebsanleitung. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
- Die Tchibo Office darf unter keinen Umständen verwendet werden, um andere Flüssigkeiten als Kaffee, Heißwasser (Getränke, Reinigung) oder Milch (gekühlt, pasteurisiert, homogenisiert, UHT) zu erhitzen oder auszugeben.

HYGIENE

- Die Kaffeevollautomat ist vom Betreiber so aufzustellen, dass die Pflege und Wartung ungehindert möglich ist.
- In der Büro-/Etagenversorgung oder ähnlichen Selbstbedienungsanwendungen sollte Personal, das in die Bedienung der Kaffeevollautomat eingewiesen ist, die Kaffeevollautomat beaufsichtigen. Das geschulte Personal soll die Einhaltung der Pflegemaßnahmen sicherstellen und für Anwendungsfragen zur Verfügung stehen.

Einsatz- und Installationsbedingungen



BRANDGEFAHR/UNFALLGEFAHR

- » Die im Kapitel Technische Daten vorgegebenen Einsatz- und Installationsbedingungen müssen eingehalten werden.
- » Bevor der Gerätestecker eingesteckt wird, sicherstellen, dass die Angaben auf dem Typenschild der installationsseitigen Netzspannung entsprechen.

Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasseranschluss und den Abwasseranschluss sind vom Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben. Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der länderspezifischen sowie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Der TCST-Service darf nur die Verbindung der Kaffeevollautomat zu den vorbereiteten Anschlüssen herstellen.



Er ist weder befugt bauseitige Installationsarbeiten durchzuführen, noch ist er für deren Durchführung verantwortlich.

Inbetriebnahme

(Für die erste Inbetriebnahme nach Werksauslieferung)

VORSICHT



BETRIEBSANLEITUNG BEFOLGEN

- » Vor Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
- » Immer genau die Betriebsanleitung befolgen, besonders die Sicherheitshinweise und das Kapitel Sicherheit.
- » Die Warnhinweise auf der Kaffeevollautomat beachten.
- » Die Betriebsanleitung dem Personal, bzw. allen Benutzern zugänglich machen.



LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG



 Innerhalb der Kaffeevollautomat besteht Lebensgefahr durch Netzspannung!

- » Niemals das Gehäuse öffnen.
- » Niemals Schrauben lösen und keine Gehäuseteile entfernen.



Einsatz- und Installationsbedingungen

DIE BETRIEBSANLEITUNG BEACHTEN.

3.1 AUFSTELLORT



- Der Aufstellort muss trocken und spritzwassergeschützt sein.
 - Bei einer Kaffeevollautomat kann immer etwas Kondenswasser, Wasser oder Dampf austreten.
 - Die Kaffeevollautomat nicht im Freien verwenden.
 - Die Kaffeevollautomat so aufstellen, dass sie vor Spritzwasser geschützt ist.
 - Die Kaffeevollautomat unbedingt auf eine wasserresistente und wärmeunempfindliche Unterlage stellen, um die Aufstellfläche vor Schäden zu schützen.

WICHTIG

3.2 AUSPACKEN

- Das Verpackungsmaterial im Karton enthält Zubehör. Nicht wegwerfen.
 - Der Wassertank und der Satzbehälter enthalten Zubehörteile. Die Zubehörteile vor der Inbetriebnahme entnehmen und den Satzbehälter und den Wassertank gründlich ausspülen.
 - Prüfen, ob die Kaffeevollautomat unversehrt ist. Bei Zweifeln die Kaffeevollautomat nicht in Betrieb nehmen und den TCST-Service verständigen.
 - Bewahren Sie die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung auf.
 - » Die Tchibo Office auspacken und die Kaffeevollautomat auf eine stabile und waagerechte Unterlage stellen.
 - » Die Technischen Daten beachten.
 - » Das Anschlusskabel der Kaffeevollautomat in eine entsprechende Steckdose einstecken.



3.3 INBETRIEBNAHME-PROGRAMM

» Die Kaffeevollautomat mit dem Ein/Aus-Schalter einschalten

Die Kaffeevollautomat schaltet sich ein.

Das Inbetriebnahme-Programm startet.

» Alle Anweisungen auf dem Display ausführen und befolgen.

Das Inbetriebnahme-Programm führt über das Display, Schritt für Schritt, durch die weiteren Punkte der Inbetriebnahme.

- » Folgen Sie den Displaymeldungen.
- Die eingestellten Werte können nach der Inbetriebnahme verändert werden.

3.4 AUFBAU UND PRÜFUNG

3.4.1 Betriebsbedingungen

Aufstellungsort

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, da sonst die Maschine beschädigt wird:

- Der Aufstellungsort muss stabil, eben und druckfest sein, sonst wird das Gerät unbrauchbar.
- Halten Sie sie von Orten mit hohen Temperaturen und Wärmequellen fern.
- Der Aufstellungsort sollte von dem vom Hersteller autorisierten Personal überprüft werden.
- Der Abstand zwischen Stromanschluss und Maschine sollte weniger als 1 m betragen.

Genügend Platz für Wartung und Betrieb vorsehen:



- Die Rückseite des Geräts sollte mindestens 5 cm von der Wand entfernt sein. (Luftzirkulation).
- Ausreichend Platz für die Kaffeebohnen einhalten.

Umgebungsbedingungen

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, da sonst das Gerät beschädigt wird:



- Die Temperatur sollte zwischen +10°C +40°C (50F 104 F) liegen.
- Die maximal zulässige Luftfeuchtigkeit beträgt 80 % rF
- Der Betrieb außerhalb geschlossener Räume ist nicht erlaubt, da das Gerät sonst durch schlechtes Wetter beschädigt werden kann (Regen, Schneefall, Frost).

Wenn die Temperatur unter -0°C liegt, können Schäden durch Frost entstehen:

• Setzen Sie sich, vor dem Aufstellen an Orten außerhalb geschlossener Räume, mit dem Kundendienst in Verbindung.



Während der Ausgabe von Getränken tritt heiße Flüssigkeit aus den Ausläufen. Dabei werden die angrenzenden Oberflächen und Ausläufe heiß.

- » Während der Ausgabe von Getränken nicht unter die Ausläufe fassen.
- » Die Ausläufe nicht unmittelbar nach der Ausgabe berühren.

Zeichen und Symbole der Betriebsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE PERSONENSCHÄDEN

Werden die Sicherheitshinweise nicht beachtet, könnte dies bei Fehlbedienung zu leichten bis schweren Verletzungen führen.



Stromschlag



Quetschgefahr

Rutschgefahr



Heißer Dampf

HINWEIS SACHSCHÄDEN



- für die Kaffeevollautomat
- für den Aufstellort
- » Immer die Betriebsanleitung genau befolgen.

HINWEIS/TIPP

 Hinweise f
ür den sicheren Umgang und Tipps f
ür eine einfachere Bedienung.





BEGRIFF	ERKLÄRUNG
•	Aufzählungen, Auswahlmöglichkeiten
»	Einzelne Arbeitsschritte
Schritt X:	Handlungsanweisung, bestehend aus mehreren Arbeitsschritten
Kursiver Text	Zustandsbeschreibung der Kaffeevollautomat und/oder Erklärungen automatisch durchgeführter Schritte.
Barista	Professioneller Kaffeezubereiter
Choc	Heiße Schokolade
Decaf	Entkoffeinierter Kaffee
Getränkeausgabe	Ausgabe von Kaffee, Heißwasser oder Pulvergetränken
Haupthahn	Wasserabsperrventil, Eckventil
Wasserhärte	Angabe in dH°. Die Wasserhärte ist ein Maß für den im Trinkwasser gelösten Kalk.
Kaffeeauslauf	Doppelauslauf
Milchsystem	Einzelauslauf, Milchschäumer, Milchschäumeradapter, Dampfdüse und Milchschlauch
Mixersystem	Gesamte Baugruppe
Glossar	
Pressen	Automatisches Pressen des Kaffeemehls vor der Brühung.
Reichweite	Zum Beispiel: Literleistung des Wasserfilters
SB-Betrieb	Kunden-Selbstbedienung
Spülung	Zwischenreinigung
Zugaben	Bestandteile eines Rezeptes für ein Getränk, zum Beispiel Kaffee, Milch, Milchschaum.



4. PRODUKTBESCHREIBUNG

4.1 PRODUKTEINFÜHRUNG KAFFEEVOLLAUTOMAT



1	Wassertankdeckel
2	Wassertank
3	Bohnenbehälterdeckel
4	Bohnenbehälter
5	Bildschirm
6	Kaffeeauslaufabdeckung
7	Milchschlauchverbindung
8	Milchauslauf
9	Kaffeeauslauf
10	Heißwasser-Auslauf
11	Tropfgitter
12	Auffangschale







4.2 TECHNISCHE DATEN

• Stundenleistung nach DIN18873-2:

KAPAZI	ТАТ	TCHIBO OFFICE					
empfohlene Tagesleistung		30 Tassen					
		Single	Double	Single	Double		
bun	Espresso (M: 50ml)	70 Tassen	100 Tassen	70 Tassen	100 Tassen		
denleist	Americano (M: 210 ml)	50 Tassen	-	50 Tassen	-		
Stur	Cappucino (M: 200 ml)	50 Tassen	60 Tassen	-	-		
stündliche Wasserabgabe		15 Liter					
Wassertank-Kapazität		2 Liter					
Bohnenbehälter-Kapazität		500 g					
Kaffeesa	tzbehälter-Kapazität	ca. 30 Stück (Basis auf 10g/Schuss)					

4.2.1 Technisches Datenblatt

TECHNISCHES DATENBLATT	TCHIBO OFFICE
Stromspannung	220 ~ 50Hz
Energie	1450 W
Kaffeevollautomat B*T*H	300*500*430 mm
Kaffeevollautomat Gewicht	15 kg



4.3 ZUBEHÖR

Dieses Modell liefert folgende Ersatzteile:

NAME	ABBILDUNG	TCHIBO OFFICE
Stromkabel		x1
Mahlwerkeinstellschlüssel		x1
Milchschlauch		x1
Ersatzdüsen für Milchaufschäumer		x2
Silikonschlauch für Wasserzufuhr über Kanister (Optional)		x1
Anleitung	ECHERSAULETUNG	x1







5. INSTALLATION UND ERPROBUNG



DIE FOLGENDEN SCHRITTE MÜSSEN VON DEM VOM HERSTELLER AUTORISIERTEN PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

- Halten Sie genügend Platz für Wartung und Betrieb bereit.
- Halten Sie genügend Platz für die Kaffeebohnen bereit.
- Die Rückseite der Maschine sollte mindestens 5 cm Abstand zur Wand halten (Luftzirkulation).
- Beachten Sie die örtlichen Lebensmittelbestimmungen.

5.1 INSTALLATION

- » Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie die Maschine und das Zubehör heraus.
- Die Maschine und das Zubehör dürfen nur an frostfreien Orten installiert und gelagert werden.

5.2 VERBINDUNG

5.2.1 Milchschlauchanschluss

Schritt 1: Stecken Sie den Milchschlauch in den Milchschlauchanschluss (beide Enden sind gleich).



Schritt 2: Den Milchschlauch auf die Auffangschale legen. Die Installation ist abgeschlossen.



Anmerkung: Legen Sie das andere Ende des Milchschlauchs in die Milchbox.

Hinweis: Wenn die Maschine mit einem Kühler versorgt wird, stecken Sie das Ende des Milchschlauchs in den Milchschlauchanschluss der Kaffeevollautomat.



Die Installation des Milchschlauchs ist abgeschlossen.





5.3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Beim Anschluss über einen Netzstecker muss die Steckdose im Betrieb gut zugänglich sein, damit im Fehlerfall der Stecker gezogen werden kann.

Aufgrund der hohen Belastung ist für die Maschine sowie für jedes Zusatzgerät jeweils eine gesonderte Steckdose erforderlich.

5.3.1 Stromanschluss der Kaffeevollautomat

Schritt 1: Stecken Sie das Kabel in die Maschine.



Schritt 2: Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Steckdose.



6. ARBEITSVORBEREITUNGEN



WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

- Heißes Wasser, heißer Kaffee oder heißer Milchschaum aus der Kaffee- oder Milchaustrittsöffnung können Verbrühungen verursachen.
- » Fassen Sie während, sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht an die Kaffee- oder Milchaustrittsöffnung. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem herauslaufenden Getränk.



6.1 FÜLLUNG

6.1.1 Bohnenbehälter-Befüllung

Schritt 1: Öffnen Sie die Abdeckung, füllen Sie die Bohnen in den Behälter, und schließen Sie den Behälter wieder.



→ 📀 Die Bohnenbehälter-Befüllung ist abgeschlossen.

6.1.2 Wassertank-Befüllung

Schritt 1: Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks, füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser und schließen die Abdeckung.





Die Wassertank-Befüllung ist abgeschlossen.

6.2 KAFFEEVOLLAUTOMAT EINSCHALTEN

Schritt 1: Betätigen Sie den Knopf auf der Rückseite der Maschine.



Das Einschalten der Kaffeevollautomat ist abgeschlossen.



6.3 STANDARDEINSTELLUNG

Wählen Sie die Sprache entsprechend den Bildschirmaufforderungen aus.



Schritt 2: Tippen Sie auf "Speichern", um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schritt 3: Bestätigen Sie, dass der Wasserversorgungsmodus auf der Rückseite der Kaffeevollautomat ein Wassertank ist. Tippen Sie dann auf "OK", um den nächsten Schritt auszuführen.





Schritt 4: Die Maschine wird gestartet.



Schritt 5: Einschalten abgeschlossen, die Maschine ist bereit für den Einsatz.



Die Standardeinstellung ist abgeschlossen.

Optional können Sie auch einen Wasserkanister für die Wasserversorung verwenden. Um diese Einstellung vorzunehmen folgen Sie den folgenden Anweisungen im Kapitel "Wasserversorgung".

6.4 KAFFEEVOLLAUTOMAT AUSSCHALTEN



Schritt 1: Tippen Sie auf das Menüsymbol 🖉 = 🗌 auf dem Display.



Schritt 2: Tippen Sie auf "Ausschalten".



Das Popup-Fenster des Bildschirms wird angezeigt.

Schritt 3: Wollen Sie die Maschine ausschalten, tippen Sie auf "Ja".

Das Gerät wechselt in den Ausschaltmodus (Der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber das Licht ist immer noch eingeschaltet).

Schritt 4: Tippen Sie den Bildschirm länger als 3 Sekunden, um das Gerät aufzuwecken. Tippen Sie auf "Zurück zu", um den Vorgang abzubrechen.





Schritt 4: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Tippen Sie auf "OK" um den Ausschaltvorgang fortzusetzen.



Schritt 5: Betätigen Sie im Soft-Shutdown-Zustand den Netzschalter auf der Rückseite der Maschine, um die Stromversorgung der Maschine vollständig zu unterbrechen (Achtung: Schalten Sie das Gerät nicht direkt aus, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls kann es zu Schäden an der Maschine kommen).



Das Ausschalten der Maschine ist abgeschlossen.



7. GETRÄNKEHERSTELLUNG



7.1 KAFFEEGETRÄNK

• Beispiel: Bereiten Sie eine Tasse "Espresso" zu.

Schritt 1: Tippen Sie auf "Espresso". Das Getränk wird zubereitet.



Schritt 2: Die Getränkeeinstellung kann mithilfe von "-" oder "+" auf der rechten Menüleiste angepasst werden.



Schritt 3: Getränk wird zubereitet. Tippen Sie auf "Abbrechen" um die Zubereitung sofort zu stoppen.



 Die Getränkeherstellung ist abgeschlossen.



7.2 MAHLWERKEINSTELLUNG

Schritt 1: Heben Sie die Abdeckung des Behälters an und stellen Sie das Mahlwerk mit dem dafür bestimmten Knopf ein (Je größer die Zahl, desto gröber, je kleiner, desto feiner).



Drehen Sie mit dem Mahlwerkeinstellschlüssel am Rad, während Sie eine Tasse Kaffee zubereiten, um den Mahlgrad wie gewünscht einzustellen.



Schritt 3: Schließen Sie den Bohnenbehälter mit der Abdeckung ab.



~

 \rightarrow

Die Einstellung des Kaffeebohnenmahlwerks ist abgeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine funktioniert, bevor Sie die Anpassung vornehmen, ansonsten kann es zu Beschädigungen des Mahlwerks kommen.

7.3 MILCHGETRÄNK

• Beispiel: Bereiten Sie eine Tasse "Cappuccino" zu.

 Café Crème
 Image: Ca

Schritt 1: Tippen Sie auf "Cappuccino". Das Getränk wird zubereitet.

Schritt 2: Die Getränkeeinstellung kann mithilfe von "-" oder "+" auf der rechten Menüleiste angepasst werden.



Schritt 3: Das Getränk wird zubereitet. Tippen Sie auf "Abbrechen" um die Zubereitung sofort zu stoppen.



Die Getränkeherstellung ist abgeschlossen.



7.3.1 Einstellung der Milchtemperatur

Damit der Milchschaum eine sehr gute Qualität aufweist, muss die Milchtemperatur individuell reguliert werden. Wenn die Milchtemperatur nicht richtig eingestellt wird, kann es dazu kommen, dass die Milch beim Aufschäumen spritzt. Daher muss kältere Milch stärker und wärmere Milch weniger erhitzt werden.

HINWEIS Die Temperatur der Milch beeinflusst direkt die Temperatur in der Tasse. Kühler gelagerte Milch benötigt mehr Erhitzung, während wärmere Milch weniger Erhitzung erfordert. Lagern Sie die Milch stets bei der auf dem Etikett empfohlenen Temperatur, um die Frische zu bewahren und konstante Ergebnisse bei der Temperaturanpassung zu erzielen.

Die Milchtemperatur können Sie mit dem Rad zur Regulierung der Milchtemperatur regulieren. Das Rad zur Regulierung der Milchtemperatur finden Sie hinter der Kunststoffabdeckung.

Schritt 1: Suchen Sie die seitlichen Tasten auf der Kunststoffabdeckung und drücken Sie diese (1). Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese nach vorne ziehen. Nachdem Sie die Abdeckung entfernt haben, sehen Sie das kleine Rad zur Regulierung der Milchtemperatur (2).





Schritt 2: Drehen Sie das Rad zur Regulierung der Milchtemperatur in den Uhrzeigersinn, um die Temperatur der Milch zu erhöhen. Um die Temperatur der Milch zu verringern, drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn (3). Wenn Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, müssen Sie das Milchrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



Schritt 3: Testen Sie nach Ihrer Anpassung die Temperatur des Milchschaums und passen Sie die Temperatur bei Bedarf erneut an, bis Sie die geeignete Milchschaumqualität aus dem Kaffeevollautomaten erhalten. Schieben Sie, nach der Einstellung der Temperatur, die Kunststoffabdeckung wieder auf den Kaffeevollautomaten.



7.4 HEISSES WASSER

• Beispiel: Bereiten Sie eine Tasse "Heißes Wasser" zu.

Schritt 1: Tippen Sie auf "Heißwasser". Das Getränk wird zubereitet.



Schritt 2: Die Getränkeeinstellung kann mithilfe von "-" oder "+" auf der rechten Menüleiste angepasst werden.

Ë Ta	hibo				
Heißes Wasser					
				\oplus	
				\oplus	
30%	Heißes Wasser (ml)	\bigcirc	150	Ŧ	

Schritt 3: Das Getränk wird zubereitet. Tippen Sie auf "Abbrechen" um die Zubereitung sofort zu stoppen.



Die Getränkeherstellung ist abgeschlossen.



8. SPÜLEN UND PFLEGEN



DIE FOLGENDEN SCHRITTE MÜSSEN VON AUTORISIERTEM PERSONAL DURCH-GEFÜHRT WERDEN.

8.1 REINIGUNGSPLAN

TCHIBO OFFICE REINIGUNGSPLAN						
	Täglich	Wöchentlich	Bildschirmaufforderung	Vor dem Ausschalten	Bei Bedarf	
pro- bro- schirm g von kalien, ch)	~		~		~	Milchsystem-Intensiv-Reinigung
iigungs jramme t durch Anv If dem Bilds Jerwendung ungschemi s erforderlie			~		~	Brühsystem-Intensiv-Reinigung
Rein Geführ gen au und V Reinig fall			~			Entkalkung
atische ung				~	~	Brühsystem-Spülung
Automa Spül				~	~	Milchsystem-Spülung (alle 2 Stunden)
	~				~	Entfernen und reinigen Sie den Auslauf
	~				~	Den Satzbehälter leeren und reinigen
igung		~			~	Trinkwassertank reinigen
alle Rein	~				~	Entleeren und reinigen Sie die Tropfschale
Manue					~	Reinigen Sie den Bohnenbehälter
	~				~	Touchscreen reinigen
	~				~	Reinigen Sie die Außenflächen der Kaffeevollautomat

8.2 TÄGLICHE REINIGUNG

Die tägliche Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden.

8.2.1 Wisch-Schutz

- » Tippen Sie auf "Wisch-Schutz", es werden nun die Wörter "Den Bildschirm wischen" mit 10 Sekunden Countdown für das Wischen des Displays angezeigt.
- » Tippen Sie auf "Wisch-Schutz" und halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Prozess "Entkalken" aufzurufen.



8.2.2 Milchsystem-Spülung

Schritt 1: Tippen Sie auf das Schnellzugriffssymbol auf dem Bildschirm, um die Seite mit dem Schnellzugriffsmenü aufzurufen.



Schritt 2: Tippen Sie auf "Milchsystem-Spülung."





Schritt 3: Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Milchsystem zu spülen.



Schnellspülung des Milchsystems ist beendet, Sie gelangen automatisch zurück zur Hauptseite.

8.2.3 Entfernen und Reinigen der Milchschaumeinheit

Schritt 1: Entfernen Sie den Milchschlauch.



 \rightarrow

Schritt 2: Ziehen Sie den Auslauf herunter. Nehmen Sie die Abdeckung ab und ziehen Sie die Milchschaumeinheit heraus.









Schritt 3: Zerlegen Sie die Milchschaumeinheit und reinigen Sie diese gründlich unter laufendem Wasser oder in einem Behälter mit Wasser und Flüssig-Milchsystemreiniger.



Schritt 4: Setzen Sie im Anschluss die Milchschaumeinheit wieder zusammen und bauen Sie die Einheit wieder ein. Zuletzt schließen Sie die Abdeckung und schließen den Milchschlauch wieder an.







Das Entfernen und Reinigen der Milchschaumeinheit ist abgeschlossen.

8.2.4 Brühsystem-Spülung

Schritt 1: Tippen Sie auf den unteren Rand der Bildschirmseite.



Schritt 2: Tippen Sie auf "Brühsystem-Spülung".





Schritt 3: Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Brühsystem zu spülen.



Schnellspülung des Brühsystems ist beendet, sie gelangen automatisch zurück zur Hauptseite.

9. SERVICE-MENÜ

9.1 EINLOGGEN

Schritt 1: Tippen Sie auf "Service-Menü".



Schritt 2: Geben Sie das richtige Passwort ein und tippen Sie "OK". Das Standardkennwort ist 1609.





9.2 WARTUNG

- » Tippen Sie auf Wartung um die Intensiv-Reinigung des Brüh- und Milchsystems, sowie die Entkalkung und vollständige Wasserentleerung vornehmen zu können.
- » Alternativ können Sie auch bereits auf dem Homescreen je drei Sekunden auf die folgenden Funktionen tippen, um zu den programmierten Intensiv-Reinigungen zu gelangen:
- Wisch-Schutz -> Entkalkung
- Milchsystem-Spülung -> Milchsystem-Intensiv-Reinigung
- · Brühsystem-Spülung -> Brühsystem-Intensiv-Reinigung



9.2.1 MILCHSYSTEM-INTENSIV-REINIGUNG

Verwenden Sie professionelle Reiniger, um eine Intensivreinigung durchzuführen.

» Folgen Sie den Anweisungen, um diesen Vorgang abzuschließen.



Wir empfehlen für die Reinigung des Milchsystems den TCS Milchsystemreiniger: 30 mL Flüssigreiniger in 500 mL Wasser geben



9.2.2 Brühsystem-Intensiv-Reinigung

Verwenden Sie professionelle Reinigungstabletten, um eine Intensivreinigung durchzuführen.

» Folgen Sie den Anweisungen, um diesen Vorgang abzuschließen.



Wir empfehlen für die Reinigung des Brühsystems die TCS Brühsystemreiniger Tablette 1,3g

9.2.3 Entkalken

Verwenden Sie professionelles Reinigungspulver oder Flüssigentkalker für die Entkalkung.

» Folgen Sie den Anweisungen, um diesen Vorgang abzuschließen.





- » Entleeren Sie das verbleibende Wasser in den internen Rohrleitungen der Kaffeevollautomat, um zu verhindern, dass es bei dem Transport in niedrigen Temperaturen gefriert und Risse verursacht.
- » Folgen Sie den Anweisungen, um diesen Vorgang abzuschließen.





9.2.5 Wasserfilter

» Klicken Sie auf das Servicemenü und geben Sie den Pin ein. Klicken Sie anschließend auf Wartung.



» Suchen Sie unter Wartung die Filter-Funktion, indem Sie auf dem rechten Pfeil klicken. Wählen Sie die Filter-Funktion aus.



» Wählen Sie die Funktion "Filter einsetzen" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.





» Um den Wasserfilter zu tauschen, wählen Sie die Funktion "Filter tauschen" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



» Um den Filter herauszunehmen, wählen Sie die Funktion "Filter herausnehmen".

Warnung Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Warnung Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Warnung Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Wenn der Filter herausgenommen ist, wird die Maschine nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
nicht mehr zum Austausch des Filters aufforder!
Abbrechen OK

9.2.6 Wasserfilter Einsatzhilfe

» Befestigen Sie die zusätzlich mitgelieferte Einsatzhilfe auf dem Wasserfilter. Die Einsatzhilfe ist richtig aufgesetzt, wenn der Wasserfilter festsitzt und nicht herausfällt.



» Setzen Sie den Filter mit der Einsatzhilfe in den Wassertank. Achten Sie darauf, dass der Filter spürbar einrastet.









» Füllen Sie den Wassertank anschließend wieder mit kaltem Leitungswasser bis zur Markierung "Max Level" und setzen Sie ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein.



9.2.7 Messung der Wasserhärte und Einstellung des Aromarings

Der Aromaring an der Unterseite des Filters dient dazu, die Filterleistung auf die Wasserverhältnisse am Aufstellort der Kaffeevollautomat zu optimieren.

AROMASTUFE	FARBSKALA	VERWENDUNG	HÄRTEGRAD
А	Rot bis Gelb	Weiches Wasser	
В	Gelb bis gelbgrün	Mittel Wasser	8.5- 13.5 dH°
С	Dunkelgrün	Hartes Wasser	ab 13.5 dH°







AROMASTUFE	VOLUMEN (L)	ANZAHL DER 35ML TASSEN	ANZAHL DER 150 ML TASSEN
А	Rot bis Gelb	Weiches Wasser	bis 8.5 dH°
В	Gelb bis gelbgrün	Mittel Wasser	8.5- 13.5 dH°
С	Dunkelgrün	Hartes Wasser	ab 13.5 dH°

Die Standardeinstellung für den Aromaring ist Stufe "B". Die Wasserhärte kann mit Hilfe eines Teststreifens oder durch Rückfrage beim örtlichen Wasserversorger ermittelt werden. Die angegebene Farbskala kann verwendet werden, um die beste Einstellung für den Aroma-Ring zu bestimmen:

- » Tauchen Sie das Reaktionsfeld des Teststreifens 1 Sekunde lang in ein Glas mit Leitungswasser.
- » Vergleichen Sie nach 1 Minute die Farbe des Reaktionsfeldes mit der Farbskala und lesen Sie die Einstellung des Aromarings ab.
- » 3.Notieren Sie sich die richtige Einstellung des Aromarings, damit Sie beim nächsten Filterwechsel die gleiche Einstellung vornehmen können.

9.2.8 Einstellen der Wasserfilterpatrone

- » Drehen Sie den Aromaring an der Unterseite des AquaAroma Crema Brita Wasserfilters Crema nach links oder rechts und stellen Sie den Pfeil auf die gewünschte Stufe.
- » Halten Sie die Wasserfilterpatrone unter kaltes Wasser und befeuchten Sie sie, indem Sie sie hin und her bewegen, bis alle Luftblasen entwichen sind.
- » Nehmen Sie den Wassertank aus der Kaffeevollautomat und setzen Sie die Wasserfilterpatrone senkrecht auf den Patronensitz im oder am Wassertank. Achten Sie darauf, dass die Wasserfilterpatrone hörbar einrastet. Hinweis: Nur eine vollständig eingerastete Kartusche bietet die volle Filterleistung.
- » Füllen Sie den Tank mit kaltem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder in die Kaffeevollautomat ein.
- » Die AquaAroma Crema Brita Wasserfilterpatrone muss mit Wasser gespült werden, bevor der erste Kaffee oder Espresso zubereitet wird.



9.3 GETRÄNKE-EINSTELLUNGEN

» Tippen Sie im Service Menü auf "Getränke einstellen" um die Parameter eines Getränks zu ändern.



9.3.1 Getränke einstellen

	E Tchibe					E Tchib	C		
Getränke einstellen	Getränkeauswahl >			Getränke einstellen		2	Cafe au Lait		
Getränke- Einstellungen			:	Getränke einstellen					
Getränkeschloss	T			Getränkeschloss	Kaffeemehlmenge		Kaffee(ml)		
Position ändern				Position ändern	Heiße Milch(s)		Milchschaum(s)		
	Café Crèn spresso	Cappuccino	Latte Macchiato		Heißes Wasser(ml)		Extraktionskontrolle	Standard	
					Vorbrühung		Wiederholungen		
					Arbeitsmodus	Kaffee zuers	Temp. Niveau	Hoch	
	Cafe au Lait Heißes Wasser	Milchschaum	Heiße Milch			Kaffee zuers	st	Niedrig	
7				The Roll and	Test	Kaffee zulet	zt	Mittel	
Zurück	•			Zűrück zu	lest		Spei	Hoch	

Wählen Sie ein beliebiges Getränk, um dessen Rezepturen anpassen.

9.3.2 Mahlgradindex

Die Mahlmenge des Mahlwerks kann kalibriert werden, Einstellungsstufe: 1 ~ 5. Details wie folgt:

- Das Gewicht dieser Daten wird nach der "werkseitigen Voreinstellung" berechnet.
- Die Daten bilden nur den experimentellen Wert als Referenz. Insofern die Differenz tatsächlichen Bedingungen unterliegt. (Toleranz: ±1g)

Vergleichstabelle:

GRAD	1	2	3	4	5
GRAMM	5 g–7 g	7 g-9 g	9 g-11	11 g-13 g	14 g-16 g

9.3.3 Kaffee (ml)

Die Menge des ausströmenden Kaffees, Einheit: ml, Einstellstufe: Verschiedene Getränke mit unterschiedlichen Mengen.



9.3.4 Heiße Milch (s)

Die Zeit der Milchproduktion, Einheit: s, Einstellbereich: Bitte beachten Sie das Bildschirminterface. Verschiedene Getränke haben unterschiedliche Toleranzen.

9.3.5 Milchschaum (s)

Die Zeit der Milchschaumausgabe, Einheit: s, Einstellbereich: Bitte beachten Sie das Bildschirminterface. Verschiedene Getränke haben unterschiedliche Toleranzen.

9.3.6 Heißes Wasser (ml)

Die Menge an heißem Wasser, Einheit: ml, Einstellbereich: Bitte beachten Sie das Bildschirminterface. Verschiedene Getränke haben unterschiedliche Toleranzen.

9.3.7 Extraktionskontrolle

Der Modus der Kaffeeextraktion. Bereich: Standard, Stark, Extra stark.

- **Standard:** Die Pumpe arbeitet mit voller Frequenz, um den Kaffee zuzubereiten und die Extraktion wird auf herkömmliche Weise durchgeführt.
- **Stark:** Bei der Kaffeezubereitung wird die Wasserpumpe in Intervallen abgeschaltet. Im Vergleich zum herkömmlichen Weg ist die Extraktionszeit bei gleichem Tassenvolumen länger.
- Extra stark: Die Wasserpumpe schaltet bei der Kaffeezubereitung zwischendurch ab. Im Vergleich zur Verdickungsmethode ist die Extraktionszeit bei gleichem Bechervolumen länger.

9.3.8 Vorbrühung

Die Voreinweichzeit des Kaffeepulvers, Einheit: s, Einstellstufe: 0 ~ 5.

9.3.9 Wiederholungen

Brüher-Arbeitsdauer für die Getränkeherstellung. Auswahlmöglichkeiten: 1~ 5.

9.3.10 Arbeitsmodus

Die Reihenfolge der Materialausgabe während der Kaffeezubereitung. Unterschiedliche fließende Reihenfolge während der Kaffeezubereitung. Auswahl: Kaffee zuerst, Kaffee zuletzt.

- Kaffee zuerst: Kaffee zuerst ausgeben, dann anderes.
- Kaffee zuletzt: Anderes zuerst ausgeben, dann Kaffee.
- » **Test:** Nachdem Sie die Daten geändert haben, tippen Sie auf "Test" und ein Getränk, basierend auf den Einstellungsdaten, wird zubereitet.
- » **Speichern:** Nachdem Sie die Daten geändert haben, tippen Sie auf "Speichern", um alle Änderungen zu speichern.
- » Beenden: Tippen Sie auf "Zurück zu", um zum vorherigen Menü zu gelangen.



9.3.11 Temperaturniveau

Unterschiedliches Temperaturniveau. Auswahl: Hoch, Medium, Niedrig.

- Hoch: Die Heiztemperatur des Kaffee-Thermo-Blocks wird auf etwa 102 °C gesteuert. Wenn der Temperaturfühler (NTC) des Thermos-Blocks erkennt, dass die Temperatur 102 °C erreicht, stoppt die Kaffeevollautomat die Erwärmung. Sobald die Temperatur unter 102 °C fällt, beginnt die Kaffeevollautomat wieder mit der Erwärmung.
- Medium: Die Heiztemperatur des Kaffee-Thermo-Blocks wird auf etwa 94 °C gesteuert. Wenn der Temperaturfühler (NTC) des Thermos-Blocks erkennt, dass die Temperatur 94 °C erreicht, stoppt die Kaffeevollautomat die Erwärmung. Sobald die Temperatur unter 94 °C fällt, beginnt die Kaffeevollautomat wieder mit der Erwärmung.
- Niedrig: Die Heiztemperatur des Kaffee-Thermo-Blocks wird auf etwa 86 °C gesteuert. Wenn der Temperaturfühler (NTC) des Thermos-Blocks erkennt, dass die Temperatur 86 °C erreicht, stoppt die Kaffeevollautomat die Erwärmung. Sobald die Temperatur unter 86 °C fällt, beginnt die Kaffeevollautomat wieder mit der Erwärmung.

9.3.12 Getränkeschloss

- » Tippen Sie auf **Constant** um diese Funktion zu aktivieren oder auszuschalten.
- » Gesperrte Getränke befinden sich auf der letzten Seite in der Getränkeeinstellungsoberfläche und es wird eine Sperre darauf liegen. Ein gesperrtes Getränk wird nicht in der Getränkekarte angezeigt.



9.3.13 Positionsänderung

» Wählen Sie zwei Getränke aus um deren Position zu wechseln. Anschließend Speichern Sie die Daten.





» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.



9.4 MASCHINENEINSTELLUNG

Die Maschineneinstellungen können Sie im Service Menü anpassen.

» Gehen Sie dafür über den Menü-Button 🖉 = 📄 in das "Service-Menü"

9.4.1 Sprache

- » Um die Systemsprache zu ändern gehen Sie auf "Sprache" und wählen Sie eine beliebige Sprache aus.
- Beispiel: Wählen Sie "Deutsch", um das System in deutscher Sprache zu verwenden.

Für eine zweisprachige Anzeige:

- » Tippen Sie auf **E**, um die zweisprachige Anzeige zu aktivieren.
- "Aktiviert": Der Name des Getränks in der ersten Zeile ist in der Sprache, die Sie als Systemsprache hinterlegt haben. In der zweiten Zeile wird das Getränk in Englisch angezeigt.
- "Deaktiviert": Der Name des Getränks wird nur in der im Menü festgelegten Sprache angegeben.
- » Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

F Tchibo					
Maschinen Einstellung	Sprache >				
Sprache	Sprache	Deutsch	-		
Wartung	Getränke in Englisch				
Autom. Ausschalten					
Öko-Modus					
Einheit					
Passwort					
Prozesssteuerung					
Zurück zu		Speichern			



9.4.2 Wartung

Hier können die Werte für verschiedene Wartungsintervalle der Maschinen eingestellt werden.

 Tchibo Maschinen Einstellung Wartung > Brühsystem-Spülung Wartung Brühsystem-Spülung Autom, Ausschalten Brühsystem-Intensiv-Reinigung 1000 Öko-Modus Milchsystem-Spülung Einheit Milchsystem-Spülung Passwort Milchsystem-Intensiv-Reinigung Prozesssteuerung 500 Zurück zu Speichern

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

Milchsystem-Spülung

Dies zeigt an, dass die Funktion nach dem Einstellen aktiv wird. Einstellungswahl: Nein, Sofort, 5 Minuten später, 10 Minuten später, 15 Minuten später, 20 Minuten später, 2 Stunden später.

- Bei "Nein", wird die Funktion nicht aktiv.
- · Bei "Sofort", wird die Funktion nach jeder Tasse Milchkaffee aktiv.
- Bei "5min später" wird die Funktion 5 Minuten nach jeder Tasse Milchkaffee aktiv.

Brühsystem-Spülung

Hier können Sie den Intervall der Brühsystem-Spülung einstellen. Einstellbereich: NEIN; Sofort; 5 min; 10 min; 15min; 20min.

• Beispiel: Einstellung "20 Minuten später" bedeutet, dass, wenn die Kaffeevollautomat nach 20 Minuten nicht bedient wird, die Maschine die Brühsystem-Spülung durchführt. 20 Minuten nach dem letzten Bezug eines Getränks erscheint die Aufforderung "Brühsystem-Spülung?". Bestätigen Sie mit "Ja", dann spült die Kaffeevollautomat das Brühsystem automatisch mit heißem Wasser, um den Effekt des Vorwärmens zu erzielen.

Brühsystem-Intensiv-Reinigung

Nachdem Sie angegeben haben, wie viele Tassen Kaffee die Kaffeevollautomat bis zu einer Tiefenreinigung zubereiten soll, werden Sie automatisch aufgefordert, die Tabletten für die Tiefenreinigung des Brühsystems zu verwenden. Die Einheit ist: Tasse.

• Beispiel: Standardeinstellung "1000" bedeutet, dass nachdem die Kaffeevollautomat 1000 Tassen Getränke zubereitet hat, die Maschine Sie automatisch auffordert, die Tabletten für die Tiefenreinigung des Brühsystems zu verwenden.



Milchsystem-Intensiv-Reinigung (Tassen)

Dies gibt an, wie viele Tassen Milchkaffee die Kaffeevollautomat zubereitet, bevor das Milchsystem gereinigt werden soll. Die Maschine fordert Sie dann automatisch auf, eine Intensiv-Reinigung des Milchsystems mit Reinigungsmittel durchzuführen. Einstellungsbereich: Bitte entnehmen Sie die Referenz vom Bildschirm. Kann sich je nach System unterscheiden.

• Beispiel: Die Einstellung "500" bedeutet, dass die Maschine nach der Herstellung von 500 Tassen Milchgetränken die Meldung ausgeben wird. Die Maschine benötigt eine Intensiv-Reinigung des Milchsystems mit Reinigungsmittel.

Entkalken-Einstellung

Dies gibt an, wie viele Tassen Kaffee die Maschine herstellen soll, bis sie Sie zu einer Entkalkung mit Entkalkungspulver auffordert. Einheit: Tassen. Einstellungsbereich : Bitte nehmen Sie die Referenz vom Bildschirm, dies kann sich je nach System unterscheiden. Stellen Sie die Tassenanzahl entsprechend Ihrer Wasserhärte im Menü ein. Ermitteln Sie die Reichweite über die folgende Tabelle (z.B. Reichweite 2000 Tassen bei 76-150 ppm Wasserhärte).



Ohne Wasserfilter



Mit Wasserfilter



• Beispiel: Mit der Nummerneinstellung "1000" erinnert das System daran, dass nach der Herstellung von 1000 Tassen Getränken, die Maschine mit Reinigungsmittel entkalkt werden muss.

E Tchibo					
Maschinen Einstellung	Wartung >				
Sprach- Einstellungen	Einstellung Entkalkung (Tassen)	1000			
Wartung	Einstellung Entkalkung (Stunden)	12			
Autom. Ausschalten	(0.000000)				
Öko-Modus	\langle			>	
Einheit					
Passwort					
Prozesssteuerung					
Zurück zu		Speichern	~		

9.4.3 Automatisches Ausschalten

Stellen Sie die Zeit ein, zu der die Kaffeevollautomat automatisch heruntergefahren werden soll.

- » Tippen Sie auf die Schaltfläche **E**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.
- Ausschalten (Std): Gibt die Dauer an, nach welcher das Gerät heruntergefahren werden soll. Einstellbereich: 1 Stunde bis 24 Stunden.
- **Beispiel:** Zwölf Stunden wurden eingestellt. Folglich schaltet sich die Maschine, 12 Stunden nach dem Einschalten, automatisch ab.

Einmal eingestellt, wird die Maschine automatisch, jeden Tag nach der eingestellten Dauer, heruntergefahren (Halten Sie den Bildschirm länger als 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten). Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Maschine bitte aus.

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

E Tchibo						
Maschinen Einstellung	Autom. Ausschalten >					
Sprach- Einstellungen	Autom. Ausschalten					
Wartung	Automatisches Ausschalten (Std.)	12				
Autom. Ausschalten						
Öko-Modus						
Einheit						
Passwort						
Prozesssteuerung						
Zurück zu		Speichern				



9.4.4 Eco-Modus

Unter diesem Menüpunkt können Sie einen der Modi ein- oder ausschalten.

- Eco-Modus 1: Nach 1 Stunde im Leerlauf sinkt die Temperatur des Dampf-Thermo-Blocks auf die gleiche wie die des Heißwasser-Thermo-Blocks.
- Eco-Modus 2: Nach 1 Stunde im Leerlauf sinken die Temperaturen des Dampf-Thermo-Blocks und des Heißwasser-Thermo-Blocks jeweils auf 60 °C und dieser Status wird gehalten.
- » Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

		G Tchibo
Maschinen Einstellung	Eco-Modus >	
Sprach- Einstellungen	Eco-Modus 1	
Wartungseinst.	Eco-Modus 2	<i></i>
Automatische Ausschaltung		
Eco-Modus		
Einheit		
Passwort		
Prozesssteuerung		41
Zurück		Speichern

9.4.5 Einheit

- » Tippen Sie auf die Schaltfläche **E**, um die gewünschte Einheit ein- oder auszuschalten.
- » Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.





9.4.6 Passwort

Änderungen des Passworts sind durch Angabe des alten Passworts und anschließend eines neuen Passworts möglich. Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu sichern.

- Stufe 1 Passwort: Eingeschränkter Zugriff auf den Service. Nur für die Getränkeeinstellung (Standardpasswort ist 1609).
- **Stufe 2 Passwort:** Eingeschränkter Zugriff auf das Service-Menü, einschließlich Getränkeeinstellung, Wartung und Maschineneinstellung (Standardpasswort ist 1608).

Hinweis: Durch "Auf Fabrikwerte zurücksetzen" können Sie die geänderten Passwörter Stufe 1 & 2 auf den Standardwert rücksetzen.

e Tchibo					
Einstellung	Passwort >				
Sprach- Einstellungen	Level 1				
Kundendienst	Altes Passwort	****			
Autom. Ausschalten	Neues Passwort	****			
Eco-Modus					
Einheit	Level 2				
Passwort	Altes Passwort	****	11		
Prozesssteuerung	Neues Passwort	🥑	1		
Zurück		Speichern			

9.4.7 Prozesssteuerung

- » Tippen Sie auf die Schaltfläche , um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Tippen Sie dann auf "Speichern".
- "Eingeschaltet": Während der Zubereitung eines Getränks können Sie auf die Symbole "+" und "-" tippen, um die Menge dieses Getränks vorübergehend anzupassen (Standard: offen).
- "Ausgeschaltet": Das "+" und "-", die zum Anpassen der Menge verwendet werden, sind auf dem Bildschirm ausgegraut und lassen sich nicht bedienen.



9.5 TECHNISCHE EINSTELLUNGEN

» Tippen Sie auf "Technische Einstellungen", geben Sie Ihr Master-Passwort ein und tippen Sie auf OK, um zu bestätigen.



9.5.1 Mahlwerkkalibrierung

Die gemahlene Menge des Mahlwerks kann kalibriert werden. Wird die Kaffeevollautomat ab Werk versendet, wurde sie mit Testbohnen kalibriert. Wenn Sie jedoch eigene Kaffeebohnen verwenden, kann die Geschwindigkeit der Mühle variieren und die Pulvermenge kann vom werkseitigen Kalibrierstandard abweichen. Daher wird empfohlen die Mahlkalibrierungen mit eigenen Kaffeebohnen vorzunehmen, bevor Sie die Kaffeevollautomat benutzen.

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.



Schritt 1: Leeren Sie den Mahlgutbehälter, legen Sie ihn auf die Waage, wiegen Sie ihn und setzen Sie ihn dann wieder in die Maschine ein.

Schritt 2: Tippen Sie auf "Start", um mit dem Mahlen zu beginnen.

Das Kaffeepulver fällt automatisch in den Mahlgutbehälter.

Schritt 3: Nehmen Sie den Mahlgutbehälter heraus und wiegen Sie das Kaffeepulver.

Schritt 4: Geben Sie das Gewicht in das Feld "Gewicht von gemahlenen Kaffee" ein (Geben Sie den Wert als ganze Zahl ein, runden Sie auf das nächste Dezimalzeichen).

» Führen Sie die oben genannten Schritte 3-mal aus.

Schritt 5: Die Schaltfläche "Speichern" erscheint auf der Benutzeroberfläche und alle Schritte der Kalibrierung werden nach dem Antippen abgeschlossen.



9.5.2 Mahlwerk-Index

Der Mahlwerk-Index kann eingestellt werden. Er bezieht sich darauf, wie häufig die Gesamterhöhung auf dem Standardwert der vorhandenen Mahlgradvergleichstabelle basiert (Der Einstellbereich liegt zwischen dem 0,7-fachen und dem 1,3-fachen, der Standardwert ist 1,0).

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

Vergleichstabelle Mahlgrad

GRAD	1	2	3	4	5
GRAMM	5 g–7 g	7 g-9 g	9 g–11 g	11 g−13 g	14 g–16 g

F Tchibo					
Technische Einstellungen Mahlwerk-Index >					
Kaffeesatzkalib. Mahlwerk-Index 1.0 v					
Mahlwerk-Index					
Wasserversorgung					
Werkseinstellung					
Zurück Speichern					

• Beispiel: Bei Auswahl "0,9" betragen alle Mahlungen 90 % des ursprünglichen Gewichts gemäß der obigen Mahlgradtabelle.

GRAD	1	2	3	4	5
GRAMM INDEX 0,9	(5 g ~ 7 g)	(7 g ~ 9 g)	(9 g ~ 11 g)	(11 g ~ 13 g) *	(14 g ~ 16 g)
	* 0,9	* 0,9	* 0,9	0,9	* 0,9

9.5.3 Wasserversorgung

Sie können die Art der Wasserversorgung der Kaffeevollautomat einstellen.

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Änderungen zu übernehmen.

E Tchibo				
Technische Einstellung	Wasserversorgung >			
Kaffeesatz Kalibrierung	Wasserversorgung	Wassertank	E	
Mahlwerk index		Wassertank		
Wasserversorgung		ext. Wasserbehälter		
Werkseinstellung				
Zurück zu		Speichern		



Wählen Sie die Art der Wasserversorgung. Auswahlbereich: Wassertank, Wasserkanister.

HINWEIS

Die Wasserversorgungsmethode muss so eingestellt sein, dass sie dem tatsächlichen Wasserversorgungsstatus der Maschine entspricht.

- · Bei Auswahl "Wassertank", bedeutet dies, dass der Versorgungsmodus Wassertank ist.
- Bei Auswahl "Wasserkanister", bedeutet dies, dass der Versorgungsmodus Wasserbehälter ist (z.B. ein Kanister).

Sollten Sie sich für eine Wasserversorgung über einen Wasserkanister entscheiden, müssen Sie den Anschluss auf der Maschinenrückseite entsprechend umstellen. Dazu müssen sie das rote "Rädchen" entsprechend einstellen und den Wasserschlauch anschließen.



9.5.4 Werkseinstellungen

Die Maschinenparametereinstellung wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

» Tippen Sie auf **Example**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

» Tippen Sie auf "Speichern", um die Einstellung zu aktivieren.

Getränke zurücksetzen

Setzt die Getränkeeinstellung auf den Werkszustand zurück.

Technische Einstellung zurücksetzen

Setzt die technischen Einstellungen auf den Werkszustand zurück.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellung

Setzt die gesamten Einstellungen auf den Werkszustand zurück.





9.6 INFORMATIONEN

9.6.1 Gesamttassen

Sehen Sie sich die Gesamtzahl der Tassen an, welche die Maschine je Getränk zubereitet hat.



9.6.2 Wartungsaufzeichnungen

Sehen Sie sich die kumulative Anzahl der Maschinenwartungen und die Häufigkeit an, mit der jede Wartung durchgeführt wurde.

		F Tchibo			
Informationen	Wartung Aufzeichnungen >	0			
Tassen insgesamt					
Wartung Aufzeichnungen	Brauerei-Spülung	0	Sauberes Brühsystem	0	
Software Version	Spül-Melksystem	0	Milchreinigung	0	
Maschinen-Info	Entkalken	0	Gelände Cal	0	
	Endanon	, in the second		Ŭ	
Zurück zu					

9.6.3 Soft. Version

- Hauptschalter-Version: Zeigt die Hauptschalter-Version der Kaffeevollautomat an.
- HMI Version: Zeigt die Kaffeevollautomatn-HMI-Version an.
- Maschine Seriennummer: Zeigt die Seriennummer der Kaffeevollautomat an.

E Tchibo			
Informationen	Soft versie >		
Tassen insgesamt	Hauptschalter-Version	V1.0	
Maint. Records	HMI-Version	V1.0	
Software Version	Maschinen	F10	
Maschinen-Info			
Zurück zu			



10. WARNUNGEN

10.1 WASSERTANK IST LEER

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Image: Provide the state of the state	 a) Das Wasser im Tank liegt bereits unter dem Erfas- sungsniveau. b) Der Wassertank ist nicht korrekt installiert und zu weit vom Sensor entfernt. c) Der Wasserstandssensor ist defekt. 	 Nehmen Sie den Tank heraus und fügen Sie Wasser hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht höher ist als die auf dem Tank markierte "Max" -Linie. Überprüfen Sie den Wassertank und installieren Sie ihn erneut. Ersetzen Sie den Sensor durch einen neuen.

10.2 KAFFEESATZCONTAINER IST VOLL

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
E Tchibe 🔝	a) Der Kaffeesatzbehälter ist voll	Ziehen Sie die Auffangscha- le heraus, nehmen Sie den
e		Bodenbehälter heraus und leeren Sie ihn.
Kaffeesatzbehälter ist voll Hinweis: Der Kaffeesatzbehälter ist voll, Bitte leeron Sie ihnt		

10.3 BOHNENTRICHTER LEER

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Echnenbehäter ist leer Bohnenbehäter ist leer Der Bohnenbehäter ist leer	 a) Der Kaffeebohnentrichter ist leer. b) Die Bohnen kleben zu- sammen. 	 Kaffeebohnen in den Bohnenkasten füllen. Die Bohnen im Behälter umrühren, bis sie wieder lose sind.



10.4 AUFFANGSCHALE IST NICHT VORHANDEN

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
CONSISTENT Chilbor	 a) Die Auffangschale ist nicht richtig eingesetzt. b) Der Sensor ist defekt. c) Der Magnet ist verloren ge- gangen oder gebrochen. 	 Ersetzen Sie die Auffang- schale. Ersetzen Sie den Sensor durch einen Neuen. Ersetzen Sie den Magneten durch einen Neuen.

10.5 AUFFANGSCHALE IST VOLL

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Image: Constraint of the constraint	a) Die Auffangschale ist voll. b) Der Sensor ist verschmutzt.	 Ziehen Sie die Auffangscha- le heraus und leeren Sie sie. Überprüfen und reinigen Sie den Sensor.

10.6 WARMWASSERBOILER ÜBERHITZT

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
E Tchibo 🛆	a) Die Temperatur beträgt über 160 °C.	 Beachten Sie den Hinweis auf dem Bildschirm: "Kaffee-
		Thermoblock kühlt ab, bitte warten Sie".
Kaffee Thermoblock überhitzt Der Thermoblock des Kaffees küht ab, bite warten		 Während der Boiler abkühlt, kann kein Getränk herge- stellt werden.

10.7 DAMPFKESSEL ÜBERHITZT

δ Tchibo Δ	a) Die Temperatur beträgt über 160 °C.	 Beachten Sie die Hinweise auf dem Bildschirm: "Dampf-
		Thermoblock kühlt ab, bitte warten Sie"
Dampf Thermobilock lüberhitzt Der Dempt-Thermobilock köhlt ab, bitte warten		 Während der Kessel abkühlt, kann kein Getränk herge- stellt werden.



10.8 PRÜFUNG DES UMLEITVENTILS

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Cherprüfung des Umschaltventils Topen Sie auf "Prüfer"	a) Das Ventil befindet sich nach mehreren Selbsttests in der falschen Position.	 Tippen Sie auf "Überprüfen", um die Selbstprüfung durch- zuführen. Schalten Sie die Maschine 5 Sekunden später aus, und starten Sie die Maschine anschließend neu.

10.9 UMGEBUNGSTEMPERATUR IST ZU NIEDRIG

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN	
F Tchibo 🛆	a) Die Umgebungstemperatur beträgt 0 °C oder weniger.	 Bitte schalten Sie die Maschine nur ein, wenn die 	
		Umgebungstemperatur zwi- schen 10 °C ~ 40 °C beträgt.	
Umgebungstemp. Ist zu niedrig Bite schalten Sie die Maschine ein und verbessern Sie diefuszteitis die Umvelberliefungungen			
ere gronnenig ale er innenedingengen:			

10.10 WASSERMANGEL

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/>	 a) Es mangelt an Leitungswasser. b) Der Stecker des Einlassrohrs ist gelöst. c) Der O-Ring funktioniert nicht oder fehlt. d) Der Einlass von Tank- oder Leitungswasser ist verstopft. e) Der Tank ist nicht fixiert. f) Das Sieb des Brühers ist blockiert. g) Die Pumpe ist beschädigt. h) Der Durchflussmesser ist beschädigt. 	 Überprüfen Sie die Art der Wasserversorgung sowohl an der Maschine als auch an den Leitungen. Tippen Sie auf "Wasser füllen". Überprüfen Sie, ob der Ste- cker oder der O-Ring korrekt installiert sind. Reinigen Sie den Einlass für Tank- oder Leitungswasser. Positionieren Sie den Tank erneut, indem Sie ihn bis zum Ende einschieben. Reinigen Sie das Sieb per Brüher-Tiefenreinigung mit Tabletten oder durch Zer- legen. Ersetzen Sie die Pumpe. Ersetzen Sie den Durchfluss- messer. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.



10.11 SYSTEM-ÜBERDRUCK

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Construction Construction Construction <td> a) Das Rohr oder Sieb des Brühers ist blockiert. b) Kaffeesatz des Mahlwerks ist zu fein. c) Die Menge an Kaffeesatz im Mahlwerk liegt über der maximalen Kapazität des Brühers. d)Luft gelangt während der Kaffeezubereitung in die Pumpe. </td> <td> Tippen Sie auf "Spülen", um den Brüher zu spülen. Stellen Sie den Mahlgrad der Kaffeevollautomat im Uhrzeigersinn ein. Je größer die Zahl desto gröber der Mahlgrad. Führen Sie eine Grundkalib- rierung durch. Wenn Wasser über den Tank geliefert wird, reinigen Sie den Einlass des Tanks. Wenn Wasser über die Hausleitung Leitungswasser geliefert wird, überprüfen Sie, ob Wasser verfügbar ist oder das Verbindungsventil ge- löst ist. </td>	 a) Das Rohr oder Sieb des Brühers ist blockiert. b) Kaffeesatz des Mahlwerks ist zu fein. c) Die Menge an Kaffeesatz im Mahlwerk liegt über der maximalen Kapazität des Brühers. d)Luft gelangt während der Kaffeezubereitung in die Pumpe. 	 Tippen Sie auf "Spülen", um den Brüher zu spülen. Stellen Sie den Mahlgrad der Kaffeevollautomat im Uhrzeigersinn ein. Je größer die Zahl desto gröber der Mahlgrad. Führen Sie eine Grundkalib- rierung durch. Wenn Wasser über den Tank geliefert wird, reinigen Sie den Einlass des Tanks. Wenn Wasser über die Hausleitung Leitungswasser geliefert wird, überprüfen Sie, ob Wasser verfügbar ist oder das Verbindungsventil ge- löst ist.

10.12 MAHLWERK-KALIBRIERUNG

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Crichibor 🔊	 a) Nach der Zubereitung einer bestimmten Anzahl Tassen Kaffee erfolgt ein Alarm. b) Dies ist bei der 2.000., 7.000, 17.000, 27.000 Tassen usw. der Fall (Alle zehntausend Tassen). 	 Befolgen Sie die Anweisun- gen, um eine Mahlwerk-Kali- brierung durchzuführen. Folgen Sie den Anweisungen des Servicehandbuchs.

10.13 BRÜHERTEST

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
C TChibo C B Rühsystem-Überprüfung Tippen Sie auf "Prufen"	 a) Der Brüher ist nicht in der richtigen Position. b) Der Brüher ist beschädigt und muss ersetzt werden. c) Der Antriebsmotor des Brühers ist beschädigt 	 Tippen Sie auf "Prüfung". Ersetzen Sie den Brüher durch einen neuen. Ersetzen Sie den Antriebs- motor.



10.14 BRÜHSYSTEM-INTENSIVREINIGUNG ERFORDERLICH

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Tchibo ک تر × Brühsystem-Intensiv-Reinigung erfordertich	 a) Nach einer bestimmten Anzahl an zubereiteten Kaffee erfolgt ein Alarm. b) Die Anzahl der Tassen kann in den Wartungseinstellungen festgelegt werden. 	 Befolgen Sie die Anweisun- gen, um eine Brüher-Tiefen- reinigung durchzuführen. Folgen Sie den Anweisungen des Servicehandbuchs.

10.15 MILCHSYSTEM-INTENSIV-REINIGUNG ERFORDERLICH

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
ک Image: Constraint of the system - Intensiv-Reinigung erforderlich Ceiten Bie auf "Minking" und typen Ceiten Bie auf "Minking" und typen Se auf "Minkingstern-Intensiv-Reinigung".	 a) Nach einer bestimmten Anzahl an zubereiteten Milchkaffee-Spezialitäten erfolgt ein Alarm. b) Die Anzahl der Tassen kann in den Wartungseinstellun- gen festgelegt werden. 	 Befolgen Sie die Anweisun- gen um eine Milch-Intensiv- reinigung durchzuführen. Folgen Sie den Anweisungen des Servicehandbuchs.

10.16 ENTKALKUNG ERFORDERLICH

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Control of the formation of the formatio	 a) Nach einer bestimmten Anzahl an zubereiteten Milchkaffee-Spezialitäten erfolgt ein Alarm. b) Die Anzahl der Tassen kann in den Wartungseinstellun- gen festgelegt werden. 	 Befolgen Sie die Anweisun- gen, um eine Entkalkung durchzuführen. Folgen Sie den Anweisungen des Servicehandbuchs.



11. FEHLERBEHEBUNG

11.1 FEHLER MIT HINWEISEN AUF DEM BILDSCHIRM

11.1.1 Fehler bei der Wasserversorgung

 a) Diese Meldung tritt auf, wenn der Hinweis "Wasser- mangel" nach drei Befül- lungsversuchen weiterhin erscheint. b) Diese Meldung tritt auf, wenn der Hinweis "Wasser- mangel" nach drei Befül- lungsversuchen weiterhin erscheint. c) Überprüfen Sie, ob die Was- serversorgung in Ordnung ist, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. c) Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Wasserein- lassrohrs oder des O-Rings korrekt installiert sind. Reinigen Sie den Einlass von Tank- oder Leitungswasser. Positionieren Sie den Tank erneut. Schieben Sie ihn bis zum Ende ein. Reinigen Sie das Sieb per Brüher-Tiefenreinigung/ Intensivreinigung mit Tablet- ten oder durch Zerlegen. Ersetzen Sie die Durchfluss- messer durch einen Neuen. 			
	Image: Constraint of the	a) Diese Meldung tritt auf, wenn der Hinweis "Wasser- mangel" nach drei Befül- lungsversuchen weiterhin erscheint.	 Überprüfen Sie, ob die Wasserversorgung in Ordnung ist, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Wasserein- lassrohrs oder des O-Rings korrekt installiert sind. Reinigen Sie den Einlass von Tank- oder Leitungswasser. Positionieren Sie den Tank erneut. Schieben Sie ihn bis zum Ende ein. Reinigen Sie das Sieb per Brüher-Tiefenreinigung/ Intensivreinigung mit Tablet- ten oder durch Zerlegen. Ersetzen Sie die Durchfluss- messer durch einen Neuen.

11.1.2 Fehler beim Brühsystem

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Tchibe Image: Comparison of the second sec	 a) Brüher ist blockiert oder steckt fest. b) Der Motor funktioniert nicht. c) Der Brüher ist beschädigt. d) Schäden an der Steue- rungstafel/am Mainboard. 	 Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Zerlegen Sie den Brüher, prüfen und säubern Sie ihn. Ersetzen Sie den Motor. Ersetzen Sie den Brüher. Ersetzen Sie die Kontroll- platine. Tippen Sie dreimal auf "Brüher-Selbstkontrolle".



11.1.3 HMI-Kommunikationsfehler

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
MIK-Kommunikationsfehler Systemfehler, schatten Sie des Gerit aus und starten Sie es neul	 a) Mainboard- und/oder Displayboard-Anschluss lose oder beschädigt. b) Die Steuerungssoftware stimmt nicht mit der HMI-Software überein. c) HMI-Software Schäden. d) HMI-PCB Schäden. e) Mainboard-Schäden. 	 Überprüfen Sie die Stecker auf der HMI-Platine und schließen Sie sie wieder an. Aktualisieren Sie die Steue- rungssoftware. HMI-Software aktualisieren. Ersetzen Sie die HMI-Platine, Ersetzen Sie die Hauptpla- tine.

11.1.4 Heißwasserboiler NTC-Fehler

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Image: Solution of the solution	 a) Die Temperatur des Heiß- wasserboilers übersteigt den zugelassenen Wert. b) Elektronischer Fehler zwischen Sensor und Main- board. c) Der Sensor ist beschädigt. 	 Ersetzen Sie die Sicherung des Warmwasserboilers. Ersetzen Sie den NTC- Sensor. Ersetzen Sie den Warmwas- serboiler.

11.1.5 Dampfkessel NTC-Fehler

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Control Contro	 a) Die Temperatur des Dampfkessels übersteigt den zugelassenen Wert. b) Elektronischer Fehler zwischen Sensor und Mainboard. c) Der Sensor ist beschädigt. 	 Ersetzen Sie die Sicherung des Dampfkessels. Ersetzen Sie den NTC- Sensor. Ersetzen Sie den Dampf- kessel.

11.1.6 Boilerheizdauer überschritten

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Control Contro	 a) Die Temperatur des Heiß- wasserboilers überschreitet den festgelegten Wert und brennt die Sicherung aus. b) Der Sensor ist beschädigt. c) Schäden am Heißwasser- boiler. 	 Ersetzen Sie die Sicherung des Heißwasserboilers. Ersetzen Sie den NTC- Sensor. Ersetzen Sie den Heißwas- serboiler.



11.1.7 Dampfkesselheizdauer überschritten

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
CompleThermo-Block-Heizung Zeitüberschreitung Systemfeher, schatten Sie das Gerit aus und starten Sie es neu!	 a) Die Temperatur des Dampf- kessels überschreitet den festgelegten Wert und brennt die Sicherung aus. b) Der Sensor ist beschädigt. c) Schäden am Dampfkessel. 	 Ersetzen Sie die Sicherung des Dampfkessels. Ersetzen Sie den NTC- Sensor. Ersetzen Sie den Dampf- kessel.

11.1.8 Fehler beim Umleitventil

WIRD AUF DEM BILDSCHIRM ANGEZEIGT	URSACHEN	LÖSUNGEN
Fehler des Verteilventis Systemfehler, schaten Sie das Gerät aus und starten Sie eis nieul	 a) Das Ventil befindet sich weiterhin in der falschen Position. b) Das Ventil ist nach mehrfa- chen Selbsttests beschädigt. 	 Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie es nach 5 Sekunden neu. Tauschen Sie das Ventil aus.

11.2 FEHLER OHNE HINWEISE AUF DEM BILDSCHIRM

11.2.1 Maschine kann nicht eingeschaltet werden

a) Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlos- sen.	 Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Netz verbunden ist.
b) Die Netzspannung ist nicht hoch genug.	Verwenden Sie eine Quelle mit korrekter Netzspannung.
c) Die Maschine ist nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie, ob die Maschine eingeschaltet ist.
d) Schäden an der Energieversorgungsplatine.	Ersetzen Sie die Energieversorgungsplatine.
e) Die Sicherung der Hauptenergie ist durchgebrannt.	• Ersetzen Sie die Sicherung der Hauptstromversorgung.

11.2.2 Keine Milch

URSACHEN	LÖSUNGEN
 a) Der Milchbehälter ist leer. b) Das Rohr oder der Dampfauslass ist blockiert. c) Das Dampfrohr ist defekt. d) Die Anzahl der Lufteinlässe ist zu hoch eingestellt. e) Der Milchaufschäumer ist blockiert. 	 Milch in den Milchbehälter einfüllen. Milchsystem-Intensivspülung. Zerlegen Sie die Abdeckung der Maschine, überprüfen Sie das Dampfrohr. Stellen Sie die Anzahl der Lufteinlässe niedriger ein. Zerlegen und reinigen Sie den Milchaufschäumer. Ersetzen Sie den Milchaufschäumer. Drehen Sie am Milchrad (befindet sich unter der Kaffee- auslaufabdeckung). Entkalken Sie die Maschine.



11.2.3 Kein Milchschaum, nur warme Milch

URSACHEN	LÖSUNGEN
a) Der Einlass des Lufteinlassventils ist blockiert.	 Überprüfen Sie den Einlass und das Rohr des Luftein-
b) Das Rohr des Lufteinlassventils ist blockiert.	lasses. Ersetzen Sie das Lufteinlassventil. Drehen Sie am Milchrad (befindet sich unter der Kaffee-
c) Das Lufteinlassventil ist beschädigt.	auslaufabdeckung)

11.2.4 Kein Kaffee

URSACHEN	LÖSUNGEN
 a) Der Kaffeesatz ist zu fein. b) Die Menge an Kaffeesatz aus der Mühle liegt über der maximalen Kapazität des Brühers. c) Das Rohr oder Sieb des Brühers ist blockiert. d) Der Brüher ist beschädigt. e) Der Schmutzfänger des Einlassventils ist blockiert. 	 Stellen Sie den Mahlgrad der Kaffeevollautomat im Uhrzeigersinn ein. Je größere die Zahl desto gröber der Mahlgrad. Führen Sie eine Grundkalibrierung durch. Nehmen Sie eine Brüher-Intensivreinigung mit Tabletten vor. Reparieren Sie den Brüher erneut, oder ersetzen Sie ihn. Reinigen Sie das Sieb oder ersetzen Sie es.

11.2.5 Softwaresystem abgestürzt

URSACHEN	LÖSUNGEN
a) Das Gerät funktioniert nicht mehr oder reagiert un-	 Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es nach 5
erwartet nicht.	Minuten neu. Aktualisieren Sie die Software.

11.2.6 Flüssigkeitsaustritt

URSACHEN	LÖSUNGEN
a) Die Verbindung zwischen Flüssigkeitseinlass und der Leitung ist undicht. b) Das Innere der Maschine ist undicht.	 Überprüfen Sie, ob die Verbindung lose ist. Zerlegen Sie die Abdeckung der Maschine und finden Sie heraus, ob Undichte herrscht.
	Frsetzen Sie die undichten Teile



12. WICHTIGE HINWEISE

- · Vorsicht vor Verbrennungen. Berühren Sie den Auslass nicht, wenn das Getränk in Zubereitung ist.
- Öffnen Sie nicht die Tür, nehmen Sie den Bodenbehälter, die Tropfschale, den Wassertank und andere Ersatzteile nicht heraus, wenn die Maschine arbeitet.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn das Leitungswasser gestoppt ist. (Im Falle, dass eine Versorgung über Leitungswasser erfolgt.)
- Wasser und Pulver müssen beim Einfüllen unter dem Stand der MAX-Linie bleiben.
- Kein Wasser in den Bohnenbehälter und Pulverbehälter füllen.
- Wassertank nur für Kalt- und Reinwasser, Warmwasser und Eiswasser nicht erlaubt.
- Halb gerösteten Bohnen sowie Bohnen mit weniger Öl werden empfohlen. Ölige oder verbrannte Bohnen sind nicht empfohlen.
- Stellen Sie die Auslaufhöhe mit den Tassen ein.
- Um die gute Qualität sicherzustellen, empfehlen wir, den Wassertank zu reinigen und das Wasser täglich zu wechseln.
- Bürstenreiniger sind nicht zulässig. Bei Maschinenschäden reinigen Sie die Maschine bitte mit einem weichen Tuch.
- Bitte reinigen Sie den Mahlbehälter und das Abwasserfass.
- Schalten Sie die Maschine nicht aus, wenn die Maschine Getränke zubereitet, sich selbst testet und automatisch reinigt.
- Ausschalten in korrekter Reihenfolge: Bitte tippen Sie auf "Ausschalten", die Maschine spült automatisch. Der Spülvorgang ist abgeschlossen und die Displaybeleuchtung ist aus. Schalten Sie den Netzschalter aus. Bitte trennen Sie das Netzkabel.



13. TAUSCH UND REPARATUR

Lösungen bei Problemen & Störungen, Bedienhilfen, sowie Informationen zur Nutzung rund um die Tchibo Office finden Sie hier:

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter www.tchibo.de/reklamation ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger.

Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter "Mein Tchibo" ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten. Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus. Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

+49 40 60 02 79 00

E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter: +43 800 40 02 35 (kostenfrei)

E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter: 043 88 33 099 (Ortstarif)

E-Mail: service@tchibo.ch

Weitere Informationen finden Sie auch unter unserer Serviceadresse unter:

https://www.tchibo.de/service





14. EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass der nachfolgend bezeichnete Artikel den einschlägigen EG-Richtlinien / -Verordnungen (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

We herewith confirm, that the article as detailed below complies with the governing EU-Directives / -Regulations (in particular with those mentioned below) and mass-production will be manufactured accordingly.



Article description: Fully Automatic Coffee Machine

Article number:

Tchibo Office white: **522939** | Tchibo Office red: **522939** Tchibo Office black: **522940** | Tchibo Office grey: **536183**

Type: Tchibo Office

Relevant technical data: 220-240V / 50-60Hz, 1500W

Einschlägige EG-Richtlinien / -Verordnungen:

Governing EU-Directives / Regulations:

 Richtlinie über die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Directive relating to Electromagnetic Compatibility (EMC.) 2014/30/EU 	 Richtlinie f ür elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. Directive for electrical equipment for use within certain voltage limits. (LVD)2014/35/EU
 Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS.) 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863 	Xaschinenrichtlinie Machinery Directive 2006/42/EG
✓ Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Regulation on materials and articles intended to come into contact with food (LFGB). 1935/2004/EC	Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Directive on waste electrical and electronic. equipment (WEEE)2012/19/EU



Harmonisierte Normen / Harmonised Standards

Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens, erforderlichen Normen:

The article complies with the standards, as mentioned below, which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN 60335-2-75:2004 A1:2005 + A11:2006 + A2:2008 + A12:2010 in Verbindung mit/ in conjunction with EN 60335-1:2012 AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 EN 62233:2008 AC:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62321, EN 50581

CE

Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle, ausgestellt.

This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute.

manufacturer	Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg- Germany
/ Date of issue	19.04.2022
Year in which the CE-Mark was affixed	2022





Tchibo Coffee Service GmbH • Überseering 18 | 22297 Hamburg Service-Nummer: +49 800 1302268 • Fax: +49 800 1358230 info@tchibo-coffeeservice.de • www.tchibo-coffeeservice.de

Tchibo Coffee Service (Austria) GmbH • Gadnergasse 71 | A-1110 Wien Service-Nummer: +43 800 408407 info@tchibo-coffeeservice.at • www.tchibo-coffeeservice.at © **2025 Tchibo Coffee Service GmbH** Originalbetriebsanleitung. Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.02.2025