



# ABGELÖSTE PERLEN - GEKONNT WIEDERZUSAMMEN- FÜGEN UND FIXIEREN

Perlen werden bei Tchibo grundsätzlich auf einem Metallhorn oder Metallstift gesteckt und verklebt. Nach ständigem Tragen oder verstärktem Kontakt mit Feuchtigkeit kann es vorkommen, dass sich die Verbindung löst. In wenigen Schritten können Sie die Perlen jedoch wieder fixieren. Um Ihren Schmuck zu reparieren, benötigen Sie nur einen Sekundenkleber und ein Tuch.

- 1** Reinigen Sie den Metallhorn oder Metallstift und die Fassung von eventuellen Verunreinigungen
- 2** Tragen Sie nun ein wenig Sekundenkleber auf den Metallhorn oder den Stift auf.
- 3** Drehen Sie den Metallhorn oder den Stift jetzt vorsichtig, wie einen Korkenzieher, in die Fassung ein.
- 4** Halten Sie die Perle und die Fassung für einen Moment zusammen.

#### Utensilien:

- Tuch
- Sekundenkleber

