

ZAZU

Better sleep for kids & parents too

NIGHTLIGHTS

Nightlights to help soothe and comfort your little one

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | For more information:
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

SLEEPTRAINERS

NIGHTLIGHTS

PROJECTORS

SOUND MACHINES

SOFT TOYS

V1-LEX-ZACK-EU-2018-09-18

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

NOČNÉ SVETLO

- Zapnite svetlo stlačením tlačidla alebo rozkýváním.
- Niekoliknásobným stlačením tlačidla zmenite farbu.
- Nočné svetlo sa automaticky vypne po 30 minútach.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní by sa malo svetlo najskôr prestať pohybovať. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývanie napr. pri jazde, držte stlačené veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ak je batéria vybitá, nabijaci kontrolka bude svieti červeno.
- Pri nabijaní svieti kontrolka nepretržite.
- Pri úplnom nabiti sa kontrolka rozsvieti zeleno.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

UPUTEZA UPORABU

NOČNA SVJETLJKA

- Uključite svjetlo (ON) pritiskom na gumb ali tako, da igračko zazibate.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbo.
- Pritisnite gumb nekoliko puta da biste promjenili boju.
- Nočna lampa se automatski gasi nakon 30 minuta.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GÉNIKA

NOČNA LUČKA

- Vklipnite lučku s pritiskom na gumb alebo zazibate igračku.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa samodejno ugasne po 30 minutah.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA SVJETLJKA

- Vklipnite svjetlo s pritiskom na gumb ali tako, da igračko zazibate.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa se automatski gasi nakon 30 minuta.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA LUČKA

- Vklipnite lučku s pritiskom na gumb alebo zazibate igračku.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa samodejno ugasne po 30 minutah.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA SVJETLJKA

- Vklipnite svjetlo s pritiskom na gumb ali tako, da igračko zazibate.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa se automatski gasi nakon 30 minuta.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA LUČKA

- Vklipnite lučku s pritiskom na gumb alebo zazibate igračku.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa samodejno ugasne po 30 minutah.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA SVJETLJKA

- Vklipnite svjetlo s pritiskom na gumb ali tako, da igračko zazibate.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa se automatski gasi nakon 30 minuta.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok splňa všetky potrebné normy a regulácie EÚ, CA, AU, NZ & USA.
- LEDNINGEN har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Uistite sa, že je mimo dosahu malých detí a nedovoľte, aby si dieta hralo s nájazdnicom zdrojom, prípadne káblom alebo s bateriami.
- Plyš možno ručne prať a vysušiť na vzduchu, ale opred vyberte modul.
- Modul svetla sa nezáhravia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho pôsím v suchu.
- Neponárajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umývajte vlhko a handičkou.
- Nepokúsajte sa rozbierať produkt ak je prestane fungovať. Obráťte sa prosím na nás zákaznícky servis.
- Dobíjacie batérie nemožno nahradniť.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodu spoloahlivosti by s ním malo zaobchádzať opatrnne.

GENERAL

NOČNA LUČKA

- Vklipnite lučku s pritiskom na gumb alebo zazibate igračku.
- Večkrat pritisnite na gumb, če želite spremeniti farbu.
- Nočna lampa samodejno ugasne po 30 minutah.

KÝVANIE

- Svetlo môže byť zapnuté alebo vypnuté.
- Poznámka: Po kývaní se mora lampa najprej popolnoma ustanoviť. Potom je možné svetlo znova ovládať rozkýváním.

cestovný režim

- Ak chcete dočasne vypnúť snímač kývania, stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Ak chcete kývanie zapnúť, stlačte znova veľké tlačidlo.

NABÍJANIE

- Ako prívremeno želite onemogočiť senzor zíhania, recimo kad stlačte veľké tlačidlo na 3 sekundy. Če ga želite vklipoti znova, stlačte znova veľké tlačidlo.

ODNÍMATELNÝ PLYŠ

- Plyšový kryt možno sňať a ručne prať.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Uschovajte si výššie uvedené informácie