


Plafonnier LED avec détecteur de mouvement



Chère cliente, cher client!

Votre nouveau plafonnier LED avec détecteur de mouvement se déclenche automatiquement dès que le détecteur identifie un mouvement. Vous pourrez déterminer vous-même la portée et la photosensibilité du détecteur ainsi que la durée d'éclairage.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

Sommaire

- 2 À propos de ce mode d'emploi
- 3 Consignes de sécurité
- 4 Vue générale (contenu de la livraison)
- 5 Préparer le montage
- 6 Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes
- 7 Régler le détecteur de mouvement
 - 7 Interrupteur 1 (réglage de la portée du détecteur)
 - 7 Interrupteurs 2 et 3 (réglage de la durée d'éclairage)
 - 7 Interrupteur 4 (réglage du seuil crépusculaire)
- 7 Terminer le montage
- 7 Nettoyage
- 8 Caractéristiques techniques
- 8 Élimination

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Ce luminaire est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.



Le luminaire est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- N'installez pas le luminaire à un support conducteur.
- N'utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Le luminaire ne doit pas être plongé dans l'eau ou d'autres liquides ou entrer en contact avec l'eau ou ces liquides, sous peine de choc électrique.
- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension. Sinon il y a risque de choc électrique!
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne branchez le luminaire qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

AVERTISSEMENT:


risque de brûlure, d'incendie et d'explosion

- Le luminaire peut devenir très chaud en cours de fonctionnement. Ne le touchez pas. N'accrochez jamais rien au-dessus du luminaire et ne le couvrez pas.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Les LED sont montées de façon définitive. En effet, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Ne faites pas fonctionner le lustre avec un variateur de lumière.
- Le matériel de montage fourni est conçu pour les plafonds standards. Avant de monter le luminaire, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)



Préparer le montage

Déballage



DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez l'emballage hors de portée des enfants. Éliminez-le immédiatement. De même, rangez les petites pièces (vis et chevilles) hors de portée des enfants.

- ▷ Retirez tout le matériel d'emballage. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Marquer l'emplacement des trous et monter le support du plafonnier




DANGER - danger de mort par choc électrique


- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.

PRUDENCE - risque de détérioration

Les chevilles et les vis fournies sont adaptées pour un plafond standard. Avant de monter le luminaire au plafond, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.




Ouvrez les quatre fermetures sur les côtés du support du luminaire.



Enlevez le cadre et le cache du plafonnier.

3. Marquez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide du support du luminaire.



Percez les trous pour les chevilles et fixez le support du plafonnier au plafond avec les chevilles et les vis fournies.


Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes



DANGER - danger de mort
par choc électrique


- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

- ▷ Faites raccorder par un électricien la conduite électrique et le conducteur de protection sur les bornes prévues à cet effet.



Régler le détecteur de mouvement

Vous trouverez sur le détecteur 4 interrupteurs destinés à régler le détecteur de mouvement:



Interrupteur 1 (réglage de la portée du détecteur)

Vous pouvez régler le détecteur sur une portée de 4 mètres ou sur une portée de 6 mètres.




Grand rayon de détection
(interrupteur 1 en haut)


Petit rayon de détection
(interrupteur 1 en bas)

Interrupteurs 2 et 3 (réglage de la durée d'éclairage)


Vous pouvez régler la durée d'éclairage de 5 secondes à 10 minutes maximum (à compter du dernier mouvement détecté).



Durée d'éclairage 5 secondes
(interrupteurs 2 et 3 en haut)




Durée d'éclairage 1 minute
(interrupteur 2 en haut /
interrupteur 3 en bas)



Durée d'éclairage 3 minutes

(interrupteur 2 en bas / interrupteur 3 en haut)




Durée d'éclairage 10 minutes

(interrupteurs 2 et 3 en bas)


Interrupteur 4

(réglage du seuil crépusculaire)

La photosensibilité définit le degré de luminosité ambiante à partir duquel le détecteur de mouvement allume le luminaire.



Le luminaire s'allume lorsqu'il fait très sombre
(interrupteur 4 en haut)



Le luminaire s'allume dès que la luminosité ou la lumière du jour commence à baisser
(interrupteur 4 en bas)




Pour que le détecteur de mouvement puisse allumer et éteindre la lampe, vous devez mettre sous tension l'interrupteur du plafonnier ou de l'applique.

La lampe peut être alors aluminée et éteinte par le détecteur de mouvement.

Pour éteindre la lampe de façon permanente, vous devez mettre hors tension l'interrupteur du plafonnier ou de l'applique car la lampe n'a pas d'interrupteur marche/arrêt.

Terminer le montage



Remettez le cadre et le cache du plafonnier sur le support du plafonnier et fixez toutes les pièces avec les quatre fermetures sur les côtés.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

L'entretien du luminaire se limite à nettoyer la surface. Veillez à protéger les pièces conductrices d'électricité d'une éventuelle pénétration d'humidité.

PRUDENCE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Éteignez le luminaire et attendez que toutes les pièces aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments de la suspension avec un chiffon sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	T628613001
Référence:	392 765
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	II 
Agent lumineux:	LED (30 W, 2400 lm, non interchangeable)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Trio Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, Germany

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective, en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.