



## TOUCH



Geplante  
Zubereitung

### Voraussetzungen:

- ☑ die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ sind für die Maschine in der Qbo-App aktiviert
- ☑ die Qbo-Maschine und dein Smartphone sind mit demselben WLAN verbunden

# GEPLANTE ZUBEREITUNG



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

## Was bedeutet „Geplante Zubereitung“?

Mit der Funktion „Geplante Zubereitung“ kannst du die Zubereitung zu einem von dir voreingestellten Zeitpunkt starten.


Vor jeder Zubereitung muss folgendes an der Maschine vorbereitet sein:

- WLAN (optimalerweise) dauerhaft eingeschaltet
- Qbo-Kapsel eingelegt
- Tasse unter Kaffee-Auslauf platziert
- Hebel geschlossen
- ausreichend Wasser im Wassertank
- Kapsel-Auffangbehälter nicht voll

## Funktion „Geplante Zubereitung“ in der Qbo-App aktivieren


Als Manager der Maschine kannst du die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ an einer Maschine in der Qbo-App aktivieren.

Gehe dazu wie folgt vor:

- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Tippe unten auf  **Maschine**.
- ▷ Wähle die Maschine aus, für die du die Funktion aktivieren möchtest.
- ▷ Tippe auf **Einstellungen**.
- ▷ Schiebe den Regler im Feld **Direkte / Geplante Zubereitung** nach rechts.
- ▷ Bestätige **Verstanden**.




Sobald die Funktion „Direkte und Geplante Zubereitung“ aktiviert ist, können alle Personen, deren Smartphone im selben WLAN ist wie die Maschine, diese Funktion nutzen.




## Zubereitungszeit einstellen

1



- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Wähle das Getränk aus, das du für die Zubereitung planen möchtest.
- ▷ Tippe auf **Planen**.

2




- ▷ Tippe auf die Wochentagskürzel, an denen die Maschine das Getränk zubereiten soll.
- ▷ Wähle die gewünschte Uhrzeit aus, zu der das Getränk zubereitet werden soll.



Der Zubereitungszeitpunkt muss mindestens 3 Minuten in der Zukunft liegen.


3



- ▷ Tippe oben rechts auf ✓, um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

Sobald der Zeitpunkt der Zubereitung erreicht ist, schaltet sich die Maschine ein und die Zubereitung wird gestartet.


- ▷ Durch Drücken auf die blinkende Kaffee-Taste kannst du die Zubereitung abbrechen.



Ein Hinweis erscheint, wenn du dem von dir gewählten Zubereitungszeitpunkt (+/- 3 Minuten) bereits eine andere Zubereitung geplant ist.

- ▷ Wähle eine andere Uhrzeit und versuche es erneut.

## Mögliche Fehlermeldungen



Wenn die Maschine zum Zeitpunkt der Zubereitung nicht vorbereitet oder beschäftigt ist, wird das Getränk nicht an der Maschine bereitgehalten.

- ▷ Behebe den Fehler oder warte, bis die Maschine wieder bereit ist.
- ▷ Starte deine gewünschte Zubereitung erneut.

„**Speicher voll**“ erscheint, wenn bereits 50 Getränke auf der Maschine gespeichert wurden.

- ▷ Lösche eines der Getränke in den Maschineneinstellungen der App und plane die Zubereitung erneut.


Funktion „**Geplante Zubereitung deaktiviert**“ erscheint, wenn der Manager der Maschine diese Funktion auf seinem Smartphone deaktiviert hat.

„**Maschine nicht bereit**“ erscheint, wenn die Maschine die Verbindung zum Zeitserver (NTP) verloren hat.

- ▷ Versuche es noch einmal.


„**Oops**“ erscheint, wenn ein unbekannter Fehler auftritt.

- ▷ Versuche es noch einmal.




In der Qbo-App kannst du alle an einer Maschine geplanten Zubereitungen einsehen, löschen und die Reihenfolge der Zubereitungen auf der Maschine verändern.

### Geplante Zubereitungen einsehen

- ▷ Öffne ggf. die Qbo-App.
- ▷ Tippe unten auf  **Maschine**.
- ▷ Wähle deine Maschine aus.
- ▷ Tippe auf **Getränke und Planungen**.

Deine geplanten Getränke findest du unter „Planungen“.

- ▷ Tippe auf  neben deinem geplanten Getränk, um die Zubereitungszeit anzuzeigen zu lassen.

### Geplante Zubereitungen löschen iOS

- ▷ Wische in dem Menü von rechts nach links über das zu löschende Getränk.

### Android

- ▷ Wische in dem Menü von rechts nach links oder von links nach rechts über das zu löschende Getränk.