




LED-es teamécsesek



hu **Üzembe helyezés, használat és biztonság**

Biztonsági előírások




- Nem gyerekjáték! A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben gombelemek találhatóak. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ezért mind az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezése közben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyt a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet haladéktalanul mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználódott elemet a termékből. Így elkerülhetők az elemből kifolyt sav által okozott károk.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- A LED-es teamécseket óvja nedvességtől és hőtől. Óvja extrém lökésektől és ütődésektől is.

Használat

A LED-es teamécses üzembe helyezése



- ▷ Húzza ki óvatosan a szigetelőszalagot az elemtartóból. Ehhez szükség esetén nyissa fel az elemtartót, az következőkben leírtak szerint.

LED-es teamécses be- és kikapcsolása

- ▷ A bekapcsoláshoz tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
- ▷ A kikapcsoláshoz tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.

be-/kikapcsoló

érintkező



Elemcsere

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb az **OFF** pozícióban áll.
2. Nyomja oldalra az elemtartó fedelén található fület, és emelje le a fedelet.
3. Vegye ki az elhasznált elemet az elemtartóból
4. Tolja be az új elemet a pozitív (+) pólusával felfelé, az elemtartó oldalán található érintkező alá.
5. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell: 348 988 (fehér)
348 989 (piros)

Elem: mécsesenként 1 db CR2032 / 3 V típusú

Izzó: mécsesenként 1 LED



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

348 988 (fehér)

348 989 (piros)

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a már behelyezett elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.