


Solární venkovní svítidlo



Vážení zákazníci,

toto nové solární venkovní svítidlo se postará o působivé osvětlení. Můžete nastavit, jestli má svítit trvale teplé bílé světlo nebo červené, zelené nebo modré světlo.

Jakmile se setmí, LED dioda ve venkovním svítidle se automaticky zapne a při dostatečném jasu se následující den ráno zase vypne.

V solárním venkovním svítidle jsou vloženy akumulátory, které ukládají energii zachycenou integrovaným solárním modulem a přeměňují ji na proud. Solární venkovní svítidlo tak svítí i po delších fázích špatného počasí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární venkovní svítidlo slouží k dekoračním účelům a ne k osvětlování místnosti. Je vhodné ke stálému používání venku. Je určeno k soukromému použití a není vhodné ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Bodec k zapíchnutí do země udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí.

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Opravy přístroje nechte provádět pouze v odborném servisu nebo servisním centru.

POZOR na věcné škody

- Solární venkovní svítidlo je vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Solární venkovní svítidlo však neponořujte do vody.
- Solární venkovní svítidlo nikdy neumísťujte do prohlubní a údolí, ve kterých se může držet voda.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby ze solárního venkovního svítidla mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.

- Solární modul se nachází uvnitř svítidla. Solární venkovní svítidlo nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED diodu není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Solární venkovní svítidlo je vhodné pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste svítidlo domů, protože jinak se může poškodit.

Přehled (rozsah dodávky)



Použití


Vybalení

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Přípevnění bodce k zapíchnutí do země




Venkovní svítidlo můžete postavit také bez použití bodce k zapíchnutí do země.



- ▷ Bodce k zapíchnutí do země připevněte pomocí dodaných tří šroubů.


Zapnutí a vypnutí solárního venkovního svítidla se střídajícími se barvami nebo trvalým svícením jedné barvy



- ▷ K zapnutí LED diody stiskněte 1x tlačítko střídání barev na spodní straně - LED dioda bude svítit a přitom se budou střídát barvy.
 - Když se začne stmívat, svítidlo se zapne.
 - Když se začne rozednívat, svítidlo se vypne.
- ▷ Pokud chcete přepnout svítidlo tak, aby trvale svítila pouze jedna barva, stiskněte znovu tlačítko střídání barev - barva trvalého světla odpovídá té barvě, která během střídání barev svítila v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko střídání barev.
- ▷ K vypnutí LED diody stiskněte tlačítko střídání barev ještě jednou. Při dostatečném jasu se akumulátory budou nadále nabíjet.

Volba místa k umístění solárního svítidla

Solární venkovní svítidlo není závislé na zdroji elektrické energie. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:



- Solární venkovní svítidlo postavte na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu svitu.
- Neumisťujte solární venkovní svítidlo na místa, která jsou úplně nebo z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární venkovní svítidlo neumisťujte na severní stranu budovy. Zde není přes den dostatek slunečního světla.

- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářiči u vjezdů do garáže apod. Myslete na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.

Nabíjení akumulátorů

- Akumulátory se nabíjejí pouze tehdy, když je solární venkovní svítidlo umístěno na slunném místě solárním modulem směrem nahoru.
 - V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátory zcela nabije.
 - V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akumulátory nebudou dostatečně nabity. Pak můžete postupovat následovně:
 - a) Svítidlo na několik dnů vypněte. Akumulátory se nabíjejí i tehdy, když je LED dioda vypnutá.
 - b) Nechte svítidlo nabít pod rozsvíceným světlem v místnosti. Zachovávejte minimální odstup od hořlavých materiálů uvedený na světle v místnosti.
- Solární modul nelze nabíjet pod úspornou žárovkou nebo zářivkou.**

Výměna akumulátorů




VÝSTRAHA

před poraněním

- Solární venkovní svítidlo nepoužívejte s normálními bateriemi, které nelze dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akumulátory jsou určeny pro dlouhodobý provoz. Pokud je však používáte velmi dlouhou dobu, může být zapotřebí je vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.



1. Uvolněte všechny čtyři šrouby krytu přihrádky na akumulátory pomocí křížového šroubováku.
2. Odejměte víko přihrádky na akumulátory.
3. Stiskněte zaskávací výstupky na zástrčce starého akupacku směrem k sobě a vytáhněte zástrčku. Pokud bude nutno, vezměte si na pomoc ploché kleště.
4. Zastrčte zástrčku nového akupacku. Nový akupack můžete objednat v servisním centru Tchibo (viz kapitola „Záruka“).
5. Kryt přihrádky na akumulátory opět správně nasadte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět zašroubujte.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Když bude třeba, otřete svítidlo mírně navlhčeným hadříkem.

Technické parametry


Model: 370 821

Napájení

Solární modul: 5 V, 1,5 W

Akumulátor: 3 x 1,2 NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Ochrana proti
stříkající vodě: IPX4

Třída ochrany: III 

Osvětlovací prostředky: LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

Solární venkovní svítidlo nesvítí.	<ul style="list-style-type: none">• Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na solární venkovní svítidlo nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Solární venkovní svítidlo případně přemístěte.• Jsou akumulátory plně nabité? Viz kapitola „Použití“.
Vadná LED dioda.	<ul style="list-style-type: none">• LED diodu nelze vyměnit.
Solární venkovní svítidlo svítí pouze slabě.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulátory nejsou plně nabité nebo jsou opotřebované; svítidlo na několik dní vypněte anebo nabijte pod rozsvíceným světlem v místnosti. Pokud nedojde ke zlepšení, případně vyměňte akumulátory. Viz kapitola „Výměna akumulátorů“.
Výkon kolísá v závislosti na ročním období.	<ul style="list-style-type: none">• To je podmíněno povětrnostními podmínkami a není to na závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vložené akumulátory jsou vyrobené z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, které jsou označeny tímto symbolem a také **vybité akumulátory/baterie** se nesmějí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/baterie** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

TCHIBO REPAIR CENTER SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
NĚMECKO



800 090 460
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 370 821



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 370 821

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

