




Kosmetické zrcadlo s LED



Vážení zákazníci,

toto nové kosmetické zrcadlo je opatřeno odnímatelným detailním zrcátkem s desetinásobným zvětšením.

16 jasných LED zajišťuje optimální osvětlení. Rozsvítit, zhasnout nebo ztlumit je můžete prostřednictvím praktické dotykové funkce.

Zrcadlo můžete naklápět v rozsahu 120°, což umožňuje jeho nastavení přesně tak, jak potřebujete.

Podstavec můžete použít jako odkládací plochu.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.

Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.

Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

• Chraňte baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční světlo). Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.

• V případě potřeby před vložením baterie do přístroje očistěte kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).


• Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

• Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.


• Stavějte výrobek vždy tak, aby nemohl spadnout. Nebezpečí poranění rozbitým sklem.

Přehled (rozsah dodávky)




Uvedení do provozu

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odejměte víko přihrádky na baterie.



3. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Nasadíte víko přihrádky na baterie zpět a přitlačte jej tak, aby slyšitelně a citelně zacvaklo na místo.



5. Zasuňte stojan kosmetického zrcadla do otvoru v podstavci a zatlačte jej dovnitř tak, aby slyšitelně a citelně zapadl na místo.

Detailní zrcátko můžete volitelně připnout na zrcadlovou plochu.

- ▷ Jednoduše je přitlačte na místo tam, kde Vám to vyhovuje. Tlačte, pokud možno, na rám zrcátka, abyste nevytvořili na zrcadlové ploše otisky prstů.
- ▷ Když chcete detailní zrcátko odstranit, odtáhněte ho opatrně ze zrcadlové plochy.

Pokyny pro přísavky:


Přísavky drží lépe na čistém, suchém, odmaštěném a hladkém podkladu. Také přísavky musí být čisté.

Občas přísavky dotlačte, aby se neuvolňovaly.

Pokud by se stalo, že detailní zrcátko odpadne, očistěte zrcadlovou plochu a přísavky, pečlivě je osušte a znovu detailní zrcátko přitiskněte.


Použití

Zapnutí



1. Přístroj zapnete přepnutím kolébkového vypínače na jeho zadní straně do polohy **I**.
2. LED diody můžete rozsvítit ťuknutím na vypínač na zrcadlové ploše přístroje.

Ztlumení



- ▷ Stiskněte vypínač na zrcadlové ploše a podržte jej stisknutý tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadovaného jasu.


LED diody se ztlumí.

- ▷ Znovu stiskněte tlačítko na zrcadlové ploše a podržte jej stisknuté.

LED diody se rozjasní.

Když LED diody vypnete a opět zapnete, budou svítit opět s plným výkonem.

Nastavení zrcadla



- ▷ Natočte zrcadlo do požadované polohy.

Zrcadlo lze natáčet v rozsahu 120°.

Vypnutí

1. LED diody můžete zhasnout ťuknutím na vypínač na zrcadlové ploše přístroje.

Při dalším zapnutí mají LED diody opět plný výkon.

2. Přístroj vypnete přepnutím kolébkového vypínače na jeho zadní straně do polohy **O**.

Čištění

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

1. Vypněte přístroj a vyjměte baterie.
2. Očistěte zrcadlovou plochu a ostatní povrchy mírně navlčeným hadříkem a pak je otřete suchým hadříkem.
3. Vložte baterie zpět.

Technické parametry

Model: 365 611
Baterie: 4x LR6 (AA)/1,5 V
Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku:

365 611
