




LED duvar makyaj aynası



tr Montaj ve kullanım

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Makyaj aynasını ve USB şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara batırmayın. Ürüne su sıçramamasına ve damlamamasına da özen gösterin.
- Makyaj aynasının ıslanması durumunda, şarj etmek için yeniden bir USB bağlantı yuvasına veya elektrik adaptörüne bağlamadan önce iyice kurumasını sağlayın.
- Aynanın kendisinde veya USB şarj kablosunda gözle görülür hasarlar mevcut ise makyaj aynasının LED aydınlatmasını çalıştırmayın.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- Aynanın priz bağlantısını yaparken elektrik adaptörünü prizden çekin, ...
 - ... aynayı temizlemeden önce,
 - ... fırtına durumunda,
 - ... işletim sırasında arızalar ortaya çıakrsa veya
 - ... aynayı çıkarmadan önce.

Kablodan deęil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin. Elektrik adaptöründe veya aynanın başka parçalarında hasar varsa aynayı elektrik şebeke-sine bağlamayın.

Yaralanma UYARISI

- Makyaj aynasının aydınlatması patlama riskli alanlarda kullanılmamalıdır.
- Ayna camı, kırılabilir malzemeden üretilmiştir. Kırılma ve buna baęlı olarak yaralanma tehlikesi vardır!
- Üründe bir lityum iyon şarjlı pil bulunur. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Üründeki şarjlı pilin müşteri tarafından deęiştirilmesine ya da sökülmesine izin verilmez. Şarjlı pillerin kurallara aykırı şekilde sökülmesi durumunda patlama tehlikesi oluşur. Şarjlı pil arızalıysa bir yetkili servise başvurun veya ürünü yerel yönetmeliklere göre imha edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Ürünle birlikte teslim edilen montaj malzemesi sağlam duvarlar için uygundur. Duvara monte etmeden önce, mağazalardan duvarınız için uygun montaj malzemesi hakkında bilgi alın ve gerekirse deęiştirin.
- Dübел deliklerini delerken, duvarın içindeki akım hatlarının veya boruların hasar görmemesine dikkat edin.
- USB şarj kablosunu bir USB baęlantı yuvasına veya bir elektrik adaptörüne bağlamadan önce kabloyu mutlaka makyaj aynasına bağlayın.
- Makyaj aynasını döndürerek açarken ya da kapatırken deve boynunu bir elinizle sıkıca tutun, aksi halde duvar tutucusuna çok fazla kuvvet uygulanır.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Çok uzun kullanım ömründen dolayı entegre ışıklı diyotların deęiştirilmesi gerekli deęildir. LED'ler deęiştirilemez ve deęiştirilmemelidir.


Genel bakış (ambalaj içeriği)

LED Makyaj aynası

Etrafını
çevreleyen
LED aydınlatma

Etrafını
çevreleyen
LED aydınlatma

Açma/kapama şalteri




Kapağın altında:
USB şarj kablosu
ve şarj kontrol lamba-
sının bağlantı yuvası


Deveboynu

Montaj plakası

Açma/kapama şalteri




Kelepçe



Montaj malzemesi



USB şarj kablosu




Kullanım

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam şarj edin.

i Montaj yerinin yakınında bir priz yoksa aynayı deveboynunda da çevirebilir ve başka bir yerde şarj edebilirsiniz.

Normal kullanım sırasında aynanın yanlışlıkla çözülmemesi gerektiği için bu şekilde daha zor çalışacaktır. Döndürürken ve tekrar açarken deveboynunu bir elinizle sıkıca tutun, bu sayede duvar tutucusuna çok fazla kuvvet uygulanmaz.



1. Kapağı açın.
2. USB şarj kablosunun bir ucunu makyaj aynasının bağlantı yuvasına, diğer ucunu da bir USB bağlantı yuvasına veya elektrik adaptörüne 5V/2A takın (teslimat kapsamına dahil değildir). Şarj kontrol lambası kırmızı yanar.
3. Şarj işleminden sonra USB şarj kablosunu çekin. Kapağı mutlaka tekrar önceki konumuna gelecek şekilde bastırın, aksi halde aynayı su sıçramasından koruyamazsınız.

Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yakl. 4 saat sürer.

Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası söner.


Tamamen şarj olmuş şarjlı pil ile işletim süresi yakl. 6 saat sürer.

Açma/kapama


Aynanın bir tarafında 3 kat büyütme bulunur, diğer tarafında büyütme bulunmaz. Her iki tarafta da çepeçevre LED bulunur.

- ▷ LED aydınlatmasının açılması veya kapatılması için ilgili açma/kapatma şalterine basın.


Duvar montajı




1. LED makyaj aynasını monte etmek istediğiniz yere montaj plakasını tutun ve deliklerin yerini işaretleyin.



2. Dübelller için delikleri açın ve deve boynunu birlikte teslim edilen vidalar ve dübellerle duvara sabitleyin.



3. Kelepçeyi deveboynu üzerinden montaj plakasına itin.



4. Aynayı deveboynu üzerine döndürün. Bunu yaparken duvar tutucusuna çok fazla yüklenmemek için deveboynunu elinizle iyice tutun.

Temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi



- Temizlemeden önce elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Makyaj aynasını ve USB şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara batırmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

- ▷ Aynayı temiz suyla ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin (örn. mikro elyaf veya pamuklu) ve kuru bir bezle kurulayın. Cam temizleyici kullanmayın, aynayı zamanla "kör" duruma getirir.

Teknik bilgiler

Model:	367 465
Şarjlı pil:	Lityum iyon şarjlı pil 3,7 V  2000 mAh (değiştirilemez)
Şarj süresi:	yakl. 4 saat
Çalışma süresi	yakl. 6 saat
USB bağlantısı:	5V  2000 mA +/- %10
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40°C



İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar** ve **boş şarjlı piller/piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde **boş şarjlı pilleri/pilleri** beldenizdeki veya belediye-nizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kapla-rına bırakmakla yükümlüsünüz.



DİKKAT! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 367 465



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar