




Napelemes bokor LED-es levelekkel



hu **Használati útmutató és jótállási jegy**

Tartalom

2	Biztonsági előírások	11	Üzemzavar / Hibaelhárítás
5	Termékrajz (tartozékok)	12	Tisztítás
6	Összeszerelés	12	Hulladékkezelés
6	Elhelyezés	13	Műszaki adatok
7	Használat	14	Garanciális feltételek
8	Akkumulátor csomag feltöltése	16	Jótállási jegy
9	Akkumulátor csomag kiszérése / cseréje		



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes bokor LED-es levelekkel dekorációs célokra szolgál, nem pedig helyiségek megvilágítására. Állandó kültéri használatra alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A fölbe szúrható karót gyermekektől tartsa távol.
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne, és ne gabalyodjon bele.

FIGYELEM - anyagi károk

- A terméket kültéri használatra tervezték és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Ennek ellenére a terméket ne merítse vízbe. Ne helyezze a napelemes modult olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.

- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A napelemes modult ne ragassza le, fedje le vagy fesse be.
- A napelemes modul alján található nyílásokat hagyja mindig szabadon, hogy adott esetben az esővíz, illetve a lecsapódott pára elfolyhasson.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. Ne próbálja meg eltávolítani a LED-ernyőket sem.
- A termék kültéren kb. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, mert különben megromolódhat.

Termékrajz (tartozékok)

ON / OFF

be-/kikapcsoló gomb

napelemes
modul

vízvezető
nyílás

golyócsukló

földbe szúrható karó

napelemes bokor
LED-es levelekkel

csatlakozóaljzat

csatlakozódugó

takaróanya


csatlakozókábel

földbe szúrható
karó

Összeszerelés

1. A „Termékrajz” fejezetben ábrázolt módon állítsa össze a napelemes modul földbe szórható karóját.
2. Csavarja a karót a napelemes modulra.
3. A „Termékrajz” fejezetben ábrázolt módon csatlakoztassa a napelemes modult a napelemes bokorhoz. Húzza meg a takaróanyát.
4. Nyomja a földbe a napelemes modult a karóval.
5. A „Termékrajz” fejezetben ábrázolt módon helyezze fel a földbe szúrható karót a napelemes bokorra.

6.



Úgy állítsa be a napelemes modult, hogy lehetőség szerint sok fény érje.

Elhelyezés


A napelemes bokor áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban a napelemes bokornak szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Helyezze a napelemes modult egy napos helyre. Válasszon olyan helyet, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.

- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (pl. fák, tetőgerinc stb.)
A napelemes modult ne az épület északi oldalán helyezze el. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulra, mint pl. a kocsibeállítót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.
- A napelemes modul és a napelemes bokor földbe szúrható karóit lehetőleg mélyen nyomja bele a szilárd földbe, hogy a napelemes modul és bokor erős szélben se boruljanak fel.

Használat


- ▷ A napelemes bokor aktiválásához tolja a napelemes modul alján, a gumiborítás alatt található be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.



Ez az alapbeállítás, amelyben a termék teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezd sötétedni, a LED-es levelek bekapcsolnak.
- Amint elkezd világosodni, a LED-es levelek kikapcsolnak.

- ▷ Szükség esetén a a termék kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.



A napelemes bokor most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátorok továbbra is töltődnek.

Akkumulátor csomag feltöltése

- Ügyeljen arra, hogy a napelemes modult lehetőség szerint sok fény érje. Szükség esetén állítsa be újra a napelemes modult.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is telhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátor csomagot.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor csomag nem tudnak megfelelően feltöltődni. Ilyenkor a következőképpen járjon el:
 - a) Néhány napra kapcsolja ki a terméket. Az akkumulátor csomag akkor is töltődik, amikor a termék ki van kapcsolva.
 - b) Töltse fel a napelemes modult bekapcsolt szobalámpa alatt, azaz hagyományos izzó vagy halogén lámpa alatt. Tartsa be a szobalámpán megadott minimális távolságot a gyúlékony anyagoktól.

A napelemes modul nem tölthető energiatakarékos lámpa vagy fénycső alatt.

Akkumulátor csomag kiszérése / cseréje




VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!


FIGYELEM - anyagi károk

A 4 csavar és maga a napelemes modul is tömítőgyűrűvel van ellátva. Győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrűk tiszták és megfelelően helyezkednek el, ezzel biztosítva a vízállóságot.


Az akkumulátor csomagot hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor csomag cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.



1. Csavarja le a napelemes modult a földre szúrható karóról.
 2. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.
 3. Csillagcsavarhúzó segítségével csavarja ki a napelemes modul alján található csavarokat, és óvatosan távolítsa el a hátlapot. Szükség esetén lapos csavarhúzó segítségével nyissa fel a napelemes modult.
- Ekkor ügyeljen arra, hogy ne szakítson el egy vezetékét se!



4. Húzza ki az akkumulátor csomag dugóját. Szükség esetén használjon laposfogót.
5. Helyezze be az új akkumulátor csomagot. Ha új akkumulátor csomagora van szüksége, kérjük forduljon a kereskedőhöz.



6. Helyezze vissza a napelemes modulra a hátlapot, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a napelemes modul tömítése, valamint a csavarok tömítőgyűrűi megfelelően helyezkedjenek el.
7. A termék ismételt bekapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot ismét az **ON**-ra.

8. Rögzítse újra a napelemes modult a földbe szúrható karóra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A LED-es levelek nem világítanak.	<ul style="list-style-type: none">• Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a napelemes modult. Szükség esetén helyezze máshova.• Elegendő fényt kap a napelemes modul? Ha szükséges állítsa be újra a napelemes modult, esetleg helyezze máshova.• Nincsen teljesen feltöltve az akkumulátor csomag? Néhány napra kapcsolja ki a napelemes bokrorot, hogy az akkumulátor csomag teljesen feltöltődjön. Esetleg töltsse fel a napelemes modult egy bekapcsolt szobalámpa alatt.
A LED-es levelek csak halványan világítanak.	<ul style="list-style-type: none">• Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor csomag? Néhány napra kapcsolja ki a napelemes bokrorot, hogy az akkumulátor csomag teljesen feltöltődjön. Esetleg töltsse fel a napelemes modult egy bekapcsolt szobalámpa alatt.
A LED meg- hibásodott.	<ul style="list-style-type: none">• A LED-eket nem lehet kicserélni.
A teljesítmény az évszaktól függően ingadozik.	<ul style="list-style-type: none">• Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- ▷ Ha szükséges a napelemes bokrot és a napelemes modult egy kissé megnedvesített kendővel törölje le.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és az akkumulátor csomag értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az **elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Az „Akkumulátor csomag kiszerelese / cseréje” fejezetben leírtak alapján szerelje ki az akkumulátort, és az akkumulátor csomagot és a készüléket külön-külön ártalmatlanítsa.

Műszaki adatok


Modell: 370 919

Energiaellátás

Napelemes modul: 5 V, 1 W

Akkumulátor: 3x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh

Fröccsenő víz elleni védelem: IPX4

Érintésvédelmi osztály: III 

Izzó: LED

Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.

(IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés

a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie. A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 370 919
