


Tchibo

Veilleuse à LED «Lion»



fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle veilleuse à LED, votre enfant fera de beaux rêves: la lumière qui sort par le haut du lion aidera votre enfant à s'endormir tranquillement.

Nous vous souhaitons, à vous et à votre enfant, une nuit calme et reposante.



www.fr.tchibo.ch/notices

L'équipe Tchibo

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez cependant soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et les risques de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour être utilisé comme veilleuse pour enfants. Il n'est pas prévu pour l'éclairage d'une pièce.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles, ordinaires ou rechargeables, peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, elles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour les recharger, vous devez les retirer de l'article.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles, ordinaires ou rechargeables.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles, ordinaires ou rechargeables.

PRUDENCE: risque de blessures et de détériorations

- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Enlevez les piles, ordinaires ou rechargeables, de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles, ordinaires ou rechargeables, à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne plongez jamais la veilleuse à LED dans l'eau et protégez-la des gouttes et projections d'eau.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Vérifiez avant toute utilisation que l'article n'est pas endommagé et qu'il fonctionne parfaitement. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Les LED montées dans la veilleuse ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Mise en service / utilisation




DANGER pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.
- Après avoir refermé le couvercle du compartiment à piles, il faut impérativement visser la vis en la serrant suffisamment, mais sans forcer.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).



1. Enlevez la veilleuse du lion en la retirant vers le haut.
2. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles et retirez le couvercle.
3. Insérez les piles fournies comme indiqué sur l'illustration ou remplacez les piles usagées par des neuves du même type (voir chapitre «Caractéristiques techniques»).

4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et vissez la vis en la serrant suffisamment, mais sans forcer.



5. Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la veilleuse en position **ON** pour allumer la veilleuse à LED (mode veille).

- ▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure de la veilleuse en position **OFF** pour éteindre **définitivement** la veilleuse à LED.

6. Remettez la veilleuse dans le lion.



- 7. La veilleuse à LED est munie d'un capteur tactile. Pour l'allumer, tapez doucement sur la veilleuse, sur le dessus du lion.

Arrêt automatique

- ▷ La veilleuse s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes de fonctionnement. Pour la rallumer, tapez à nouveau doucement sur la veilleuse, sur le dessus du lion.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- N'exposez jamais la veilleuse à LED à l'humidité et protégez-la des gouttes et des projections d'eau.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, essuyez le boîtier de la veilleuse avec un chiffon doux, légèrement humide.
- ▷ La peluche n'est pas lavable.

Caractéristiques techniques

Modèle:	345 053
Piles:	3 piles LR03(AAA)/1,5V
Agent lumineux:	LED (non amovibles)
Durée de fonctionnement:	env. 100 heures (avec 1 jeu de piles alcalines et à température ambiante)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Eliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 345 053
