



Noční světlo s LED „Lev“



CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

dopřejte svému dítěti krásné sny! Na hřbetě lvíčka svítí noční LED světlo, které mu pomůže klidně usnout.

Přejeme poklidnou noc.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Výrobek je určen jako usínací světlo pro děti. Neslouží k osvětlení.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud by došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkým poleptáním vnitřních orgánů a ke smrti.
Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, nebo že se baterie/akumulátor dostaly do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud používáte akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a v příslušné nabíječce. K nabíjení je musíte vyjmout z výrobku.
- Baterie/akumulátory smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem / výbuchem

- Běžné nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterie/akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na poranění a věcné škody

- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Baterie/akumulátory vyjměte z výrobku, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby některá baterie vytekla.
- Vyměňujte vždy všechny baterie, popř. akumulátory najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií/akumulátorů nebo baterie/akumulátory s různou kapacitou. Při vkládání baterií/akumulátorů dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Neponořujte noční LED světlo do vody. Chraňte ji i před kapající a stříkající vodou.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Pravidelně kontrolujte, že je výrobek nepoškozený a plně funkční. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- LED diody zabudované v LED nočním světle nelze vyměnit a nesmí se vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Uvedení do provozu / Použití




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života
udušením/spolknutím

- Baterie smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.
- Po zavření krytu přihrádky na baterie bezpodmínečně silou ruky dotáhněte šroub.


POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).



1. Vytáhněte noční LED světlo ze lvička.
2. Povolte šroub na víku přihrádky na baterie a víko sejměte.
3. Vložte dodané baterie tak, jak vidíte na obrázku, resp. vyměňte vybité baterie za nové stejného typu (viz kapitola „Technické parametry“).

4. Nasadte víko přihrádky na baterie zpět a silou ruky dotáhněte šroub.



5. Noční LED světlo zapnete (pohotovostní režim) posunutím vypínače na spodní straně světla směrem ke značce **ON**.

▷ Noční LED světlo můžete **trvale** vypnout posunutím vypínače na spodní straně světla směrem ke značce **OFF**.

6. Zastrčte noční LED světlo zpátky do hřbetu lvíčka.



7. Noční LED světlo je vybaveno dotykovým senzorem.
K jeho zapnutí udeřte s citem na světlo ve hřbetu lvíčka.

Automatické vypnutí

▷ Po 60 minutách provozu se světlo automaticky vypne.
Chcete-li světlo znovu zapnout, znovu udeřte s citem na světlo na lvíčkoví.

Čištění

POZOR na věcné škody

- Noční LED světlo nesmí být vystaveno žádné vlhkosti. Chraňte je i před kapající a stříkající vodou.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ V případě potřeby otřete kryt světla mírně navlhčenou měkkou utěrkou.
- ▷ Plyšové zvířátko nelze prát.

Technické parametry

Model:	345 053
Baterie:	3x LR03(AAA)/1,5V
Žárovky:	LED (pevně zabudované)
Doba provozu:	cca 100 hodin (1 sada alkalických baterií při pokojové teplotě)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 345 053
