



Tchibo

# Lampka nocna LED „Lew“



pl Instrukcja obsługi

## Drodzy Klienci!

Życzymy Państwa dziecku kolorowych snów: na górze pluszowego lwa świeci lampka nocna LED, która pomoże Państwa dziecku spokojnie zasnąć. Życzymy Państwu dobrej nocy.

**Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

### Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przechowywać instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

# Wskazówki bezpieczeństwa



## Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest jako lampka do zasypiania (nocna) dla dzieci. Nie nadaje się on do celów oświetleniowych.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

## NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii/akumulatorów może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria/akumulator może w ciągu zaledwie dwóch godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci.  
Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie/akumulatory oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria/akumulator zostały połknięte lub dostały się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i w przeznaczony do tego ładowarce. W celu naładowania należy je wyjąć z produktu.
- Baterie/akumulatory mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

## OSTRZEŻENIE przed urazami

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

## OSTRZEŻENIE przed pożarem / wybuchem

- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.

- Baterii/akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

### **UWAGA - ryzyko odniesienia obrażeń ciała i szkód materialnych**

- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- Baterie/akumulatory należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie/akumulatory. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii lub akumulatorów różnych typów, marek lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Lampki nocnej nie wolno zanurzać w wodzie. Chronić ją przed wodą kapiącą i rozpryskową.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Regularnie kontrolować, czy produkt nie jest uszkodzony i prawidłowo działa. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanych w lampkę diod LED.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

## Przygotowanie do użytkowania / użytkowanie




**NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci** - zagrożenie życia wskutek uduszenia/zakrztuszenia


- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Po zamknięciu pokrywki komory baterii konieczne dokręcić śrubkę siłą ręki.

**UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).



1. Wyciągnąć lampkę nocną z górnej części poszewki w kształcie lwa.
2. Odkręcić śrubkę na pokrywce komory baterii i zdjąć tę pokrywkę.
3. Włożyć dołączone do zestawu baterie zgodnie z rysunkiem lub wymienić zużyte baterie na nowe tego samego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
4. Nałożyć pokrywkę komory baterii i przykręcić śrubkę siłą ręki.
5. Aby włączyć lampkę nocną (tryb gotowości), przesunąć włącznik/wyłącznik na jej spodzie w kierunku **ON**.



- ▷ Aby wyłączyć lampkę nocną **na stałe**, przesunąć włącznik/ wyłącznik na jej spodzie w kierunku **OFF**.
- 6. Ponownie umieścić lampkę w górnej części poszewki w kształcie lwa.



- 7. Lampka nocna LED wyposażona jest w czujnik dotykowy. Aby włączyć lampkę, uderzyć lekko i ostrożnie w lampkę na górze poszewki w kształcie lwa.

### **Automatyczne wyłączanie lampki nocnej**

- ▷ Po 60 minutach pracy lampka wyłącza się automatycznie. W celu ponownego włączenia wystarczy jeszcze raz uderzyć lekko i ostrożnie w lampkę na górze poszewki w kształcie lwa.

## Czyszczenie

### **UWAGA** - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno narażać lampki nocnej na działanie wilgoci. Chronić urządzenie przed wodą kapiącą i rozpryskową.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć obudowę lampki lekko zwilżoną szmatką.
- ▷ Pluszowej poszewki lwa nie można prać.

---

## Dane techniczne

Model:	345 053
Baterie:	3x LR03 (AAA) / 1,5 V
Źródło światła:	dioda LED (wbudowana na stałe)
Czas działania:	ok. 100 godzin (jeden zestaw baterii alkalicznych w temperaturze pokojowej)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

---

**Numer artykułu: 345 053**

---