




## Produktinformation



SV

### Kära kund!

#### Läs informationen så att krokarna fäster perfekt på väggen:

Folien fäster på alla släta och plana ytor som t.ex. speglar och glasytor, kakel etc. Klistra inte folien över fogar eller andra ojämna ställen. Folien fäster inte på strukturerade ytor.

Folien är avsedd för permanent användning. Fäst inte hakarna på känsliga ytor om du vill ta av dem senare igen.

Underlaget måste vara fritt från damm, fett, silikon och kalk. Rengör underlaget och ta bort fett med **ren alkohol (isopropanol) eller teknisk sprit**. Bad- eller allrengöring är inte lämpliga som rengöringsmedel. Torka lätt av den rengjorda ytan och låt den sedan torka väl.

Positionera haken och tryck fast den i ca 10 sekunder. Efter ca 30 minuter trycker du fast den igen i ca 10 sekunder. Efter 24 timmar kan haken belastas till full kapacitet.

Den bästa adhesionskraften har hakarna vid temperaturer mellan 23 °C och 40 °C.

### Ditt Tchibo-team

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.se](http://www.tchibo.se)

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 93284BOX1VIII · 2017-09 · 353 138/353 160