


LED minizáhradka



Vážení zákazníci!

Vaša nová LED minizáhradka dodá vašim rastlinám svetlo na optimálny rast v interiéri. LED diódy majú také farby svetiel, že podporujú rastliny pri ich prirodzenej fotosyntéze a napriek tomu sú príjemné pre ľudský zrak. LED minizáhradka sa hodí na pestovanie a udržiavanie čerstvosti napr. bylínok a šalátov.

Ak vaše rastliny rastú, môže LED minizáhradka vďaka nastaviteľnej hlave svietidla „rásť spoločne s nimi“. Dá sa prispôbiť výške vašich rastlín.

LED minizáhradka má funkciu časovača. LED sa zapínajú automaticky na 16 hodín a následne sa na 8 hodín vypnú. Tým sa v nočných hodinách šetrí energia a simuluje sa denný/nočný rytmus rastlín.

Aby sieťový kábel neprekážal, pridali sme k baleniu káblové svorky, s ktorými môžete upevniť sieťový kábel podľa možnosti neviditeľne na LED minizáhradke.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia



LED minizáhradka je určená do suchých interiérov a nesmie sa používať v exteriéroch a vlhkých priestoroch.

Hodí sa na osvetlenie črepníkových rastlín, ako je napr. bazalka, pažitka, šalát, paradajky, sukulenty atď. LED minizáhradka sa nehodí na osvetlenie miestnosti.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nevedia rozoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri nesprávnom používaní elektrických prístrojov. Výrobok preto udržiajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Hlavu svietidla nevystavujte vlhkosti. Dbajte pri polievaní na to, aby sa žiadna odkvapnutá alebo striekajúca voda nedostala na hlavu svietidla, sieťový kábel alebo sieťovú zástrčku, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- LED minizáhradku v žiadnom prípade neumiestňujte priamo nad umývadlo, sporák alebo do blízkosti iných zdrojov tepla alebo vlhkosti.
- LED minizáhradku zastrčte iba do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky pred rozoberaním výrobku, prestavením hlavy svietidla, čistením výrobku alebo ak sa vyskytnú poruchy. Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.



- Neotvárajte priesvitný LED kryt. Nepoužívajte výrobok s poškodeným LED krytom.
- Nepoužívajte výrobok, ak hlava svietidla alebo sieťový kábel vykazujú poškodenia. Okamžite vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nevykonávajte iné zmeny na výrobku, iba tie, ktoré sú opísané v tomto návode. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred požiarom, popálením alebo inými poraneniami

- Žiarovka a hlava svietidla sa počas prevádzky môžu intenzívne zahriať. Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou žiarovky počkajte, kým hlava svietidla úplne nevychladne. Nezakrývajte hlavu svietidla a v žiadnom prípade cez ňu nevešajte predmety.

POZOR - Vecné škody





- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Výrobok čistite iba suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Nepolievajte rastliny nadmerne. V podnose LED minizáhradky by nemala trvalo stáť voda. Utrite nadmernú vodu zo zalievania suchou handrou nepúšťajúcou vlákna.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek.


Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

- LED minizáhradku nezapájajte na externý stmievač, mohla by sa tým poškodiť elektronika.
- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať. Keď dosiahnu LED diódy koniec svojej životnosti, musí byť výrobok zlikvidovaný.

- Počas búrky môže dôjsť k poškodeniu prístrojov zapojených do elektrickej siete. Počas búrky preto vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.


Zoznam dielcov




 Stačí použiť 1 - 2 káblové úchytky. Zvyšné slúžia ako náhrada.

Montáž


1



2




3




4 3x

i Samolepiace podložky pôsobia ako prísavka na všetkých hladkých, lesklých povrchoch, ako sú napr. zrkadlové a sklenené plochy, dlaždice a obkladačky, kov alebo nábytkové povrchy s melamínovou povrchovou úpravou.


Aby podložky dobre držali, musí byť podklad suchý a zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt.




5 3x




6 3x



7



8



Používanie

1. Postavte LED minizáhradku na vhodné miesto.
2. Postavte rastliny do podnosu LED minizáhradky.
3. Nastavte výšku hlavy svietidla tak, aby zostal odstup 2,5 - 5 cm medzi LED a rastlinami.
4. Zapojte zástrčku do zásuvky.
5. Zapnite LED minizáhradku.




LED minizáhradka má **funkciu časovača**.

LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:

zapnuté: 16 hodín


vypnuté: 18 hodín

zapnuté: 16 hodín atď.



Dbajte na to, aby sa neprekročil odstup 2,5 - 5 cm. Nastavte hlavu svietidla vyššie, ak rastliny rastú alebo ostrihajte rastliny. Takto zabránite poškodeniu rastlín.

Technické údaje

Model:	389 641
Sieťové napätie:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	II 
Druh krytia:	IP20 (ochrana pred cudzími telesami > 12 mm)
Výkon:	20 W
Vyžarovací uhol:	120°
Svetelný výkon:	1125 lúmenov
Fotónový tok:	160 $\mu\text{mol/s/m}^2$
Teplota farby (correlated color temperature):	3500 K
Doba prevádzky:	25 000 hodín
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk



V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Číslo výrobku: 389 641