

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

LED çok fonksiyonlu lamba, kuru iç mekanlarda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, monte edilmesi için küçük parçalar (cıvatalar) ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu nedenle ürünü monte ederken çocukları uzak tutun.
- Ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri/şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Pilin/şarjlı pilin yutularak ya da başka yollardan vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma UYARISI

- Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın.
Bu, gözlere hasar verebilir.
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

- Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Böylece pillerin akarak cihaza zarar vermesini önlemiş olursunuz.
- Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasite-deki pilleri bir arada kullanmayın.
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.
- Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun. Aşırı çarpmalardan ve darbelerden kaçının.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Tutucu, tesa® yapıştırma şeridi ile istenilen yere iyice yapışması için, alt taban yapıştırmadan önce kuru, tozdan, yağdan, silikon-dan ve kireçten arındırılmış olmalıdır. Alt taban ayrıca sağlam, düz ve yeterli derecede taşıma gücüne sahip olmalıdır. Düz olmayan ve pürüzlü yüzeyler alt taban olarak uygun değildir.
- Tesa® yapıştırma şeritleri bir defalık kullanım için ön görülmüştür. 40 °C'den fazla sürekli olan sıcaklıklar tesa® yapıştırma şeridinin tutma gücünü azaltır. -15 °C'nin altındaki sıcaklıklar için tesa® yapıştırma şeridi uygun değildir.
- Bu tesa® yapışkan bantları yakl. 24 saat sonra tam yapıştırma kuvvetine ulaşır. Tutucuya zamanından önce yüklenmeyin.
- Birlikte teslim edilen montaj malzemesi dolaplara montaj için uygundur.
- Tutucuyu sabitlerken, LED çok fonksiyonlu lamba aşağıya düştüğünde hiçbir şeyin hasar görmemesine dikkat edin.


- Tutucuyu tekrar çıkarırsanız, alt tabanda yapıştırıcı kalıntılarının olabileceğini göz ardı etmeyin. Bunlar, çoğu zaman uygun ve düz alt tabanlardan parmaklar ile kazınabilir. Dikkate alınmalıdır: Boyanmış olan alt tabanlarda boya da çıkabilir!
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar


Pilleri yerleştirme / değiştirme

1.




Kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin.

2.




3.




Tutucunun takılması

Tutucuyu kolayca tesa® yapıştırma şeridi ile veya beraberinde gönderilen cıvatalar ile sabitleyebilirsiniz.


Yapıştırma




Vidalama




LED lambanın yerleştirilmesi




LED çok fonksiyonlu lamba bir hareket sensörüyle donatılmıştır.



Hareket sensörü, 110° açıyla 3 m mesafeye kadar olan hareketleri algılayabilir ve ardından LED ışığı açabilir.




LED lambanın dışarı çıkarılması



Önerimiz: LED lambayı, tutucudan çıkardığınızda fener olarak da kullanabilirsiniz.

Açma/kapama



ON = LED'ler sürekli açık.

AUTO = LED'ler yaklaşık 30 saniye sonra yanar ve hareket sensörü hiç bir hareket algılamadığı vakit otomatik olarak söner. Hareket sensörü tekrardan bir hareket algıladığında, LED'ler yeniden yaklaşık 30 saniye yanar.

OFF = LED'ler sürekli kapalı.

Teknik bilgiler

Model:	384 559
Piller:	3 adet LR03 (AAA)/1,5V
Koruma sınıfı:	III 
Belirleme açısı:	yakl. 110°
Sensör	
etki mesafesi:	yakl. 3 m
Yanma süresi:	yakl. 30 saniye
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany,	
www.tchibo.com.tr	
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe	
teknik ve dizayn değişikliği	
yapma hakkımız saklıdır.	



İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 384 559