



Titreşim masajlı ense yastığı

tr Kullanım Kılavuzu

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Titreşim masajlı ense yastığı kişinin kendisine masaj yapması üzerine tasarlanmıştır ve iyi hissi arttırabilir.

Ense yastığı kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Klinik, masaj salonu, güzellik salonu vb. için uygun değildir. Masaj cihazı tıbbi bir cihaz değildir ve ağrıya müdahale için kullanılmaz.

Tereddüt ettiğiniz veya emin olmadığınız durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışın.

• Ürünü yalnızca ...

... vücudun dış kısmında.

... amacı dahilinde ve bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın. Her uygunsuz kullanım tehlikeli olabilir!

Çocuklar için TEHLİKE

• Bu cihaz 14 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve bakım çocuklar tarafından gözetimsiz biçimde yapılmamalıdır.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

• Ürün oyuncak değildir. Çocuklardan uzak tutun.

Sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hasarları önlemek için aşağıdaki durumlarda cihazın kesinlikle kullanılmaması önerilir:

Ürünü şu durumlarda kullanmayın:

... Boyun bölgesinde fıtık varsa.

... Omurga bölgesini kapsayan hastalık derecesindeki değişimler varsa.

... Hamilelik süresince.

... Masaj yapmak istediğiniz bölgede yaralanmaya bağlı bir değişiklik veya yaralanma varsa (örn. burkulmalarda, iltihaplanmalarda, açık yaralarda, bel fıtığı vb.).

... Algılama kabiliyetinin sınırlandırılmasına neden olan maddelerin alınmasından sonra (ör. ağrı hafifletici ilaçlar, alkol).

... Gözlerde, gözlere yakın yerlerde, gırtlak üzerinde, kemik veya eklemlerde, genital veya böbrek bölgesinde veya diğer çok hassas bölgelerde.

... Yatarken.

... yemekten yarım saat önce veya sonra.

... hayvanlarda.

... Cihazda gözle görülür bir hasar olması durumunda.

Cihazın kullanmadan önce ve özellikle şu durumlarda doktorunuza danışın ...

... Ağır bir hastalığınız varsa veya bir ameliyat geçirdiyse.

... Kalp pili, implant veya diğer yardımcı gereçlerden kullanıyorsanız.

... normal tansiyonun altında veya yüksek ateşiniz varsa.

... Tromboz durumunda.

... Diyabetiniz varsa.

... Sebebi belirlenemeyen ağrılarınız olduğunda.



• Bir masaj 15 dakikadan uzun sürmemelidir.

Uzun bir masaj süresi kasların aşırı uyarılmasına sebep olabilir.

Bazı durumlarda kasların gevşemesi yerine kasılmasına neden olabilir.

• Kullanım esnasında ağrılar veya cilt yüzeyi üzerinde kızarıklıklar meydana gelirse, derhal masajı sonlandırın ve ürünü kullanmaya devam etmeyin.

Güvenli kullanım için aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

• Örn. çengelli iğne gibi sivri ve keskin nesnelere ürüne batırılmamalıdır.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bir arıza veya hasar durumunda ürün kalifiye uzman servis tarafından onarılmalıdır.

• Ürün açıkken asla gözetimsiz bırakmayın.

Yangın/patlama UYARISI

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. Ürün suya düşerse, devamında kullanılamaz.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT - Hafif yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

• Ürünü nemden koruyun. Suya veya başka sıvılara daldırmayın.

• Ürünü bir örtünün altında kullanmayın. Cihaz ısınabilir.

• Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.

• Cihazın üzerine oturmayın! Üzerine ağır maddeler de konmamalıdır. Bu durumda zarar görür.

• Pilleri ve ürünü aşırı sıcaktan koruyun. Ocak veya fırın gibi ısı kaynaklarına yeterince mesafe bırakın.


• Pilleri, enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın.

• Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Pilleri yerleştirme



1. Yastık kılıfındaki fermuarı açın.
2. PİL yuvasını çıkarın.
3. Pilleri, pil bölmesindeki resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.
4. PİL yuvasını yeniden sünger boşluğun içine yerleştirin.
5. Fermuarı kapatın.

Kullanım



1. Ense yastığını enseye sarın.
Alternatif olarak sırt ile ense yastığına yaslanabilir veya ense yastığını masaj yapmak istediğiniz vücut kısmına tutabilirsiniz (örn. uyluğun alt kısmı).
2. Açma/kapama şalterine (bkz. ok)
... 1x kez bastığınızda titreşim masajı açılır.
... 2x kez bastığınızda yoğunluğu artar.
... 3x kez bastığınızda titreşim masajı kapanır.

Bakım

- ▷ Kılıf çıkarılabilir ve el ile lavaboda yıkanabilir. Dikili olan etiketine dikkat edin.
- ▷ Kılıfı oda sıcaklığında iyice kurutun. Saç kurutma makinesi kullanmayın, kılıfı bir ısıtıcının vb. üzerine yerleştirmeyin. Kılıfı yalnızca iyice kuruduktan sonra iç kısmının üzerine geçirin.
- ▷ İç kısmı **YIKANAMAZ!**

Sorun / Çözüm

Ürün açılmıyor.

- Piller bitmiş mi?
- Piller doğru yerleştirildi mi? Pilin kutuplarına (+/-) dikkat edin.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlü-sünüz.

Teknik bilgiler

Model:	393 043
Piller:	2 adet LR6(AA)/1,5 V
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Üst malzeme:	%100 Polyester

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün numarası:

393 043