




LED-lådlampor

Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av två timmar och till dödsfall.

Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.

- Håll smådelar (magneter) som kan sväljas och förpackningsmaterial borta från barn. De utgör bl.a. en kvävningrisk! Du bör genast uppsöka läkarvård om en magnet har svalts eller andats in. Om magneter sväljs kan detta leda till allvarliga skador.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Ta ut batterierna direkt när de är förbrukade.
Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka. Ersätt alltid samtliga batterier på samma gång. Använd inte olika batterityper eller batterimärken, eller batterier med olika kapacitet. Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Lysdioderna (LED) har en extremt lång livslängd, det betyder att de inte behöver bytas. De varken kan eller får bytas. Lysdioderna är fast monterade i lamporna. De kan skadas när lamporna öppnas.
- Skydda lamporna mot fukt och stark värme.
Undvik hårda stötar och slag.
- Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning!
- Håll kort med magnetremsa som t.ex. kreditkort, betalkort borta från magneten. Magnetremsan kan skadas. Håll även magneterna borta från magnetiska lagringsmedier och alla apparater som kan påverkas eller vars funktion kan försämrans av magnetism.

Avfallshantering

Produkten, förpackningen och de bifogade batterierna är tillverkade av högkvalitativa material, som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön. Avfallssortera **förpackningen**. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkter, märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna! Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras.

Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.




Laddbara och icke laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.

Börja använda produkten


1. Lägg i de bifogade batterierna på det sätt som beskrivs i kapitlet "Byta ut batterier".

Du kan fästa lampan i lådfronten eller på lådans sida. Klisterytornas underlag måste vara rent, fettfritt och plant.





- Sensorn måste peka mot magneterna.



När lådan är stängd får avståndet mellan lampan och magneten inte vara större än 1,5 cm.

Testa i vilken position magneten tänd resp. släcker lampan innan du fäster den.

2. Ta bort skyddsremsan från lådlampans klisterremsa och klistra fast den i lådan.
3. Ta bort skyddsremsan från magnetens klisterremsa och klistra fast den längst upp i lådöppningen.



Magneterna kan även fästas med två skruvar (ingår ej i leveransen).

Tända/släcka lådlampan


Dra ut lådan: Avståndet mellan magneten och lampan ökar och lampan tänds.

Stänga lådan: Avståndet mellan magneten och lampan minskar och lampan släcks.

Byta ut batterier


När lådlampans ljus blir svagare bör du byta batterierna.

1.



Dra av lampan från dess beslag.

2.



Dra av batterifacklocket och ta ur det förbrukade batteriet.

3. Lägg i det nya batteriet. Kontrollera att batteriet sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
4. Sätt tillbaka batterifacklocket.
5. Sätt lampan i beslaget igen.

Tekniska data

Modell:	353 640
Batterier:	1x LR03 (AAA)/1,5 V
Belysning:	LED-dioder
Omgivningstemperatur:	+10 till +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se



Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 353 640