




Ważne wskazówki



- Taśma klejąca nadaje się do naklejania na wszystkie gładkie powierzchnie (np. ściany, szafy, drzwi).
- Aby taśma klejąca prawidłowo przywierała w wybranym miejscu na ścianie, podłoże musi być wolne od kurzu i kamienia oraz odtłuszczone.
- Taśma klejąca powinna być naklejona tylko jeden raz, ponieważ w przeciwnym razie warstwa klejąca nie będzie miała pełnej siły przyczepności.
- Gdy użytkownik zechce usunąć taśmę klejącą, wówczas może się okazać, że podłoże będzie trwale połączone z warstwą środka klejącego. Podczas usuwania taśmy klejącej może dojść do oderwania farby, tapety itp. wraz z odklejaną taśmą. Zalecamy uprzednie przetestowanie przyklejania i odrywania taśmy w niewidocznym miejscu.
- Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Zalecamy uprzednie przetestowanie działania tych środków w niewidocznym miejscu.
- Taśmę należy chronić przed wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kolor może ulec wyblaknięciu.

Użytkowanie

1. Ostrożnie i równomiernie odkleić początek taśmy klejącej z rolki, tak aby nie naderwać taśmy.
2. Odwinąć mały kawałek taśmy z rolki, przykleić, wygładzić.



3. Kawałek po kawałku odwijać taśmę i, zaczynając od środka, wygładzać ją w górę i w dół, tak aby nie powstawały pęcherzyki powietrza.
4. Odciąć lub oderwać taśmę klejącą i w podobny sposób, zaczynając od środka, dokleić ją mocno w górę i w dół.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.pl