

Pop-up plaj kabuđu



UV koruması: 30+
Ölçüler: yakl. 220 x 120 x 100 cm (UxGxY)
Ağırlık: yakl. 1250g
Paket ölçüsü: ø yakl. 80 cm x 3 cm
Malzeme: %100 polyester, PU kaplamalı,
fiber optik çerçeve

Teslimat kapsamı:


- 1 plaj kabuđu
- 9 toprak çivisi
- 4 gergi ipi
- 1 saklama çantası



Mutlaka okuyun!


Sökme

1




Plaj kabuğunu, tabanı size bakacak şekilde diklemesine önünüze yerleştirin.

2



Her 4 çubuğu da sol eliniz ile kavrayın ve üstteki ucu aşağıya doğru bükün.

3




Plaj kabuğunu 90° döndürün ve vücudunuza paralel olarak önünüze koyun. Lastik bant altta olmalıdır.

Sağ elinizle üst kıvrımın ortasından tutun ...






... ve kuvvetli bir şekilde dayanağa kadar aşağı ve içe bükün.



Böylece 3 daire oluşur.

Sol elinizle çubukları kuvvetli bir şekilde aşağı bastırın, sağ elinizi bırakın.


İki elinizle üstteki iki daireyi, 3 daire de yerde üst üste duracak şekilde birbirinin üstüne itin.



Tüm çubukları tutun ve plaj kabuğunu lastik bant ile sabitleyin.

Plaj kabuğunu saklama çantasına koyun.

Toprak çivilerini teslimat kapsamındaki küçük poşetin içinde saklayın.



Bakım

- Plaj kabuğunu, çantasına koyup depolamadan önce tüm parçaları iyice temizleyin.
- Çadır bezini kuru bir şekilde fırçalayın. Gerekirse nemli bir bezle de silebilirsiniz. Zor çıkan lekelerin temizlenmesinde, piyasada standart olarak sunulan çadır bakım malzemeleri kullanın.
- Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın. Plaj kabuğu, çamaşır makinesinde yıkanamaz ve kimyasal maddelerle temizlenmemelidir.
- Plaj kabuğunu düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi şekilde onarabilirsiniz.

- Plaj kabuğu saklama çantası içerisinde kuru, serin, don olmayan ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların sıcaklığına maruz bırakmayın.
- Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskimesine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir halde saklayın.

Değerli Müşterimiz!

Yeni plaj kabuğunuza önünüzde havaya atın, plaj kabuğunuz kendiliğinden kurulur.

Daha sonra da yalnızca birkaç işlemlerle çadırınızı tekrar paketeleyebilirsiniz.

Plaj kabuğu gölge yapar, rüzgardan korur ve 30+ seviyesinde UV koruması ile donanmıştır.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu ürünle bir çok güzel plaj günleri dileriz.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım amacı

Plaj kabuğu, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Plaj kabuğu, özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve profesyonel veya ticari kullanımlar için uygun değildir.

Plaj kabuğu, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.

Yalnızca izin verilen yerlerde çadır kurun.

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Özellikle küçük çocukları gergi iplerinden uzak tutun. İpe dolanıp boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / Şimşekten kaynaklanan TEHLİKE

- Çadırın yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın:
 - Ürünün yakınlarına pişirme veya ısıtma cihazları koymayın.
 - Ürünün yakınlarında açık ateş, örneğin gazyağı lambası veya mum kullanmayın.
 - Plaj kabuğunda sigara içmeyin.
- Fırtına geliyorsa, plaj kabuğunu fırtına başlamadan önce sökün.
- Plaj kabuğunu fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin. Fırtına çıkarsa çadırdan çıkın ve altında durabileceğiniz uygun bir yer arayın.

Plaj kabuğunun içindeki etiketin üzerinde yer alan uyarıları da dikkate alın:

- Ateş ve açık alevler örn. propan ocaklar bu ürünün içinde veya yakınında kullanılmamalıdır.



- Tabana veya tavanın ve arka duvarın yakınına sıcak cihazlar veya nesnelere yerleştirmeyin.

- Her zaman bu cihazların güvenlik bilgilerini dikkate alın.

- Çocuklara asla sıcak cihazların yakınına oynamalarına izin vermeyin.

- Çıkışları açık tutun.

- Alandaki yangın önlemlerini bildiğinizden emin olun.

Yaralanma UYARISI

- Gerilen gergi hatları ve çadır kazıkları nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur. Çocukları da bu konuda uyarın.
- Katlanan çadır gerilim altındadır ve bir anda açılabilir. Her zaman birlikte teslim edilen lastik bant ile emniyete alın.
- Çadırın açılmasına izin vermeden önce etrafında başka insanların, hayvanların veya kırılabilir cisimlerin bulunmadığından emin olun.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Toprak çivilerini her zaman bunun için öngörülmuş olan küçük poşette saklayın. Toprak çivilerinin sivri kenarları ve olası korozyon lekeleri tenteye hasar verebilir.
- Plaj kabuğunu depolamadan önce lekelerin veya küfün oluşmaması için tamamen kurumasını bekleyin.
- Plaj kabuğunu kurarken kaplamasına zarar vermemek için plaj kabuğunun üzerine basmayın.

Kurulum ile ilgili bilgiler

Kurulum yerinin seçimi

- Çadırı her zaman düz, eğimli olmayan zeminler üzerine kurun ve zeminde çukurlardan kaçının. Çadırın tabanına hasar verebilecek cisimleri kaldırın, örneğin dallar, sivri taşlar vb.
- Plaj kabuğunu, açık tarafı rüzgarda durmayacak şekilde kurun. Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin. Çadırı her zaman birlikte teslim edilen toprak çivileri ile sabitleyin.
- Plaj kabuğunu doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!

Kurulum

1. Plaj kabuğunu saklama çantasından çıkarın.
2. Bir elinizle çubukları tutun (çadır gerilim altındadır!) - ve diğer elinizle lastik bandı çıkarın.
3. Plaj kabuğunu 1-2 m önünüzde havaya atın (bkz. kapak resmi). Plaj kabuğu kendiliğinden açılır.
4. Plaj kabuğunu yerine yerleştirin.
5. Gergi iplerini açın ve çadırı birlikte teslim edilen toprak çivileriyle gerdiren. Daha fazla direnç elde etmek için toprak çivilerini biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.

İpucu: • Çadırı önceden deneme amaçlı bir kere kurun, örneğin bahçede veya yakınlarınızdaki bir parkta. Böylece çadırın nasıl kurulduğunu öğrenebilir ve tüm gerekli parçaların mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.

- Mümkünse gideceğiniz yerin yerel koşulları hakkında bilgi edinin. Kumlu veya taşlı zeminler için özel toprak çivileri kullanmanız veya çok rüzgarlı yerlerle çadırı daha fazla gergi ipi ile emniyete almanız önerilir.

Sökme

- Plaj kabuğunu sökmeden önce lekelerin veya küfün oluşmaması için tamamen kurumasını bekleyin. Çadırı ıslak veya nemli sökmeniz gerekirse, kuruması için en kısa sürede tekrar kurun (bkz. bu talimatların iç sayfaları).

Ürün numarası: 326 300

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr