




# Bezdrôtová nabíjacia podložka



**Návod na použitie**

## Vážení zákazníci!

Vaša nová nabíjacia podložka bazkáblovo nabije (indukčné nabíjanie) vaše zariadenie s podporou funkcie Qi – smartfón, tablet a pod. Zariadenie stačí položiť na nabíjaciú plochu a nabíjanie sa spustí automaticky.

S režimom rýchleho nabíjania, ochranou proti prebitiu a prepätiu.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

## Váš tím Tchibo



[www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody)

## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

### Účel použitia

- Nabíjacia podložka je navrhnutá na nabíjanie rôznych mobilných zariadení napájaných akumulátormi s nabíjacím napätím 5 V a podporou funkcie Qi, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, tablety a pod.
- Nabíjacia podložka je určená na súkromné použitie a nie je vhodná na komerčné účely.
- Nabíjacia podložka je určená na používanie v interiéri.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

### NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými

zariadeniami. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!

### **VAROVANIE pred prehriatím / požiarom**

- Počas nabíjania sa mobilné zariadenie zohreje. Zariadenie nezakrývajte.
- Na nabíjaciu podložku neukladajte kovové predmety. Neukladajte na ňu ani mobilné zariadenia bez podpory funkcie Qi. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Na nabíjaciu podložku ani do jej blízkosti neumiestňujte sviečky.

### **NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom**


- Používajte len USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá parametrom uvedených v „Technických údajoch“ výrobku.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť výrobok zo zásuvky.

- Do bezprostredného okolia výrobku a naň nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami (napr. vázy).
- Rešpektujte návod na obsluhu nabíjaných zariadení. Príp. vypnite nabíjané koncové zariadenie pred jeho pripojením.
- Výrobok nerozoberajte. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni.

### **POZOR - Vecné škody**

- Výrobok nevystavujte pôsobeniu otvoreného ohňa, vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a pod. Výrobok chráňte aj pred nárazmi, otrasmi a inými mechanickými vplyvmi.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál nožičiek s protišmykovou vrstvou. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## Prehľad (obsah balenia)



## Technické údaje



Model:	376 755
Vstup:	DC 5V/2A
Výstup:	DC 5V/1A
Výstupný výkon:	5 W
Frekvencia:	115 kHz
Výkon:	6,82 dB $\mu$ A/m
Teplota prostredia:	+5 až +35 °C


## Používanie



Príp. vypnite vibračný alarm mobilného zariadenia. Vibrácie by mohli zapríčiniť jeho pohyb po nabíjacej ploche a prerušiť nabíjanie.

Súčasné nabíjanie viacerých zariadení nie je možné.

Rešpektujte aj návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.




1. Nabíjaciu podložku pripojte podľa obrázka pomocou dodaného USB kábla k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) alebo k PC.

Kontrolka svieti na červeno.



2. Položte vaše zariadenie s podporou funkcie Qi do stredu nabíjacej plochy.



Nabíjanie sa spustí automaticky. Počas nabíjania zariadenia svieti kontrolka na modro.

Trvanie nabíjania závisí od kapacity akumulátora zariadenia, ktoré nabíjate.

**i** Po úplnom nabití zariadenia svieti kontrolka znovu na červeno.

- ▷ Ak sa nabíjanie nespustí automaticky, krátko vyberte zariadenie určené na nabíjanie z nabíjacej podložky a skúste to znovu.



## Poruchy / pomoc

### Zariadenie pripojené, resp. položené na nabíjanie sa nenabíja

- Je zariadenie umožňujúce Qi-nabíjanie položené na nabíjaciu plochu správne?
- Je nabíjacia podložka pripojená k elektrickej sieti? Použite USB sieťový adaptér alebo nabíjaciu podložku pripojte k počítaču.
- Pri používaní nabíjacej podložky v blízkosti silných magnetických polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory) môže dochádzať k narúšaniu nabíjania. Zmeňte miesto, prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením a nabíjacou podložkou a znova ho pripojte.

### Reset

Elektromagnetické polia v okolí nabíjacej podložky môžu mať rušivý vplyv. Ak nabíjacia podložka nefunguje správne, odpojte ju na pár sekúnd od napájacieho zdroja. Potom sa o to pokúste znovu.

## **Nabíjacia podložka nenabíja - kontrolka ďalej svieti na červeno.**

- Má nabíjané zariadenie príkon prúdu nižší ako 85 mA, a preto ho nabíjacia podložka neidentifikuje ako spotrebič?
  - ▷ Ak sa nabíjanie vhodných zariadení nespustí automaticky, krátko vyberte ho vyberte z nabíjacej podložky, prípadne vyťahnite aj zástrčku nabíjacej podložky a skúste to potom znovu.

## **Nabíjacia podložka nenabíja - kontrolka bliká na červeno**

- ▷ Nabíjacia podložka rozozná, že na nej leží cudzí predmet, ktorý nie je možné nabiť. Odstráňte cudzí predmet, následne je nabíjacia podložka znovu pripravená na nabíjanie a kontrolka prestane blikáť.

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke [www.tchibo.sk/navody](http://www.tchibo.sk/navody).  
Zadajte číslo výrobku **376 755**.

---

## Likvidácia



**Zariadenia**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)

**Číslo výrobku: 376 755**