




# LED svetlo do vody



## Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie. Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch ako aj v exteriéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Prehltutie batérií môže byť životunebezpečné.

Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltutiu gombíkovej batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť.

Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení akumulátora.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX7 (vodotesný do hĺbky 1 metra). Hlbšie potápanie by výrobok mohlo poškodiť.
- Svetlo používajte len vo vode. Iné tekutiny (olej, alkohol atď.) by mohli narušiť materiál a svetlo poškodiť.
- Chráňte výrobok pred prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Integrovaná LED sa nemôže a nesmie vymieňať. Keď LED dosiahla koniec svojej životnosti, výrobok ďalej nepoužívajte.

## Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



**Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.


Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.sk](http://www.tchibo.sk)



---

**Číslo výrobku: 376 119**


## Vloženie/výmena batérie



1. Svetlo odtočte a do priehradky na batériu vložte batériu s plusovým pólom (+) nahor.
2. Svetlo znovu až na doraz zatočte, aby zostala zachovaná vodotesnosť.

---

## Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača




- ▷ Stlačte spínač na spodnej strane svetla ...
  - ... 1x na zapnutie funkcie časovača.
  - ... 2x na trvalé zapnutie svetla (LED 1x krátko blikne a potom svieti).
  - ... 3x na vypnutie svetla.

**Funkcia časovača:** LED dióda sa zapína a vypína v nasledovnom cykle:



zapnutá: 6 hod. / vypnutá: 18 hod. / zapnutá: 6 hod. atď.

## Umiestnenie svetla

- ▷ Do pohára nalejte trochu vody, svetlo podľa popisu zapnite a spínačom nadol ho položte na hladinu vody.



pohár nie je súčasťou balenia



- ▷ Vytvarujte tienidlo na želanú šírku a nasadíte ho na pohár.

## Technické údaje

Model:	376 119
Batéria:	1x CR2032/3 V
Menovitá energia:	0,72 Wh
Druh krytia:	IPX7 (vodotesné do hĺbky 1 m)