




LED-Schwimmlicht



Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Beleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-).

Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX7 (wasserdicht bis 1 m Tiefe). Ein tieferes Eintauchen würde den Artikel beschädigen.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Wasser. Andere Flüssigkeiten (ÖL, Alkohol etc.) können das Material angreifen und die Leuchte beschädigen.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht gewechselt werden. Wenn die LED ihr Lebensdauerende erreicht hat, dürfen Sie den Artikel nicht mehr verwenden.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!


Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de




Artikelnummer: 376 119

Batterie einlegen/wechseln



1. Drehen Sie die Leuchte auf und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben in das Batteriefach.
2. Drehen Sie die Leuchte wieder bis zum Anschlag zusammen, damit die Wasserdichtigkeit erhalten bleibt.

Ein-/ausschalten/Timerfunktion




- ▷ Drücken Sie den Schalter auf der Unterseite der Leuchte ...
- ... 1x, um die Timerfunktion einzuschalten.
 - ... 2x, um die Leuchte dauerhaft einzuschalten (die LED blinkt 1x kurz auf und leuchtet dann).
 - ... 3x, um die Leuchte auszuschalten.

Timerfunktion: Die LED wird im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet:


ein: 6 Stunden / aus: 18 Stunden / ein: 6 Stunden usw.

Leuchte aufstellen


- ▷ Füllen Sie etwas Wasser in ein Glas, schalten Sie die Leuchte wie beschrieben ein und setzen Sie sie mit dem Schalter nach unten auf die Wasseroberfläche.



Glas nicht im Lieferumfang enthalten



- ▷ Formen Sie den Lampenschirm auf die gewünschte Weite und stülpen Sie ihn über das Glas.



Technische Daten

Modell:	376 119
Batterie:	1x CR2032/3 V
Nennenergie:	0,72 Wh
Schutzart:	IPX7 (wasserdicht bis 1 m Tiefe)