



Mérőpoharas mérleg



Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új, levehető mérőpohárral rendelkező digitális konyhai mérlege 1 grammos lépésekben 3 kilogrammig mér.

Ezenfelül tára (hozzámérési) funkcióval is el van látva, amely további 3 kilogramm erejéig használható.

Így egymás után több részmennyiséget is lemérhet.

Reméljük, örömet leli új konyhai mérlege használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Biztonsági előírások	8	Túlterhelés
5	Termékrajz (tartozékok)	9	Mérleg kikapcsolása
5	Kezelőgombok	9	Újraindítás működési hiba esetén (reset)
6	Használat	9	Elemcsere
6	Üzembe helyezés	10	Tisztítás
6	Mérőpohár leemelése és ráhelyezése	11	Műszaki adatok
7	Mérés	12	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Mértékegység átváltása	13	Hulladékkezelés
8	Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)		

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott súlyhatárig. A készülék háztartási mennyiségekhez lett kialakítva, ipari célokra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.
A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem záródik rendesen, ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekektől távol.
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak.
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Soha ne merítse magát a mérleget vízbe vagy más folyadékba. A mérőpohár mosogatógépben tisztítható. Azonban ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé. Ügyeljen arra, hogy a mérőpohár ne legyen besszorítva, különben a hőtől maradandóan deformálódhat.
- Ne terhelje meg a mérleget a műszaki adatokban megadott maximális súlyhatáron túl. A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek a kifolyt sav okozta károk.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket stb.
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.
- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak.

Termékrajz (tartozékok)



Kép nélkül: 1 db CR2032, 3 V-os elem

Kezelőgombok

Unit

mértékegység átváltása

⏻/TARA


be-/kikapcsolás;

mérleg lenullázása

tára (hozzámérési) funkció használata


Használat

Üzembe helyezés




1. Nyissa fel a készülék alján található elemtartót.
2. Tolja be az elemet az ábrázolt módon az elemtartó két sarka alá, és szorosan nyomja be.
3. Zárja vissza az elemtartót.

Mérőpohár leemelése és ráhelyezése



- ▷ A mérőpoharat egyenesen felfelé emelje le a mérlegről.



- ▷ A mérőpohár visszahelyezéséhez helyezze a mérőpoharat a fülnél a vezetősínbe.

Mérés

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus hitelesítést végez.

1. Helyezze a mérleget egy szilárd, egyenes felületre.



A mérőpohár legyen a mérleg bekapcsolása előtt a mérlegen, különben a mérleg leméri a pohár súlyát.

2. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg **⏻/TARA** gombot.

A kijelzőn néhány másodpercre megjelenik minden jel.

Várjon, amíg láthatóvá válik a **0**.

A mérleg most már hitelesítve van, és készen áll a mérésre.

3. Helyezze a mérni kívánt alapanyagot a mérőpohárba.

A mérleg a súlyt grammban mutatja.

Mértékegység átváltása

A következő mértékegységek között lehet választani ...

... szilárd anyagok esetén: gramm **g** vagy „pound ounce” **lb oz**;

... folyékony alapanyagok esetén: milliliter **ml** vagy „fluid ounce” **fl.oz**.

- ▷ Nyomja meg annyiszor a **Unit** gombot, amíg a kívánt mértékegység megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

1. Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a /TARA gombot. Ezáltal a mérleg lenullázódik.
2. Helyezze a mérni kívánt új alapanyagot a mérőpohárba. A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.
3. Nyomja meg újra a /TARA gombot, és tegye a következő alapanyagot a mérlegre. A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.

Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett összsúlyhatárt (3+3 kg).

 Ha a mérleg negatív súlyt (-) mutat, pl. ha időközben az alapanyag egy részét vagy egészét eltávolította, nyomja meg az /TARA gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

Túltérhelés

Egy mérési folyamat során legfeljebb 3 kg súlyú alapanyagot tud lemérni. Amennyiben a kijelzőn az **Err** válik láthatóvá, akkor a mérleg túllépte megengedett mérési tartományát.

Ha a mérleget az /TARA gombbal lenulláza, egy vagy több mérési folyamatban újabb 3 kg erejéig adagolhat további alapanyagot a már meglévőhöz.

Egy mérési folyamat során azonban nem mérhet 3 kg-nál többet, és az összsúly nem lépheti túl a mérleg 6 kg-os kapacitását. Ellenkező esetben a mérleg elektronikája károsodhat.

Mérleg kikapcsolása

▷ Addig tartsa nyomva a **ON/TARA** gombot, amíg kialszik a kijelző.

Ha nem használja a mérleget, kb. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Újraindítás működési hiba esetén (reset)

Ha a mérleg - ki- és újra bekapcsolás után is - nyilvánvalóan hibás értéket mutat, indítsa újra (reset). Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

▷ Vegye ki az elemet a mérlegből, várjon néhány másodpercet, majd a leírtak szerint helyezze vissza az elemet.

A mérleg most ismét üzemkész.


Elemcsere

Ha a kijelzőn a **Louu** válik láthatóvá, ki kell cserélni az elemet.



VIGYÁZAT - robbanásveszély

- A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).



1. Nyissa fel a készülék alján található elemtartót.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, és helyezze be az újat úgy, hogy a pozitív pólus legyen felül.
3. Zárja vissza az elemtartót.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- Soha ne merítse magát a mérleget vízbe vagy más folyadékba. A mérőpohár mosogatógépben tisztítható. Azonban ne helyezze közvetlenül a fűtőszálak fölé. Ügyeljen arra, hogy a mérőpohár ne legyen beszorulva, különben a hőtől maradandóan eldeformálódhat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

- ▷ Magát a mérleget egy enyhén nedves kendővel törölje le.
- ▷ Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.
- ▷ Emelje le a mérőpoharat a mérlegről, majd meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel mossa el.

A mérőpohár mosogatógépben is tisztítható.

Műszaki adatok

Modell:	381 102
Elem:	1 db CR2032, 3V
Érintésvédelmi osztály:	II 
Mérési tartomány:	5 - 3000 g
Hozzá mérés funkció:	-3000 g és +3000 g között
Mérési léptékek:	1 grammos lépések
Mérési pontosság (kb.):	+/- 0,5%
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik.	• Be van kapcsolva a mérleg? • Elhasználódott az elem? • Megfelelően van behelyezve az elem?
• A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg? • Található mobiltelefon a közelben? Mobiltelefonok vagy más rádióhullámokat kibocsátó készülékek mérleg közelében történő használata hibás mérési eredményekhez vezethet. • Vegye ki az elemet az elemtartóból, majd helyezze vissza ismét (Reset). • A mérőpoharat is lemérte a mérleg, nem nyomta meg a  /TARA gombot?
• Bekapcsolás után nem jelenik meg a 0 .	• Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja újra be. Szükség esetén nyomja meg a  /TARA gombot.
• A kijelzőn a Louu látható.	• Cserélje ki az elhasználódott elemet.
• A kijelzőn az Err látható.	• Túllépte a mérleg teherbíróképességét. Vegyen ki egy kevés hozzávalót a mérőpohárból.
• A kijelzőn az unSt látható.	• A mérleg nem áll stabilan. A mérleget szilárd, egyenes felületre helyezze.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

381 102

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu