

Kära kund!

SV

Läs noggrant igenom följande information så att du får glädje av produkten så länge som möjligt.

Observera: Sugproppar fäster på alla släta ytor som t.ex. glasytor eller kakel.

Sugproppar fäster inte på strukturerade ytor. Den självhäftande folien hjälper i detta fall.

Ditt Tchibo-team

Sugpropparnas fördelar

- kan enkelt fästas utan att skada underlaget
- kan enkelt tas bort utan att lämna rester
- kan återanvändas
- fäster tack vara adhesionskrafter och undertryck



Varför fäster inte min sugpropp

Det är naturligt att sugproppar lossar med tiden! Häng inte för tunga eller känsliga föremål i sugpropparna. Ställ inte föremål som kan gå sönder under propparna.

Produkten är avsedd för högst tre toalettpappersrullar.

Tips för permanent användning

- ▷ Tryck fast vanliga sugpropparna då och då!
- ▷ När det gäller sugproppar med fjädermekanism ska du regelbundet kontrollera om den **röda ringen** syns. I så fall har luft kommit in under sugproppen. Avlägsna produkten genom att dra i fliken, rengör underlaget och sätt fast sugproppen igen.

Det är viktigt att förbehandla produkten korrekt!

▷ **Slätt underlag:**

t.ex. glas- och spegelytor, glaserat kakel

Vårt tips: Klistra alltid en bit transparent, självhäftande folie under. Då håller sugproppen betydligt längre.

▷ **Ett rent och torrt underlag:**

fritt från damm, silikon, kalk och andra föroreningar

Vårt tips: Glasrengöring, ättika, citronsyra eller hushållsalkohol (isopropanol).

▷ **En ren och torr sugpropp:**

fri från fetthaltiga produktrester

Vårt tips: Torka även av nya sugproppar med varmt vatten och lite vanligt diskmedel.


Fästa sugproppen



Vik upp den övre sugproppen så att sugproppen pekar mot väggen om den inte redan gör det.

Den övre sugproppen fäster hållaren, den nedre sugproppen är avsedd som distanshållare.


Folien som följer med är avsedd för den övre sugproppen.



Rengör **underlaget ordentligt.**

2. Dra av **folien** av materialet och sätt den på det rengjorda underlaget: Tryck fast folien - stryk från mitten och utåt. **Vänta 24 timmar** eftersom folien behöver tid för att utveckla sin fullgoda effekt!

3. **Rengör och torka** sugpropparna och folien **grundligt**.

4.  Placera den övre sugproppen på folien.
Den **röda ringen** är synlig.

5.  Tryck åt sugproppen.



Den röda ringen syns inte mer.

6. Tryck fast den nedre sugproppen också.

Har sugproppen ramlat ner?

- ▷ Rengör underlaget och sugproppen och fäst sugproppen igen på sättet som beskrivs i bruksanvisningen. Om sugproppen ramlar ner ofta är underlaget inte slätt nog eller sugproppen är för gammal.

- ▷ **Är underlaget för skrovligt?**

Vårt tips: Spruta lite hårspray på sugproppen och fäst den omedelbart på det rengjorda underlaget. Belasta sugproppen efter tidigast 2 timmar! (Använd endast utan folie).



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se

Artikelnummer:

362 069