



Sæt med ovnfaste glasfade

da Produktinformation

Vigtige oplysninger

- De ovnfaste glasfade er temperaturbestandige fra -40 °C til +300 °C. De er egnet til tilberedning og opvarmning af madretter og kan både bruges i ovn og mikroovn.
- De ovnfaste glasfade må kun sættes i ovnen eller mikroovnen uden låg. Lad altid glasfadene og maden køle af, før du lægger låg på.
Lågene er temperaturbestandige fra -20 °C til +80 °C.
- Glasfadene må aldrig bruges over åben ild, på en kogeplade, i bunden af ovnen eller på andre varmekilder.
- Brug altid ovnhandsker el.lign., når du rører ved glasfadene efter opvarmning eller tilberedning af madvarer. Der er risiko for forbrændinger!
- Når glasfadene skal tages ud af ovnen, er det bedst at tage hele bagepladen eller bageristen, som fadene står på, ud af ovnen. På den måde kan du undgå, at glasfadene evt. glider ud af hænderne på dig.
- Glasfadene er egnet til brug i fryseren.
- Undgå hårde stød eller slag, også når du stiller fadene fra dig.
- Glasfadene må ikke chokafkøles, når de er varme, da glasset i givet fald kan springe. Der er risiko for at komme til skade!

- Stil aldrig de varme glasfade på et koldt, vådt eller sart underlag.
- Rengør glasfadene med varmt vand og lidt opvaskemiddel før første brug og efter hver brug. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, hårde børster eller skuresvampe til rengøring. Tør derefter fadene omhyggeligt af. De ovnfaste glasfade tåler også maskinopvask. Undgå dog at placere lågene direkte over varmelegemerne.
- Sæt altid låg på, når du transporterer madvarer i glasfadene. Sørg dog for at holde glasfadene lige, da det ellers ikke kan udelukkes, at der kan løbe væske ud.

Varenummer: 344 908

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.dk