




Napelemes lampion



hu Használati útmutató és jótállási jegy

Kedves Vásárlónk!

Új napelemes lampionja hangulatos fényt áraszt a kertben vagy az erkélyen. Amint besötétedik, a lampionban található LED automatikusan bekapcsol, és másnap reggel, amint elég világos van, kikapcsol.

A fedélben található, beépített akkumulátor tárolja a napelemes modul által összegyűjtött és árammá alakított energiát. Ezért a napelemes lampion hosszabb ideig tartó rossz időjárás esetén is világít.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes lampion állandó kültéri használatra alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A fölbe szúrható karót gyermekektől tartsa távol.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne használja a napelemes lampiont hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


FIGYELEM - anyagi károk


- Ne használja a napelemes lampiont, ha sérülések láthatók rajta.
- A beépített világító dióda cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A napelemes lampion felhelyezett lámpafejjel és zárt akkumulátortartóval védve van a spriccelő víz ellen. Ennek ellenére ne merítse vízbe és úgy helyezze el, hogy ne érje közvetlen, erős eső és, ha esik ne álljon a vízben.
- A napelemes lampion kültéren kb. -10 °C-ig használható.
Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, különben megrongálódhat.

Használat

Napelemes lampion üzembe helyezése

A vásárláskor az akkumulátor már be van helyezve a lampionba.




1. Forgassa el a lámpafejet az óramutató járásával ellentétes irányba a  felé, és emelje le.


2. Tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra. Ebben az állásban a napelemes lampion teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezdi sötétedni, a lampion bekapcsol.
- Amint elkezdi világosodni, a lampion kikapcsol.

▷ Szükség esetén a napelemes lampion kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

3. Helyezze vissza megfelelően a lámpafejet a lampion nyílására, és csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba a  felé.

Földbe szúrható karó rögzítése



▷ Az ábrázolt módon dugja rá a karót a napelemes lampionra.



A napelemes lampiont a karó nélkül is elhelyezheti.

Hely kiválasztása

A lampion áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van a napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyen szúrja a napelemes lampiont a földbe, ahol a napelemes modul napközben a lehető legtávolabb éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lampiont ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes lámpára, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor feltöltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a lampion a napelemes modulral felfelé egy napos helyen áll.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ekkor vegye le a lámpafejet, és a LED kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot néhány napra az **OFF** állásba. Helyezze vissza a lámpafejet a lampionba. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a LED ki van kapcsolva.


Akkumulátor kiszérése / cseréje





VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Ne használja a napelemes lampiont hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!


Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.




1. Forgassa el a lámpafejet egy kissé az óramutató járásával ellentétes irányba a  felé, és emelje le.
2. A LED kikapcsolásához tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.



3. Forgassa el az akkumulátortartó fedelét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.



4. A lámpa elektronikája vezetékkel kapcsolódik az akkumulátortartó fedeléhez. Óvatosan vegye le az akkumulátortartó fedelét, nehogy elszakítsa a vezetéket.
5. Húzza ki az akkumulátor dugóját a nyomtatott áramköri lapból.

6. Cserélje ki a régi akkumulátort egy új, azonos típusúra (lásd „Műszaki adatok”), és csatlakoztassa a nyomtatott áramköri laphoz.
7. Helyezze vissza megfelelően az akkumulátortartó fedelét a lámpafejre. Forgassa el az akkumulátortartó fedelét ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.
8. A LED bekapcsolásához tolja a lámpafej alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.
9. Helyezze vissza megfelelően a lámpafejet a lampion nyílására, és csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba a  felé.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A LED nem világít.	<ul style="list-style-type: none">• Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval vagy mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lampiont. Szükség esetén helyezze máshová.• Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Lásd a „Használat” fejezetet.
A LED meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none">• A LED-et nem lehet kicserélni.
A LED alig világít.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lampiont, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Szükség esetén cserélje ki az akkumulátort.
A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.	<ul style="list-style-type: none">• Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.



Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

▷ Tisztítsa meg a terméket egy puha, nedves kendővel.

Műszaki adatok

Modell:	381 189	
Energiaellátás		
Napelemes modul:	2 V, 0,27 W	
Akkumulátor:	1 db HR6(AA) típusú, Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh	
Érintésvédelmi osztály:	III 	
Fröccsenő víz elleni védelem:	IPX4	
Izzó:	LED	
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu	

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű anyagok eltávolításához használja a gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért. #

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 381 189
