




Svetelná lišta s LED



SK **Návod na použitie**

Vážení zákazníci!

So svojou novou svetelnou lištou s LED si môžete vychutnať biele náladové svetlo. Svetelná lišta je vybavená samolepiacim páskom, takže sa dá rýchlo a jednoducho nalepiť. Ak je svetelná lišta príliš dlhá, môžete ju na určených prepojeniach jednoducho skrátiť nožnicami.

Želáme vám veľa radosti s vašou novou svetelnou lištou s LED.

Váš tím Tchibo



www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je ako dekoračné svetidlo určené na použitie v suchých interiéroch. Výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestnosti.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Zabráňte preto prístupu detí k nemu.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými rukami.
- Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri poruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením výrobku. Ťahajte vždy za sieťový adaptér, nikdy nie za kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkýnali.
- Používajte výlučne priložený sieťový adaptér.
- Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Nepoužívajte výrobok pri viditeľných známkach poškodenia jeho častí (vrátane kábla).
- Nevykonávajte na výrobku alebo jeho súčiastiach žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- LED diódy sa nedajú stmavovať. Tento výrobok preto nepoužívajte so stmievačom.


VAROVANIE pred poraneniami

- Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo do svetla. Môže to mať nepriaznivý vplyv na zrak.

POZOR - Vecné škody

- Z dôvodu dlhej životnosti LED diód nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- Svetelnú lištu s LED skráťte len na určených miestach. Odstrihnuté kúsky sa nesmú ďalej používať a musia byť zlikvidované.

Prehľad (obsah balenia)



Uvedenie do prevádzky

Upevnenie svetelnej lišty s LED

Všetky relevantné upevňovacie diely sú vybavené samolepiacim páskom. Pred nalepením jednotlivých dielov napr. na stenu, za televízor alebo pod závesnú skrinku, skontrolujte nasledovné body:

- Je prostredie suché a vyhovujúce aj po iných stránkach?
- Nachádza sa v blízkosti zásuvka?
- Je podklad vhodný na nalepenie? Podklad musí byť čistý, hladký, ako aj bez prachu, vodného kameňa, silikónu a mastnoty.

Nezabúdajte, že samolepiace pásiky už možno neodlepíte.


Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu.

Príp. zvyšky lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťadlami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom takisto pokyny výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste na podklade.

Postupujte nasledovne:

1. Zvoľte si miesto, na ktoré chcete nalepiť svetelnú lištu s LED.


Svetelnú lištu ešte nazapájajte k elektrickej sieti!

2.  V prípade potreby skráťte svetelnú lištu ostrými nožnicami na jednom z na to určených medených miest (celkovo osem). Strihajte rovno pozdĺž natlačenej čiernej línie.

Neodstrihajte stranu so zástrčkou!


Odstrihnuté kusy sa nedajú ďalej používať a musia byť zlikvidované.

3.



Stiahnite ochrannú fóliu zo samolepiaceho pásika. Svetelnú lištu starostlivo upevnite na zvolený podklad pritlačením k nemu. Príslušným spôsobom umiestnite aj držiak.

4. Spojte jednotlivé diely podľa nasledovného zobrazenia:



- Dbajte na to, aby bol spínač zap./vyp. dobre dostupný.
 - Na zásuvkové spoje nesmie pôsobiť ťah. Prípadne použite odľahčovač ťahu.
5. Ako posledný krok zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.

Používanie

- ▷ Spínačom zap./vyp. zapnite a vypnite svetlo.

Čistenie



NEBEZPEČENSTVO - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Pred čistením prístroja vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
- Prístroj nevystavujte pôsobeniu vlhkosti.
Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

1. Vypnite svetelnú lištu s LED a vyťahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Prach zo svetelnej lišty utrite suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna.

Poruchy / pomoc

-
- | | |
|---------------|--|
| • Nefunkčnosť | • Svetelná lišta je skutočne zapnutá? |
| | • Skontrolujte všetky zásuvkové spoje. |
-

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

■ Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.

Technické údaje

Model:	388 198
Sieťový adaptér:	vstup: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz výstup: 12 V --- 0,25 A, 0,5-3 W $\oplus \ominus$
Trieda ochrany:	II <input type="checkbox"/> (sieťový adaptér) III (svetelná lišta)
Výkon svetelnej lišty:	max. 2,2 W
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

388 198

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk