

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överläter produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Produkten är endast till för dekoration i privata hushåll och är inte gjord för att användas som belysning.

Produkten är avsedd för bruk inomhus i torra lokaler. Den är gjord för privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

- Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet eftersom det utgör en kvävningsrisk!
- Batterierna kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av två timmar och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripnen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.
- Skydda batterierna mot extrem värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och produktkontaktarna vid behov innan du lägger i batterierna i batterifacket. Risk för överhettning!
- Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
- Skydda produkten mot damm, fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
- Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel.
- De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.

Sätta i/byta batterier

1. Tryck försiktigt på pilen på locket till batterifacket och dra av locket i pilens riktning.



2. Lägg i batterierna i batterifacket som bilden i facket visar. Se till att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/-).
3. Sätt tillbaka locket igen på rätt sätt. Gör så här: Tryck försiktigt på pilen och skjut locket åt motsatta hållet tills det tar emot.

Sätta på/stänga/timerfunktionen

- ▷ Sätt på produkten genom att föra strömbrytaren till läge **ON**.
- ▷ Stäng av produkten genom att föra strömbrytaren till läge **OFF**.
- ▷ Sätt på timern genom att föra strömbrytaren till läge **TIMER**.

Timerfunktionen: LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm:

Tända lampor: 6 timmar

Släckta lampor: 18 timmar

Tända lampor: 6 timmar osv.

Tekniska specifikationer

Modell: 380 722

Batteri: 2x LR6 (AA)/1,5V

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.



Avfallshantering



Produkter märkta med denna symbol, får inte slängas i hushållssoporna!



Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras.

Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Laddbara och icke laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 380 722