

Kära kund!

Din nya avkalkare för vattenkranar rengör enkelt igenkalkade vattenkranar. Du behöver inga verktyg.

Avkalkaren är utformad för vanliga vattenkranar som finns i handeln och kranar av rostfritt stål med en diameter på 17,5 - 24,5 mm. Produkten lämpar sig inte för mässingsytor. Av 100% silikon.

Säkerhet

- Produkten är ingen leksak! Håll avkalkaren borta från barn, särskilt när den är fylld. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Skydda ögon, ansikte och händer mot stänk av avkalkningsvätska när du arbetar med avkalkaren. Använd t.ex. skyddsglasögon och hushållshandskar. Om du får avkalkningsvätska/ättika i ögonen ska du genast skölja grundligt och vid behov uppsöka läkarvård.
- Fyll inte avkalkaren med andra frätande vätskor.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna och avkalkarens bruksanvisning.

Användning

- ▷ Fyll avkalkaren upp till cirka 1-2 cm under kanten med avkalkningsvätska eller ättika för hushållsbruk. Håll i de uppvikta kanterna, dra försiktigt isär dem och trä avkalkaren över vattenkranen. Låt avkalkningsvätskan/ättikan verka i flera timmar, beroende på hur igenkalkad kranen är. Dra försiktigt av avkalkaren och töm den. Skölj vattenkranen ordentligt. Upprepa dessa anvisningar vid behov om det fortfarande finns kalkrester.

Rengöring

- ▷ Skölj ur avkalkaren ordentligt med rikliga mängder rent vatten. Låt den torka ordentligt innan du ställer undan den. Förvara produkten svalt, torrt och mörkt.

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 387 058

