




# Şişirilebilir LED geyiği



**tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri**

## Değerli Müşterimiz

Yeni LED geyiğinizin kılıfı, pompa gücünü ve böylece elektrik tüketimini en aza indirebilmek için çok ince ve hafif plastik dokudan üretilmiştir. Materyal hava etkilerine karşı dayanıklı ancak, mekanik etkilere ve ısıcağa/ateşe karşı hassas olduğundan dolayı, ürününüzü uzunca bir süre kullanabilmek için ürününüze özen gösterin.

Kılıf elle dikilmiş olup, hafif hava geçirgenliğe sahiptir, böylece figür sadece çalışan pompada kendi formunu alır. Pompa sürekli kullanım için tasarlanmıştır, ancak LED geyiği aynı zamanda zamanlama fonksiyonu üzerinden de yönetilebilir.

Güzel bir kış diliyoruz.

## Tchibo Ekibiniz



[www.tchibo.com.tr/kilavuzlar](http://www.tchibo.com.tr/kilavuzlar)

### Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda veya dış mekan aydınlatması için uygun değildir.
- Ürün ayrıca iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.

- Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IP44 uyarınca uygundur. Bu tel ile giriş yapılmasına ya da örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demektir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılabilir özellikte değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
- Ürünü su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere yerleştirmeyin. Pompayı erimiş kar suyu birikintilerinde de koruyun.
- Pompanın hava emme aralığı daima serbest olmalıdır. Güçlü kar yağışlarında ve fırtınada, kar yığıntısı veya yaprak birikintisi vb. oluşumuna dikkat edin ve düzenli olarak onları temizleyin.
- Sadece açık havada kullanılmasına izin verilen ve LED figürünün elektrikli adaptörüne uygun olan uzatma kablosu kullanın. Gerekirse yetkili satıcıdan bilgi alın.
- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çekin: ... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse, ... fırtınalı havalarda, ... ürünü temizlemeden önce. Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
- Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
- Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
- Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Adaptörü gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

## Temizleme ve saklama

- Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunun hasar görmesi durumunda, servis merkezine veya yetkili satıcıya başvurun.
- Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir.
- Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini örtmeyin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün, yakl. -20 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın, aksi takdirde hasar görebilir.
- LED geyiği daima beraberindeki germe ipi ve toprak çivileriyle sağlamlaştırın. Kontrol edilemez etrafa dalgalanan bir figür örneğin trafik için önemli bir tehlike oluşturabilir. Ürünü balkona yerleştirecekseniz, germe ipi ile iyice bağlayın.
- Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında içeri alın.
- Pompa gücünü ve böylece elektrik tüketimini en aza indirebilmek için LED geyiği çok ince hafif plastik dokudan üretilmiştir. Bu sebeple kılıf hasarlara karşı çok hassastır. Bu nedenle ürün ateşten, yanan sigaradan, mum, el fenerlerinden vb., sıcak yüzeylerden, sivri, keskin ve sert obje ve yüzeylerden uzak tutun. Özellikle sürekli sürtünmelerde örneğin ev duvarına, işlem görmemiş ağaç zeminlerine ya da figür bitki, çalılıklara vb. doğru sıkıştırılmışsa, kılıf zamanla zarar görebilir. LED geyiği mümkün olduğunca serbest yerleştirin ve etrafındaki objeler tarafından sıkıştırılmadan, yeterince sağlamlaştırın.

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü hafif nemli, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.
3. Kılıfı katlamadan ve kaldırmadan önce sererek iyice kurumasını sağlayın.
4. Ürünü kuru, serin ve güneş ışınlarından korunaklı bir ortamda saklayın.

## İmha etme



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

## Teknik bilgiler

Model:	380 743
Elektrik adaptörü	
Giriş:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış:	12 V --- 12 W
Koruma sınıfı:	II <input type="checkbox"/>
Koruma türü:	IP44
Ampul:	LED'ler
Ortam sıcaklığı:	-20 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	



## Bağlama, kurma ve sağlamlaştırma

1. LED geyiğin açıkta durabileceği, mümkünse hava şartlarından korunan bir yer seçin. Toprak çivileri ile sağlamlaştırmak için alt zemin olarak toprak ve çim tavsiye edilir.
2. Kılıfı açık serin ve rahatça gelişebilmesi için pompalarken pozisyonda tutun.



3. Resimde görüldüğü gibi bağlantı kablosunu elektrikli adaptöre tutturun ve prize takın. Pompa çalışır ve kılıf havayla dolmaya başlar.
  - ▷ Pompanın hava emme aralığının üzerinin kapanmamış veya engellenmemiş olmasına dikkat edin!
4. Beraberindeki toprak çivileri ile geyiğin ayaklarındaki 4 ilmiği sağlamlaştırın.
5. 2 ipi geyiğinin arkasındaki ilmeğe bağlayın ve kalan 2 zemin kazığı ile yandan bağlayın (bkz. resim).
  - ▷ Zemin toprak çivileri için uygun değil ise geyiği germe ipleri ile iyice bağlayın. Ayağındaki 4 ilmiği de uygun iplerle sağlamlaştırın.

Pompa sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Kılıf tamamen hava geçirmez değildir; böylece içeri giren hava kılıfı patlatamaz. Elektrikli adaptör prize takılı olduğu sürece, pompa çalışır ve kılıfa aralıksız hava üfler. Elektrikli adaptörü prizden çektiğinizde, pompa kapanır ve hava geyikten çıkar.

## Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu

Zamanlayıcı fonksiyon geyiğin içindeki LED'ler kadar pompa için de geçerlidir.

▷ Elektrik adaptöründeki şaltere basın ...

... **1x** LED geyiği sürekli açmak için.

... **2x** LED geyiği zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için. Şalterdeki yeşil LED yanar.

... **3x** LED geyiği kapatmak için.


**Zamanlayıcı fonksiyonu:** LED geyiği aşağıdaki ritme göre açılır ve kapanır:

Açık durumda : 6 saat

Kapalı durumda: 18 saat

açık durumda: 6 saat vs.

LED geyiği zamanlayıcı fonksiyonu ile çalıştırdığımızda, ceryansız koşullarda kılıfın üstüne kar veya başka yükler koymuş olmamanıza daima dikkat edin. Kılıf tekrar çalıştırıldığında rahatça açılabilir.



## Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıđı tarafından yayınlanan ‘‘Sanayi Mallarının Satıř Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ geređi ürünümüzün Garanti Belgesiyle birlikte satılma zorunluluđu **bulunmamaktadır**. Sadece Tchibo Dünyasına Özel satın almıř olduđunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti kapsamına alınmıřtır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileđiyle.  
Tchibo Türkiye

### Garanti řartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bařlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iř günüdür. Bu süre, mala iliřkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bařlar. Malın arızasının 10 iř günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iřçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, iřçilik masrafı, deđiřtirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanımına rađmen malın: Teslim edildiđi tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin ařılması, Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceđi raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadıđının belirlenmesi, durumlarında, malın ücretsiz olarak deđiřtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıřındadır.

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz

## Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

---

Tchibo Türkiye

**Teknik Destek Hattı**



**444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri  
çalışma saatleri hafta içi  
09:00 - 19:00  
saatleri arasındadır.

---

**Ürün numarası: 380 743**

---